# र्तासी

(तोसीको पैदावार, तेल, खैली, रेशा तैयार करने, कातने और विननेका सचित्र वर्णन।)

सम्बत् १६८३

प्रकाशक-

अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी अथवाल महासभा

व्यापारिक बोर्ड

१६०, हरिसन रोड,

कलकत्ता।

मूल्य साढ़े चार रुपए।

## कपास श्रौर उसका उद्योग

· Starter Starter

हईके उपयोग और व्यापारको यह बहुत बड़ी पुस्तक है। इसमें कपाससे होकर मिन्न प्रकारके बस्न बनानेकी तककी सारी बातोंका वर्णन है। इस एक पुस्तकके पासमें होनेसे ही हई और कपड़ेके व्यापार सम्बन्धी सब बातें हर समय मालूम हो सकती हैं। सूती कारणानेवालोंके लिए तो यह पुस्तक वड़ी ही उपयोगी है। हईके व्यापारों भी पैदाबार सम्बन्धी अनेक बातें सीखकर अपनी उन्नित कर सकते हैं। किसान और कपासकी पैदाबार बढ़ानेमें, योग दैनेवाले व्यापारी इस पुस्तकसे उपज बढ़ानेमें पूरी सहायत पा सकते हैं। इस पुस्तकके पढ़नेसे देश और विदेशकी अवस्थाका ज्ञान भलीभांति प्राप्त किया जा सकता है। पुस्तक बढ़े परिश्रमसे लिखी गयो है। इतनी अच्छी पुस्तक इस इपमें अभीतक किसी भाषानें नहीं प्रकाशित हुई थी। पुस्तक प्रेसमें है और शीब्रही पाठकोंके पास पहुंचेगी। ब्राहकोंमें नाम लिखानेसे पुस्तक मिलनेमें सुवीता होगा।

मैनेजर— ठगापारिक बोर्ड अ० भ० मारवाड़ी अंग्रवाल महासभा १६०, हरिसन रोड, कलकत्ता।

# निवेदन।



भारतवर्षमें हिन्दी राष्ट्रमापा होते हुए भी हिन्दी भाषामें व्यापारिक साहित्य नहीं के वगवर है। इसका खास कारण यह है कि प्राचीन समयमें देशको व्यापारिक साहि-त्यको आवश्यकता नहीं थी. क्योंकि उस समय यहांके व्यापारके साथ विदेशोंका कोई सम्बन्ध भी इस रूपमें न था। परन्तु जबसे भुगल शासनके आरम्भमें सात समुद्रपार होकर विदेशि गोंने इस भारत वसुन्वरा से विदेशियोंका व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किया, तयसे देशमें व्यापारी साहित्यको आधश्यकता दिलाई देने लगी थी। परन्तु जिस दिन ईप्र इिएडया कमानीने वंगालमें और सुरतमें कपडेके व्यवसायका गला घोट और इस देशको अपनी लज्जा निवारणके लिये भी लंकाशापर और मंचेष्टर की ओर देखना पड़ा, तबसे ही व्यापारिक साहित्यकी आवश्यकता अनिवार्य हो उठी। परन्त द:खकी बात यह है कि जिस जातिके लिये व्यापार था उनमें विद्वान् और लेखक वहुनहीं कम हुए और जिन महापुरुषोंने देशी साहित्यभाएडारी की यत्नपूर्त्ति की, उनमें व्यापारी बहुत ही कम हुए। विदेशके साथ भारतवर्षके व्यापारका सम्बन्ध दिनोंदिन बढ़ता गया, वाणिज्य आज यहांतक पहुंचा कि इस देशमें जो कचचा माल उपजता है, उसकी तेजी और मन्दी व्यापारकी सारी अवस्थाएं विदेशों पर निर्भर करती है। कुछ वर्षों पहले जब तक अंग्रेज जातिने भारतके व्यापार पर पूर्ण अधिकार न जमा पाया था, तवतक यहांके व्यापारी दिहातोंसे माल बरोदकर कलकत्ते, वम्बई कराचीके वन्दरोंपर माल लाया करते थे और अंग्रेजोंके हाथ वेचकर दलाली अथवा कमोशनके बतौर कुछ कमाकर सन्तोष कर लिया करते थे। इस व्यवसायसे भी भारतवषके व्यापारियोंने लाखों और करोडों कमाए। यही कारण है कि आज लक्ष्मीका निवास बल व्यापारिक जाति हीमें दिखाई देता है। परन्तु जबसे इन अंग्रेज महाप्रभुओंने भारतवासियोंको केवल बम्बईके राष्ट्रीय समाके सभापति वरीसिंहाके कथनानुसार लकड़ी काटने वाले और पानी भरनेवाले तक रखनेका ही विचार कर लिया, भारतवासी व्यापारी और इन अंग्रेज व्यापारियोंमें प्रतिद्विन्द्विना इतनी बढ़ी कि दिहातोंसे माल खरीदकर लानेका काम भारितयोंके हाथोंसे एकदम चला गया। अंग्रेजोंको जगह २ ऐजिन्स्यां खुलाई। अब व्यापारियोंको केवल तेजी मन्दी और बाजारके भविष्य पर ही अपना पूरक अराधना रखना पड़ता है। इसलिये अब यह आवश्यक हो गया है कि व्यापारी विदेशों की फसल विदेशमें मालकी खपती आदिका हिसाब अपने सामने रखें और इसके लिये अच्छे २ व्यापारिक साहित्यकी बड़ी आवश्यकता हो गई है। इन्हीं बातोंको सामने रखकर अखिल भारतवर्णकी मारवाड़ी अग्रवाल महासभाके व्यापारिक बोर्ड ने व्यापार सम्बम्धी भिन्त २ पुस्तकें योग्य लेखकोंसे लिखवाकर प्रकाशित करनेका निश्चय किया है।

इस तीसीसे विदेशों में ज्यादा बहुमूल्य रेशा निकाला जाता है। वहां इस देशमें तोसीकी लंकड़ियां केवल जलानेमें आती हैं। इस देशमें लाखों मन तीसी पैदा होते हुए मो तेलके लिये विदेशोंका मुख ताकना पड़ता है। इन सवका कारण व्यापारियोंको अनिभन्नताके सिवाय कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे व्यापारि भाई यदि व्यापारिक बोर्ड के इस उद्देश्यसे कुछ भो लाभ उठा सबेंगे तो व्यापारिक बोर्ड अपने इस उद्योगको कृतार्था समक्षेगा। बोर्ड का उद्देश्य पुस्तकोंको बेचकर लाभ उठानेका नहीं है और न यह सम्भव ही हैं। ऐसो पुस्तकोंके लिखने और लिखानेमें बोर्ड की लागतका दाम भी वस्त हो जाय अथवा २००) ४००) का घाटा भी रह जाव तो भी हम बहुत समफेंगे।

अंद्रेजी व्यापारिक साहित्यको तुलनामें इन पुस्तकमें लाम कुछ मो नहीं है। अंद्रेजीमें एक २ विषयपर पचासों पुस्तकें मिल सकतो हैं किसीका दाम १५ और २० शिलिंगसे कम नहीं हैं।


हमें आशा है कि हमारे व्यापारी भाई इन पुस्तकों को अपना कर व्यापारिक बोर्ड का उत्साह बढ़ावें।

अत्रवाल महासभा १६० हरिसन रोड कलकत्ती

निवेदक— नागरमल केड़िया मंत्री—ब्यापारिक बोर्ड ।


## तीसी।

\* ≻ें ⊚ों ि€्र पेट्(वार् ।



तीसीका इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। प्राचीन समयमें आर्थों की निवास भूमि उत्तरी घ्रुव, कास्पियन सागर और फारसकी खाड़ीके पश्चिममें तीसीकी खेती होती थी। उस समय आर्य लोग तीसीके तेल निकालनेके अलावा उसके रेशेसे वस्त्र भी तैयार करते थे। सम्भवतः इसीलिए वेदोंमें तीसीका क्षोम्य नामसे उल्लेख पाया जाता है। पाणिनिने भी "अतिसस्युत युमा ध्रुमा" का वर्णन किया है। ये क्षीम्य वस्त्र रेशमी वस्त्रोंकी अपेक्षा पवित्र माने जाते थे। संस्कृतमें तीसीको ध्रुमाके अतिरिक्त अतसी, उमा और अतसीवीज भी कहते हैं। पर आजकलकी देशी भाषाओंमें इसके विविध नाम हैं,—जैसे, बिहारी और राजस्थानीमें तीसी, हिन्दीमें अलसी, मराठीमें जौस, कर्नाटकीमें असगे और तेलगूमें नवल्लपगसिच्हें कहते हैं। अंग्रेजीमें इसे लिनसींड (Linseed) और पलेक्स सोड (Flax seed) कहते हैं; परन्तु लेटिनमें लीनीसेमीना, जर्मनीमें लीनसेमन, फ्रांसमें ग्रेंसडेलिन और स्पेनमें लिनजासिमीएनटडेललेनो कहते हैं। बाइक्लमें भी लिखा है कि तीसीके सुन्दर वस्त्र पादड़ी लोग धारण करते थे। मिश्रवालोंको ईसाके १२०० वर्ष पूर्व तीसीके रेशोंसे वस्त्र बनानेके उद्योगका हान हुआ था। इसके

बाद यूनानने इस उद्योगको सीखा। यूनानसे ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपियन देशोंमें इस उद्योगका प्रसार हुआ। यूरोपमें तो इस तरहका एक कानून था कि प्रत्येक खेतमें अन्य वस्तुओं साथ एक कतारमें तीसी बोई जाय। जो छोग ऐसा नहीं करते थे; उन्हें कठोर दएड दिया जाता था।



(चित्र १-तीसीका पौदा।)

तीसीके पौदेके तने स्तकी तरह पतले होते हैं। इनसे अत्यन्त कोमल शाखाएँ निकलती हैं। पतियां साधारणतः कम चौड़ी और प्रायः बिना डंठल की होती हैं। पुष्प सुमेल, अधिकतर खुले हुए नीले रंगके होते हैं। उनके कुल पांच हिस्से होते हैं। प्रोष्ट क्रित्रम हिस्सोंसे विभाजित होते हैं; इसीलिए बीज कोषके दश पटल होते हैं। वनस्पति शास्त्रमें इन बीजोंको "मस्रोपम" बताया

है। ये बीज नीठे रंगसे ठेकर गहरे भूरे रंगतक भिन्न भिन्न प्रकारके होते हैं। यही व्यापारिक तीसी है। इसका पौदा वार्षिक है; बीससे चाठीस इञ्चतक ऊंचा बढ़ता है। बीज भी एक शतांशसे एक पञ्चामांश तक ठम्बे होते हैं। खेतीकी दृष्टिसे तीसोके पौदोंकी कई किस्में हैं; उनमें कमसे कम दो अत्यन्त प्रसिद्ध हैं; जैसे, ठिनमणूसीटटीसीमम और ठिनमहुमाइलमिल। पहली किस्ममें सब प्रकारके छोटे बीज शामिल हैं और दूसरीमें बड़े बीज हैं।

तोसीकी खेती अरजनटाइना, ब्रिटिश भारत, कनाड़ा, चीन, छटविया, मोरोक्को, रूमानिया, रूस, टूनिस और यूरूगाईमें बहुतायतसे होती है। आस्ट्रेलिया, बेलिजयम, बलगेरिया, मिश्र, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नेदरलेएड न्यूजीलेएड पोलेएड, रूमानिया, स्पेन, स्वीडन और संयुक्तराज्यमें तोसोके उद्योगके साथ साथ पैदावार भी बढ़ रही है।

भारतवर्षमें पहले तीसीसे तेल और रेशा—दोनोंके लिए खेती होती थी ; परन्तु रेशेका उद्योग नष्ट हो जानेसे आजकल केवल तेल निकालनेके लिए ही खेती होती है। अरजनटाइनामें भी अब तेल निकालनेके लिए तीसोकी खेतो होती है।

यूनाइटेडस्टेट अमेरिकाके उत्तरीय मैदानोंकी तीसीकी सारी पैदावार तेलके उद्योगमें आती है। परन्तु योरोपियन देशोंमें तेलके अतिरिक्त रेशेका उद्योग बहुत बड़ा है। इसीलिए यूरोपमें तोसीका नाम प्रवेक्ससीड अधिक प्रचलित है।

तीसीका रेशा अत्यन्त उपयोगी है। इसके रेशेसे जो सूत तैयार होता है उससे दर्जों और चमार बहुत काम छेते हैं। कसीदाकारीका सूत भी इसिके रेशेसे तैयार होता है। घोड़ेका साज, जोत, जाल और सब प्रकारके डोरे व रिस्सयाँ इसके रेशेसे बनतो हैं। इसके रेशेकी कर्ताई और बुनाई करनेसे कमरूख तौलिया, किरमिच, केनवास, पाल, तस्वोरखीचनेकाकपड़ा, पहननेके पटसन, कपड़े, तिकया, चहर, बाडी, कमरपट्टी कमीज, कालर, कफ, घावकी पट्टियाँ, छाल-टीन, जेवकेमहीनक्षमाल, धारीदार कपड़े, गुन्वारा और हवाई जहाजके उपयोगके कपड़ोंके अलावा और भी बहुत सी चोजें तैयार होती हैं। सुतरां यों कहना चाहिए कि जो चीजें कपासके स्रतसे नहीं बनती हैं, वे इसके स्रतसे सहज होमें तैयार होती हैं। इसका उपयोग आजकल रुईसे भी अधिक है। इस उद्योगमें कस, हालेण्ड बेलियम, आइरलेण्ड, फान्स, इटलो, जर्मनी, आस्ट्रिया, कनाडा अमेरिका और

जापानने अत्यन्त उन्नित्त की है। इतनेपर भी भारतवर्षमें तीसोका व्यापार केवल विदेशमें रफतनीके लिए ही होता है। तोसीके तेलकी उपयोगिता और इसके रेशोंसे बस्त्रादि बन सकते हैं, यह बात हमलोगोंको मालूम तक नहीं है।

तोसी हरिकस्मकी मिट्टोमें बोयी जाती है; लेकिन मार और दुम्मटमें बहुत अच्छी उपज होतो है। जिस आवहवा और मिट्टोमें गेहूं पैदा होता है; वही इसके लिए अच्छी है। अन्य देशोंमें तीसीकी खेती किसो दूसरे अनाजके साथ नहीं होती है; परन्तु भारतवर्षमें इसे गेहूं, चना, मटर, जो और मसुरके साथ बोते हैं। किसी खेतमें तीसीको बराबर खेती होनेसे उसकी उवर्राशक्तिका नाश होता है। इतना ही नहीं किसी खेतमें पांच छः वर्षतक लगातार तीसीकी खेती होनेसे फिर उस खेतमें बीज बोनेके तोन सप्ताह उपरांत पौदोंका टिकना कठिन हो जाता है। इसलिए जमीनकी उत्पादन शक्ति बनाये रखनेके लिए तीसीके खेतोंमें अन्य अनाजों की खेती करनी चाहिए।

तीसीकी खेती अत्यन्त आसान है। खेतके ढेले तोड़ फोड़कर बराबर कर दिये जाते हैं। जमीनमें बीज बोनेके बहुतसे तरीके हैं। जब तीसीकी अकेली खेती की जाती है, तब तीन या चार बार जोतकर हेंगासे पहटा दिया जाता है।

कहीं माला बांससे बीज बोया जाता है। कहीं जोतकर छींटा दिया जाता है। बादमें हेंगासे पहटा दिया जाता है। बीजको गहरे खेतमें बोते हैं; लेकिन यह गहरायो ज्यादा नहीं होती है। खेतकी सारी गहरायो बराबर होनी चाहिए। अमेरिकन किसान भी बीजको बराबर करनेके लिए हेंगा फेरते हैं और खेतोंमें गहरायी रखते हैं। यदि तीसी अकेली बोई जाय तो गोवरकी खाद दी जाती है। जब गेहूं मटर और मसूरके साथ तीसी बोयी जाती है तो उन्हींकी खादसे काम निकल जाता है। इस आदि देशोंमें तो पहले नये खेतोंको चरागाहके लिए छोड़ देते हैं। दश पन्द्रह वर्षतक उसमें बृक्ष उगते हैं। फिर उन्हें काटकर जो साफ जमीन निकलती है, उसकी मिट्टोमें बहुत अच्छी फसल होती है। तीसीके पौदोंके लिए नाइद्रोजन अत्यधिक चाहिए। नयी मिट्टीमें नाइद्रोजन बहुतायतसे मिलता है। खेतोंमें तिपतिया घास बोनेसे भी फसल अच्छी होती है।

नाइद्रेट—सोडाकी खाद गोवर और खळीके साथ भी उपयोग को जा सकती है। संसारके सभी देशोंमें यह खाद उपयोगमें आतो है। यह खाद एक मनसे

दो मन तक प्रति एकड़ डाली जातो है। यह खाद चिलियन नाइट्रेट कम्पनीसे मिलतो है, जिसकी दूकानें कलकत्ता, लखनऊ और दिल्लोमें हैं। यदि किसान अपनी एक जमीनमें वर्तमान पैदावारसे कई मन अधिक पैदादार बढ़ाना चाहते हैं तो वे नीची लिखी खाद अपने यहां भी तैयार कर सकते हैं:—

नौसादार ३२ सेर, खार (सज्जो मिट्टो ) ३८॥ सेर और फासफरिक एसिड १५॥ सेर इन तीनों—चस्तुओंके मेळसे जो खाद तैयार होती है, वह पौदोंकी वृद्धि करती है और उन्हें कीड़ों और वीमारियोंसे भी बचाती है।

खेतमें बोनेके लिए तीसीके सबसे अच्छे दाने होने चाहिए । छोटे व खराब दानोंसे अच्छे दाने छांट लिये जाते हैं । अत्यन्त छोटे व खराब बीजसे अच्छा रेशा तैयार नहीं होता है । अच्छी तीसीमें उत्पादन शिक होती है । वह वज़नमें भारी होतो है, तेल बराबर निकलता है, मोटी होती है, और स्पर्शमें भी अत्यन्त मुलायम और चिकनी होती है । तीसीका रङ्ग कांचकी तरह चमकता हुआ बादामी होता हैं । तीसीको छानकर बोना चाहिए । अच्छी श्रेणीकी तीसी अलग बोई जातो है । रेशे के लिए तोखों के वजन पर पूरा ध्यान दिया जाता हैं । तीसी नमी बहुत जल्दी सोखतो है । यह नमी उसमें बराबर बनी रहती है । इसलिए ज्यापारी तीसीका वजन और नमी व सुखेपनको जाँचकर उसका उपयोग करते हैं । बराबर ध्यान देनेसे व्यापारियोंको इस परीक्षाका पूर्ण ज्ञान हो जाता है । हमें कपासकी तरह अच्छी :तीसो भेलसे बचानी चाहिए । प्रति वर्ष अच्छीसी तीसी छाँटनेसे थोडे समयमें अच्छे रेशेकी तीसी तैयार हो जाती है ।

हमारे यहाँ जब तीसोकी पैदावार काफी है, और यह पैदावार थोड़े समयमें खूब बढ़ सकती है, तब हमें तीसीसे तेल और खलीके उद्योगके अलावा रेशेकी तीसीको खेती बड़े पैमाने पर आरम्भ करनो चाहिए। तीसीसे रेशा निकासीको उद्योगमें हमारी सफलता निश्चत है।

तीसीसे तेल निकालनेकी अपेक्षा रेशेवालो तोसीके लिए मौसम और जमीनका बहुत खयाल रक्ष्मा जाता है। ठढी आवहवामें जब पौदोंको साम्नारण नमी मिलती रहती है, तब रेशा महीनसे महीन वस्त्र तैयार होने लायक पैदा होता है। दूसरी बात यह भो है कि नमोदार जमोनमें पौदा बहुत हो जल्दी सुगता है। रेशेकी तीसी, गेहं, जो, जई, और स्टरके खेतोंमें बारी बारी से बोई जा सकती है।

इन सबके पौदोंके ऊगनेके लिए नाइट्रोजन खार (पोटाश) और फासफारस नामक एक ज्वालाग्राही पदार्थ चाहिए। इसलिए इन अनाजोंको वारी बारीसे बोकर बीचमें तीसोकी खेती करनेसे फसल कभो नहीं मारी जाती हैं। आयरलैएडमें जई और आलूको एक साथ बोकर रेशेके लिए तीसी बोते हैं। परन्तु शलगमके खेतमें तीसी कभी न बोनी चाहिए। बारी बारीसे दूसरी चीजें बोकर खेतोंमें तीसीकी हमेशा अच्छी फसल होनेके लिए नोचेका नक्शा अत्यन्त उपयोगी हैं:—

वर्ष	क	ख	<b>ग</b>	घ	ভ	ঘ
१	आलू	राई	जई	राई	शलगम	जौ
ર	तीसो	जई	तीसी	<b>આ</b> ळू	जई	राई
3	ति ।तिया	तिपतिया	आलू	जई	आलू	जई
8 }	और	जौ	जई	तिपतिया	तीसी	तिपतिया
4	घास	आलू	घास	तिपपिया	चुकन्द्र	आलू
Ę	जई	राई	घास	गेहं	जई	{ जौ नेहुं या
9	आलू	तीसी	घास	तीसी	तिपतिया	राई
٤	तीसी					तीसी

इस नम्होसे मालूम होता है कि किस फसलके बाद तीसी बोई जा सकती है। कई देशोंमें तीसरे खानेके अनुसार खेती करनेका अधिक प्रचार है।

यूनाइटेड स्टेट अमेरिकामें तीसी मई और जूनमें बोयी जाती है। भारतवर्षमें यह रहनीको फसल है और अगस्तसे सितम्बर तक बोयी जाती है। तीसीके बोनेके समय गर्म और साधारण शुष्क हवा चाहिए। दो महीनेके बाद भींगो और गर्म हवा होनी चाहिए। इसके उपरांत पौदोंके खिलनेपर हवामें अधिक नमीकी आवश्यकता है। इस समय बिना नमीको शुष्क हवा या अत्यंत नमीदार हवा अथवा कोहरा होनेसे फसल मारी जाती है। तीसी ज्यादातर तर जमीनमें बोयी

जाती है। उत्तम श्रेणीकी तीसी पैदा हीनेके छिए ऐसी उपयुक्त जमीनके अछावा मध्यम वर्षा हो, तेज गर्मी न पड़ती हो और पौदेकी वृद्धि भी धीमी हो। सारांश यह है कि पौदोंके बढ़नेके समय जमीनमें बहुत ज्यादः नमी होनेसे शाखाएं कमजोर हो जाती हैं। इससे पौदोंकी वृद्धि मारी जाती है और वीज बहुत छोटा पैदा होता है। उसीप्रकार अत्यन्त सूखी जमोनमें भी तनोंसे शाखाएं निकलना दुश्वार है।

इसिलए जमीन ऐसी उपजाऊ होनी चाहिए जिसमें अंकुर तुरन्त ही विकसित हों। तीसीके पौदेंके बीज अएडाकार और काले भूरे रंगके चमचमाते हुए होते हैं। ये बीज एक सिरेपर तुएडयुक्त होते हैं। प्रत्येक बीजमें तेलसे आच्छादित गर्भच्छन्न होता है और उसमें सूक्ष्म मूल भो होती है। ये बीज स्निग्ध तहोंसे ढंके होते हैं। बीजोंका भीतरका चिकनापन गरम जलको लसदार चिपचिपा कर देता है।

तीसीके वीजमें सुगा नामक कीड़ा लगता है। यह एक प्रकारका रोग है। इससे तोसीकी फसल नष्ट होती है। इसके दूर करनेका सहज उपाय यह है कि तीसीके खेतों में अन्य अनाजोंकी खेती करनी चाहिए। इस प्रकार किसी खेतों वरावर तीसीकी खेती न होनेसे कीड़े नहीं बढ़ते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिसे यह भी बताया गया है कि तीसोके दानोंको फारमल डेहाइडेके साथ जलमें मिलाकर घोकर वोनेसे फसलमें कीड़े लगदेका डर नहीं रहता है। यह बात मानी हुई है कि तीसीका कोई भी बीज इस रोगसे मुक्त नहीं है; लेकिन फारमलडेहाइडेगैस कीड़ोंको जमीनमें प्रवेश करनेके पूर्वही मार डालती है। वैसे भो जब कभी इन कीड़ोंके अएड पेड़के पत्तोंपर दिखायो पड़ें तो उन्हें तोड़कर फेंक देना चाहिए या जला देना चाहिए।

यूनाइटेड स्टेट अमेरिकाके दक्षिण-पश्चिम देशकी तीसी उत्तर पश्चिमसे भारी होती है। इसीलिए यहाँकी तीसीमें ३२ प्रति सैकड़ा अधिक तेल निकलता है। प्रत्येक एकड़में करीब ग्यारह मन दाने बोये जाते हैं। खेतोंमें ऊगने वाले घासका कोई खास उपयोग नहीं होता है। आवश्यकता प्रतीत होनेपर खेतोंकी सिंचायी भी की जाती है। यदि हो सके तो पौदोंके फूलने और जमनेके समय अर्थात् बोनीके थोड़े दिन बाद सींचना चाहिए; नहीं तो नहीं। यदि खेतमें ज्यादा घास ऊग गयी हो तो उसे एकबार निरा देनी चाहिए। भारतवर्षमें

बीज बोनेकी तादाद प्रत्येक बीघेमें छः सेरसे आठ सेरतक है। परन्तु जब तीसी रेशेके लिए बोई जाय, तब बीज ज्यादा डालना चाहिए। कारण इस अवस्थामें पौदे बहुत बड़ी तादादमें लम्बे ऊगते हैं और उनमें डालियाँ नहीं लगती हैं। केवल छोटी छोटी पत्तियाँ रहती हैं। बेलजियममें प्रति एकड़में २२ मन तीसी बोते हैं। पृांसमें २७॥ मन प्रति एकड़ और हालैएडमें ३३ मन प्रति एकड़ तोसी बोई जातो है। तीसी बोनेके लिए नीचेके नक्टोपर विदोष ध्यान देना चाहिए।

बोनेवाले		ब	ोई जाने	वाली व	तीसीव	ा वज़	₹	
४८४० वर्गगज *	<b>د ن</b> و° .	१००°/.	<b>६५°</b> /。	€0°/°	در./ <u>،</u>	८००/०	<b>৩</b> %°/。	<b>90</b> ./•
( स्टेटयूट एकड )	पे∙का	पे का	पे-का	पे-का	पे-का	पे∙का	पे-का	पे का
बोनेवाला क	ξ—8	ξ—₹	ફ—ક	ર્દ્દ— ૭	9—ર	s— <sup>દ્</sup>	८ २	و ، ي
ख	so	€—4	9-0	9—३	se	<u>د ع</u>	و — ٥	€8
ग	e—8	9—१	<b>о</b> —8	و—و	८—३	و. ي	€—8	१o१
७८४० वर्गगज आइरिश एकड़ *								
बोनबाला क	१०-	£—8	१०—	१०-ध	११-१	११-७	१३.५	१३—५
ख	११	१०—४	११—	११-५	१२-२	१३-०	१४.०	१५-०
ग	१२—	११—३	१२—	१२-५	१३-३	१४-२	१५-२	१६—२


इस नक्त्रोसे यह स्पष्ट विदित होता है कि कितनी तीसी वोनेसे कितने सैकड़ा पैदाबार हो सकती है।

भारतवर्षकी जमीन और मौसमका विचार कर दोनों प्रकारके क्षेत्रफलमें अरेली तीसी बोनेका

ূ / ু ১৯২	%00%	°/°৮র	80%	<b>۱۳۰۶</b>	°/.0>	°/°79	•
8-28-38-97	8-52-32-93	8-28-38-88	१८ ३०-१२	\$-28-82	3. 3. 3.	द- <b>-</b> इं०द-६ट	\$6-8-3c
१६-४—६-२	%-9- <b>%-</b> >%	30 30 40	5-5-6c	35. 35. 55. 25. 55.	8-7-81-66	8-c-3-8c	\$-3.98.4.25
30.8E	\$E-\$C-0-8	36-8E	3-25-35-55 4-25-35-55	8-2-82-28	a-६-३-a-	८-३-७१-५८	e-০
2@-१२-६-o	२५-३७-६-५	¥-\$-&}-8&	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	इ-११-८१-०६	39-98	84-6-5 -35-38	ट- <b>8</b> हे- <b>9</b> हे-8ह
30-8-3-6	3 <b>-</b> ११-११-8	30-8-3-8	३०-४४-०४	33-68-88	84 30 3-	8-23-2-2	37 57 57
32-30-6-2	क-द-द-३	3-8-5x	38-{<-2-3	3-7-08-3 <del>5</del>	84.9 84.9	8-8-42-48	<b>า-ด</b> -า}-88

पैदावार ।


भारतवर्षमें प्राचीन समयसे आज तक हाथसे ही तीसी बोयी जातीं है ; परन्तु योरपमें 'फिडल'' नामक बोनेकी एक अत्यन्त उपयोगीकल है। इसके द्वारा खेतोंमें सब जगह बराबर तीसी पड़ती है।



PLAN FROM BELOW

(चित्र २— तीसीके पोंदे उखाड़नेकी कल)

बीज डालने वाला आदमो इस कलको भोलीकीतरह कंधेमें डाल कर चलता हैं।
"व" घरमें तीसी भरी होती है और "स"प्लेट—"ड" फ पंखेको चलनेके लिए जोर
देते हैं। जब बीज डालनेवाला वायां पैर आगे रखता है, तब वह फिडलकी डएडी
भीतरसे बायीं तरफ हटाता है और दाहने पैर रखने पर उसे दाहनी तरफ हटाता है।
"ड" खानेसे "स" के भोतर तीसी आती है और "क" पंखा उसे अपने वेगसे
बोनेवाले आदमी दाहने और बायें पेंखता चला जाता है।



( चित्र ३—बीज बोनेकी "फिडल" कल )

रेशेके पौदोंके ऊगने पर जुदी २ लम्बाईके पौदे अलग रखने चाहिएं। जिन खेतोंमें तीसी सिर्फ तेलके लिए बोई जाती हैं, उनमें प्रायः उसे हाथसे उखाड़ते हैं; लेकिन जिन पौदोंसे बड़ी सावधानीसे रेशा निकाल कर वस्त्र तैयार होता हैं उन्हें कलसे उखाड़ने चाहिएं। ये कलें बहुत तरहकी बन गई हैं। तीसीसे रेशे निकाल कर वस्त्र तैयार करनेका उद्योग आरम्भ करनेके लिए पौदे कलके द्वारा उखाड़ने आवश्यक हैं। ये कलें मेसर्स जैस० जी० काफार्ड, बेलफास्ट, (राबर्ट, एम० बनेट, करीडफ कम्पनी, डाउन, आइरलैंड और बी० एस० समरर्ड पोर्ट हरोन, मिचीगन यूनाइटेडस्टेट अमेरिकासे चलानेकी तरकीव सहित मंगाई जा सकती हैं। यहां पर हम एक कलका चित्र देते हैं। इस कलसे पौदोंके उखड़नेके साथ साथ जड़ें भी उखड़ती चली जाती हैं और पौदोंका बएडल भी दंघता चला जाता है। सुतरां यों कहिये कि इस कलसे एक समयमें तीन काम होते हैं। यह कल अमेरिकाको बनी हुई है।

तीसीके रेशेवाछे पौदेके धड़से रेशा निकलता है। इसकी फसल फलोंके गिरते ही तोड़ो जातो है। उएउलको कई दिनों तक पानोमें सड़ा कर पाटकी तरह धूपमें कूट कूट करके रेशा निकालते हैं। योरप और अमेरिकामें अधिक सर्दों पड़नेसे कुछ रोज तक ओसमें पौदोंको रखकर, कलसे रेशा निकालते हैं। उएउलके भीतरी अंश—गूदेसे बहुत ही बढ़िया रेशा निकलता है और उपरी अंशमें केवल मोटा सन अर्थात् पटसन निकलता है। इस गूरेके उपयोगके लिए ही तीसीके पौदें जल्दी काटे जाते हैं। किसान रेशेके पौदोंको बीजकोपके पकनेके पहले ही तोड़ते हैं। इस समय यह ध्यानमें रखना चाहिए कि सारे पौदोंके डंठलोंका दो तिहायी हिस्सा पीले रंगका होवे।

+ + + + +

प्राचीन यूनान और रोम निवासी कच्ची और पक्को तीसीका भोजनके लिए उपयोग करते थे। भारतवर्षमें आज भो सैंकड़ों गरीब लोग इसकी रोटियाँ तक बना कर अप्रना पेट भरते हैं। इसके अलावा इसके तेलका बहुत उपयोग होता है। खली मवेशियोंकी खुराक है। तीसीको पुलटिश भी बनती है। यद्यपि तीसीके तेलको बहुत ज्यादा खपत है; किन्तु अन्य उद्योगोंकी तरह तीसीसे रेशा निकालनेका उद्योग अत्यन्त उननत्तजनक है।

आजकल भारतवर्षसे तीसीका अधिक निर्यात होता है। देशमें उत्पादन और उपयोगिताकी द्रष्टिसे बहुत थोडा तेल तैयार होता है। इसके अलावा तीसोसे रेशा निकालने- का उद्योग तो बिलकुल ही बन्द हो गया है। प्राचीन समयमें कपासका विशाल उद्योग रहने पर भी इस देशमें पटसन वस्त्रोंका कम प्रचार नहीं था। यदि इस समय हमरे औद्योगिक दृष्टिसे तीसीसे रेशा निकालनेका उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर आरम्भ नहीं किया तो कालांतरमें हमारी पैदावारको बहुत बड़ी क्षति पहुंचेगी। इस महत्वपूर्ण उद्योगकी रक्षाके लिए देशमें तीसी ने रेश निकालनेके बडे बडे कारखाने खुलने चाहिएं। भारतीय किसान तो गृह शिल्पके रूपों इस उद्योगको आरम्भ कर सकते हैं। वे अपने अपने गांवोंमें हो बहुत बडी तादादमें रेशा निकाल सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट अमेरिकामें पहले तो तोसी हो सन निकालनेका उद्योग बहुत बहे पैमाने पर था ; लेकिन सन् १९८२ से सूती वस्त्रोंका अधिक प्रचार होनेसे रेरोका उद्योग फिर कायम नहीं रहा। इसलिए सन् १८१० से यूनाइटेड स्टेट अमेरिकाके चौदह राज्योंमें तीसीकी खेती केवल तेल निकालनेके लिए होने लगी। आरम्भमें तीसीसे तेल निकालनेकी २८३ मिले थीं। उस समय उनमें ४०००० बुशलसे ज्यादा तीसीकी खपत नहीं होती थी जो आजकल एक वड़ी मिलकी खपत है। १८५० से यूनाइटेड स्टेट अमेरिकामें तेल निकालनेके लिए तीसी भारतवर्ष से आने लगी। १८५० से १८६० तक अमेरिकाके दा प्रसिद्ध राज्य ओहिया और केनटकीमें — मिलोंमें जितनी खपत होती थी उसकी आधी पैदावार वहां ही होने छगी। इस तीसीकी पैदावार वढ़नेपर अमेरिकाके पश्चमीय राज्यों**क**ि मिलोंमें भी खूर्च खपत हुई। पर पूर्वीय मिलें फिर भी बाहरसे तीसी मगांती रहीं। इसप्रकार यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में तीसोसे तेल निकालनेका उद्योग बढ़ता गया। सन् १८५० से १८७५ तक पचीस वर्षों के बीचमें तेलके इतने कारखाने खुळे कि तीसीका आयात दुगना हो गया। परन्तु इस बीचमें देशकी पैदावारमें भी भारी वृद्धि हुई। यह पैदावार १८६२ तक इतनी काफी नहीं हुई कि पूर्वीय कारखानोंकी सारी मांग पूरी हो सके ; परन्तु १८६२के बाद :तीस्नीका आयात बिलकुल कम हो गया। १८५० में ओहियो राज्यमें सबसे अधिक तीसी पैदा होती थी। १८६६में इण्डियाना और इलीनोस राज्योंने तोसीकी पैदावार बढ़ानेके लिए प्रयत्न किया । इसके बाद अमेरिकाके पश्चमीय राज्य दो हिस्सोंमें विभाजित हो गये ।

उत्तर पश्चमीय हिस्सेमें डेकोटा, मिनेसोटा, ईवा, विसक्तिन और दक्षिण पश्चमीय हिस्सेमें कनसस, मिसोटी, नेब्रासका, ओकलहमा और इिएडयाना राज्य थे। १६०२ में यूनाइटेड स्टेट अमेरिकाकी सारी पैदावारका ५३ प्रात सैकड़ा हिस्सा डेकोटामें पैदा होता था। १६०६ में यह पैदावार ५६ प्रति सैकड़ा तक बढ़ गयी थी। इसके बाद उत्तर पश्चिमके केवल पांच राज्योंमें अमेरिकाकी सारी पैदावारकी हर प्रति सैकड़ा तीसी पैदा होने लगी। इन राज्योंकी तीसी तेलके लिए ज्यादा कोमती होती है। इसका प्रधान कारण यह बताया जाता है कि डेकोटामें पहले ऊँचे दर्जेकी अच्छी तीसी विदेशसे लाकर बोयो गयी थी।

अस्तु ; हमें सं'सारकी तीसीकी पैदावार बड़े ध्यानसे देखनी चाहिए। इस अवलोकनसे हम व्यापारिक इप्ट सिद्धिके अलावा अन्य देशोंकी औद्योगिक और व्यापारिक अवस्थाका भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। अन्य देशोंकी पैदावारके विवरण हमें भी अपनी पैदावार बढ़ातेमें पूर्ण सहायता देते हैं। इसलिए तीसीकी पैदावार रुषि और औद्योगिक दृष्टिते उन्नत्ति करनेवाले यूनाइटेड स्टेट अमेरिकाके राज्योंकी फसल और आयात निर्यात आदिका विवरण पहले देते हैं।



		खेती		ć	दाबार	. [		<b>कुल मू</b> ल्य	
राज्य	(हजा	र एक	ड़में)	( हज	ार बुश	लमें)	( मूल्य ह	इजार डाल	रोंमें )
	१२६२	१६२३	१६२४	१६२२	१६२३	१६२४	१६२२	१६२३	१६२४
विसक्तिन	ક	٤	۷	५२	80	१०४	દક	२०४	२३४
मिनेसोटा	३१०	५२७	७१२	३१००	५२७०	८५१७	£946	११२२५	१८६१३
इवोञा	ح	Ę	۷	८३	५६	દેશ	१५४	११८	२१२
मिसोरी		_			3	£		-	२०
उत्तरीय डेकोटा	५२१	२०५०	१७३२	४८४५	८०५८	१४७२२	१०३६८	१७१४०	३३४१६
दिचाणीय डेकोटा	१६ं२	२८४	४८३	१५३६	२४१४	४२६६	<b>३०</b> ६३	५०२१	६५८७
नेबरस्का	3	ક	۷.	રક	કક	५ <del>६</del>	'કર્દ્દ	६२	१२६
कनसस	೪೦	રક	५४०	१२०	१८२	30८	२२३	३६१	८१३
मानटना	દક	११०	११०	र्द ०५	६०२	२३४६	११६२	१७४१	५१६१
वाइओंइंग	१	१	१	9	१०	3	१३	38	२०
कलरेडो			१२	_	_	3			ૈ <b>૭</b> દ્દ
 जोड़	१११३	 २० <b>१</b> ४	३२६६	<b>१</b> ०३ <i>७</i> ४	१७०६०	 ३०१७३	<b>२१</b> ६४ <b>१</b>	३५६५१	६८६११

नोट-पढ़ते समय प्रत्येक भ्रंकमें हजारकी शून्य जोड़ कर पढ़ना चाहिए। अब, प्रति एकड़की उपजका विवरण इसप्रकार है:—

यूनइाटेडस्टेट

अमेरिका

# यूनाइटेड स्टेट अमेरिकाकी तीसीकी रैदावार (क) (प्रति एकड़-पैदावारका ओसत) (सन् १६०६ से १६२० तक)

१६०६से १६२३ १६१३ १६१२ १६११ १६१० 3038 तकका औसत राज्य बुशल बुशल बुशल बुशल बुशल बुशल १२.६ विसकजिन १२.० १२५ १४.४ १४५ १०० मिनेसोटा 3,5 १०.२ ٥,٥ 0,3 १०७ 94 इवोंआ १०.२ 6.0 ११५ 8,3 5,3 १२२ उत्तरीय डेकोटा द्क्षणीय डेकोटा 9 ξ ૭ ર 9.4 3, & 0,3 €,3 नेवरस्का ८६ ७.२ ७.१ ७.३ દંક 40 कनसस र्द, ० 9,8 ٥,٥ 4.0 23 64 मानटना Ę,Ę ર્દ્દ્ . ૦ र्द, ० ८२ ₹.0 9.0 वाइओंइग १२० 9.9 १२.० 0.3 24 9 0

9.0

5,3

9.4

५२

23

3.0

नोट-ग्रमेरिकाका बुशस ४६ पोंडका होता है श्रीर एक पोंड ३६ तोलेके बराबर होता है।

यूनाइटेड स्टेट-अमेरिकाकी तीसीकी पैदावार ( प्रति एकड्र—पैदावारका धोसत सन् १६०६ से १६२० तक )

	४६१४	१६१५	\$ E \$ &	<b>6</b> 888	2886	\$ & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	8830	१६१४ से १६२०
राङ्य	बुशल	ন্ত্র্যান্ড	बुशल	बुशल	बुशल	बुशल	बुशल	तकका थोसत बश्रस्र
विसकजिन	عر مر	3.	83.0	1	0.0%	5.0%	°.	1
मिनेसोटा	ev.	5. o	5°.	5°.	30.	w.	<i>⊅</i> - ∞	30. W
इवोशा	<i>ي.</i>	ω·	o. &	47.0	% %	5° W	°.	°°° &
उत्तरीय डेकोटा	80°.	w. w	w. 00	พ่	٧. •	40°	هم ن	ം ഉ
दक्षिणीय डेकोटा	த. ஓ.	o : ≈ :	m. W	<u>စ</u> ်	5°.	் ஒ	%	٧.
नेबरस्का	စ. ဇ.	0 %	°.	بو نو	5° w	نو.	w.	<i>ω</i> . •
कनसस	413°	<b>9</b> .	ئو	o. o.	نو	Mr.	w	3 410°
मानटना	ů.	5°.	# #	o m	pri.	en e	w. .w.	30. 3°
वाइओंड्ड		w. 0	ø.	410°	o. w	<b>%</b>	ر. در.	
यूनाइटेंडस्टेट अमेरिका	∞. v.	808	9 w	30	စ္	) »	مه نوبه	er 9

#### यूनाइटेड स्टेट अमेरिकाकी तीसीका रकवा, पैदावार, मूल्य और निर्यातका विवरण । (सन् १६०४—१६२४ ।)

	TARI	प्रति एकड़	कुल	खेतका रकथा	खेतकी फसळ	प्रति एकड़	घरेलू नियति वर्ष	आयात े वर्ष १
वष	रकवा एकड्में	रकवेकी पैदावार	पैदावार	प्रति बुशल	मूख्य	मूल्य	१ जुलाई से आरंभ	जुलाईसे आरंभ
		बुशलमें	बुशलमें	का मूल्य स्रे'टमें	डालरमें	डालरमें	(बुशलमें )	(बुशलमें )
१६०६	२०८३०००	٤, ٩	१६६६६०००	१५२-८	30083000	<b>ર</b> ક.કષ	६५१६३	५००२४६६
१६१०	२४६७०००	५.२	१२७१८०००	२३१.७	२६४७२०००	११.६५	—१७६	१०४६६२२७
१६११	२७५७०००	9.0	१६३७०००	१८२-१	३५२ <u>७</u> २०००	१२,७६	<b>४३२३</b>	६८४१८०६
१६१२	२८५१०००	٤.٤	२८०७३०००	११४,७	३२२०२०००	११.२६	१६८६४	५२६४२६६
१६१३	२२६१०००	9-८	१७८५३०००	११६.६	<b>२१३</b> ६६०००	દ.રૂપ્ટ	३०५५४६	८६५३२३५
औसत १६०६ से १६१३	<i>₹8</i> ,0000	; <b>9.</b> 8	१६५४३०००	१५ <u>.</u> १ <i>६</i>	२६६८८०००	११.६२	8८५८६	७२५८२१२

			ſ		1 1			
१६१४	१६४५०००	८.८	१३७४६०००	१२६ं.०	१७३१८०००	१०.५३	કશ્કલ	१०६६६२१५
१६१५	१३८७०००	१०.१	१४०३००००	१७४.०	२४४१००००	१७६०	२६१४	१४६७६२३३
१६१६	१४७४०००	€ <u>.</u> 9	१४२६६०००	२४८,०	३५५४१०००	<b>ર</b> ક ઼	१०१७	१२३६३६८८
१६१७	१६८४०००	ક.ફ	६१६४००००	२६६ं.६ं	२७१८२०००	१३.७०	२१४८१	१३३६६५२६
१६१८	१६१००००	9.0	१३३६ं६०००	३४०.१	४५४७०००	२३,८१	१५५६४	८४२६८८६
१६१६	१५०३०००	ક.્ડ	<b>७१७</b> ८००००	<b>४३८</b> ,५	<b>३१४७</b> ५०००	ર <i>∙</i> .ૄદ	२४०४४	२३३६१६३४
१६२०	१७५७०००	६.१	१०७५२०००	१७६.७	१८६६६०००	१०,८१	१४८१	१६१७०४१५
औसत १६१४ से १६२०	१६६६०००	<b>૭</b> .૧	११८०५०००	२४२-६	२८६८००००	१०,२२	१०००५१	१४१५६४५७
१६२१	११०८०००	<b>૭</b> .૨	८०२६०००	१४५.१	११६४८०००	१०,५१	२०६७	१३६३२०७३
१६२२	१११४०००	€.₹	१०३७५०००	२११.२	२१६४१०००	१६.७१	— <b>२१</b> ६	२५००५६३६
१६२३	२०१४०००	<b>د.</b> بع	१७०६००००	२१०.७	३५६५१०००	१७,६१		१६५७६७५०
१६२४	37८६०००	, ६,२	३०१७३०००	२२७.३	६८६११०००	२०,८८		

नोट-एक डालर ४ शि०१ १ पेंसका होता है। एक सेंट १ पेंसका होता है।

(प्रात एक	ड्—पद्ावारका	आसत सन् र्	.२१ स १६२४ त	an <i>)</i>
राज्य •	१६२१ बुशल	१६२२ बुशल	१६२ <b>३</b> बुशल	१६२४ बुशल
विसक्जिन	<b>२०</b> ,५	१३.०	१२.१	१३.०
मिनेसोटा	દ,ષ	१०,०	१०.०	११.४
इवोआ	<b>د</b> .७	१०.४	€.8	११.७
उत्तरीय:डेकोटा	<b>६.</b> ५	€.₹	9.0	८.५
दक्षणीय.डेकोटा	ई.५	E. 4	८.५	3.5
नेबरस्का	۷.0	۷.0	११.०	9,0
कनसस	<b>Ę.</b> 9	ξ. o	૭ ફ	9,0
मानटना	4.0	૭ ઼ર	<b>८.</b> २	و.ِي
वाइओंइग	५.७	9.0	१०,०	8.0

अब आगेके विवरणमें यह बड़े ध्यानसे देखना चाहिए कि प्रति एकड़की पूरी पैदावारमें प्रति सैकड़ा कमो किन २ कारणोंसे हुयो है। इस विवरणमें विस्तृत रूपसे सभी कारण प्रकट किये गये हैं। खेद है कि हम इन कारणोंपर ध्यान तक नहीं देते हैं। यूनाइटेड स्टेट अमेरिकाके इस विवरणसे हमें यह अच्छी तरहसे बात होता है कि अमेरिकावासियोंने इन कारणोंके दूर करनेका कितना अधिक प्रयत्न किया है। हमारे देशके छोग तो एक बार ही देवीकोप समक्त कर असछी कारणोंको जानने और उनके हटानेकी बहुत हो कम प्रयत्न करते हैं। भारत सरकारका छिष विभाग भी किसानोंकी जानकारोंके छिए यूनाइटेड स्टेट-अमेरिकाके विवरणकी तरह कोई महत्व-पूर्ण विवरण नहीं प्रकाशित करती है। इस विवरणसे हमें एक बात और यह भी विदित होती कि तीसीकी फसछमें किन २ कारणों ने कमी होती है।

E. 3 C.4

20

यूनाइटेडस्टेट

# तीसो की प्रति एकड़को कुल पैदावारमें निम्नलिखित कारणों द्वारा प्रति सैकड़ा कमो (१६१० से १६२३ तकका विवरण)

			विपर	ोत मौसम	Ţ		
बर्ष	नमोसे कमी	अधिक नमी	अधिक जल	कुहरा <sup>ˆ</sup>	ओला पत्थर	गमें हवा	त्फान
	प्रति सैकड़ा	प्रति सैकड़ा	प्रति सैकड़ा	प्रति सैकड़ा	प्रति सैकड़ा	प्रति सैकड़ा	प्रति सैकड़ा
१६१०	86.8	(२)	-	ર, ५	3.0	<b>६.</b> २	०.१
१६११	१६.४	१.१	Electrical Laboratories	८.८	3.	ર.૮	.و
१६१२	५.१	ર.દ	૦.઼ર	4.8	ર,૮	१.१	٧
१६१३	<b>२</b> ४.३	.9	.१	१,०	<b>૧</b> .૭	<b>२.</b> २	.3
१६१४	११.४	१.७	.२	२.०	१.६	ર્દ્ધ દ	.3
१६१५	٦.१	२,०	.3	८,५	૨.१	.8	.૨
१६१६	3,3	२,३	.3	શ્.ઇ	१.७	ર.૮	32
१६१७	५१.३	.₹	(२)	₹.€	१,१	ર.દ	(२)
१६१८	२६.२	.ર	.१	₹.₹	<b>૨</b> .३	ર, ५	.2
१६१६	₹८,०	.9	.१	به.	२.०	ક.૧	(२)
१६२०	२३.२	१.२	.3	٠٤,	१्७	<b>ક</b> .૨	.3
१६२१	२५.२	3.	.२		१.६	દ્દં.દ્	.8
१६२२	દ.દ	.8	.१	.3	ર.ક	१.७	.२
६६२३	१०.२	१.०	`2	१.१	२.५	٦,८ ,	.¥.

# तीसी की प्रति एकड़की कुल पदावारमें निम्नलिस्वित कारणोंसे प्रति सैकड़ा कमी

( १६१० से १६२३ तकका विवरण )

And Committee of the Co			विविध	। कार <b>ण</b>			
वर्ष	 ऊपरके विपरीत मौसमका कुछ	पौदेका - रोग	कीड़ोंका कंटक	जीव जन्तु का कंटक	खराब बीज	अन्य कारण	कुल
	जोड़ प्रति सैकड़ा	प्रति सैकड़ा	प्रति सेकड़ा	प्रति संकड़ा	प्रति सैकडा	प्रति से कड़ा	प्रति सेकड़ा
१६१०	५६.३	१.४	१.८	(२)	०.१	0.4	६३.१
१६११	३०.५	ર.્ર	<b>૧</b> .૭	<b>(</b> 2)	.૨	१७	३६.३
१६१२	१६०	કે.૭	.8	છ.છ	१४	१.७	<b>२</b> ६ं. <b>६ं</b>
१६१३	₹०्६	१.६	.₹		ક.	<b>१</b> .६	ં રૂક.५
१६१४	<b>ર</b> ક <b>્</b> ર	<b>२</b> .२	٠٩.	.२	٠\$	१.८	<b>२</b> ६.१
१६१५	१६.१	<b>ર</b> .ર્દ	.१	(२)	(२)	ے.	२०-०
१६१६	१२.ध	₹.€	.و	(२)	.و	.9	१७.२
१६१७	५६.३	१.२	१.२	(२)	.१	.ધ	६्२.३
१६१८	₹8.८	3.	<b>ર</b> દ્	(२)	.१	3.	₹€.₹
१६१६	୫५ୢ୯	₹.૭	१.६	१.	(२)	٠३;	६०२
१६२०	<b>३१.७</b>	ક.ંક	ર.૭	(२)	.१	<b>ર</b> .ષ	<b>ક</b> શ્ક
१६२१	<b>३५.३</b>	ક.ફ	३.१	(२)	. १	e.	<b>४३</b> .५
२१२२	18.	<b>ર</b> ઼ર્દ	₹.€	(२)	.१	٠३	<b>२१</b> .४
१६२३	१८१	₹.८	१.४	.१	.و	१.०	<b>રક</b> ્ષ

<sup>(</sup>२) ०,०५ प्रति सैकड़ासे कम

पाठकोंको युनाइटेड स्टेटके ये विवरण ध्यानपूर्वक देखने चाहिएं। युनाइटेड स्टेट अमेरिकाके विषयमें एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि बहुत वर्षोंसे यनाइटेड स्टेटने योरोपियन देशोंकी तरह अपने राज्योंमें तीसीके तेलसे एक नयी तरह के पर्शका कपड़ा और मोम—जामेके कपड़ेका उद्योग बहुत बढ़ा दिया है। इस उद्योगके वढनेसे युनाइटेड स्टेटको बाहरसे अधिक तीसी मंगानी पड़ती है। तीसीके निर्यातके लिए संसारमें अरजनटाइना और भारतवर्षमें दो ही अत्यन्त प्रसिद्ध देश हैं। अरजनटाइना दक्षिण अमेरिकाका एक स्वतन्त्र प्रजातन्त्र राज्य है। इसके शासन सम्बन्धी कार्यासे यूनाइटेड स्टेटका कोई सम्बन्ध नहीं है। अरजन-टाइना आरम्भसे भारतवर्षका प्रतिछन्दी है। वह प्रतिछन्दी न होता तों भी भारतवर्ष उस ते आगे नहीं बढ़ सकता था। अरजनटाइना एक प्रजातन्त्र राज्य है और भारतवर्ष साधन सम्पन्न होने पर भी विदेशी शासकोंके अधीन है। पराधीन देशकी जो अवस्था होनी चाहिए, वही भारतवर्ष की है। भारतवर्ष कृषिप्रधान और तीसोकी पैदावारमें सबसे प्राचीन देश होनेपर भी अरजनटाइनाकी समता नहीं कर सका। १६२३ में अरजनटाइनामें इतनी अधिक पैदावार हुयी कि उससे यूनाइटेड स्टेटकी सारी मांग पूरी हो गयी। पहले यूनाइटेड स्टेट भारतवर्ष से भी तोसी खरीदता था। उसने १६२३में अपने ही देशके एक प्रजातन्त्र राज्यकी सारी पैदावार खरीद कर योरोपियन देशोंको भारतवर्षकी पैदावार पर निर्भर कर दिया। लेकिन सन् १६२४में अमेरिकन राज्योंने भारतवर्षको और्भो पीछे हटाया । इस वर्ष यूनाइटेड स्टेट—अमेरिकाके उत्तरीय राज्योंमें अत्यधिक पैदावार होनेसे दक्षिण अमेरिकाकी तीसीकी खपत योरोपियन देशोंमें भी हुयी। इसका परि-णाम यह हुआ कि इंग्लैंड और फ्रांस जैसे बड़े २ वाजार भी भारतसे छूट गये। इसके बाद भारतवर्ष की पैदावार इटली और आस्ट्रेलियामें जाने लगी हैं। परन्तु यह सम्भावना निराघार नहीं हैं कि युनाइट ड स्ट टके:अकेले उत्तरीय राज्योंकी ही पैदा-वार कितनी अधिक बढ़ रही है। १६२३ में जहां ६०६ हजार टन पैदावार थी ; वहां १६२४ में ६६८ हजार टन तक बढ़ गयी है। इस वृद्धिका भी कोई ठिकाना है। पिछले विवरणोंसे विदित होता है कि १६२४में ३३७५००० एकड़में ७६६००० टन पैदावार हुयी है। यह वृद्धि १६२३ की अपेक्षा क्षेत्रफलमें ६४ प्रति सैकड़ा और पैदावारमें ८६ प्रति सैकड़ा है। इसी प्रकार कनाड़ामें भी तीसीकी पैदांवार बढ़ रही हैं। जहां १६२३ में ६३०००० एकड़में १७८००० टन तीसी हुयी थी; वहां १६२४ में १२७५००० एकड़में २४४००० टनकी पैदावार हुयी। इस प्रकार अरजनटाइनाकी खेतीके क्षेत्रफल और पैदावारमें अत्यधिक वृद्धि होनेसे भारतवर्षको अत्यन्त क्षति पहुंचो है। प्रजातन्त्र अरजनटाइनाकी खेती आदिके विवरण इस प्रकार हैं:—

#### प्रजातन्त्र अरजनटाइनाकी खेतीके चेत्र-फलका विवरण।

( हेक्टस	के मापमें	⊸क्षेत्रफल)
१६२१-२२	• • •	१५७५०००
१६२२-२३	•••	१७४७०००
१६२३-२४	• • •	<b>२१८१६०२</b>
१६२४-२५		२५५८६ ६८
१६२५-२६	• • •	२५०६४५०
प्रजातन्त्र अर	तनटाइनाके	निर्यातकाविवरण
सन्		टन
सन् १६१६		टन ७८५७० <i>६</i>
•		
१६१६		७८५७०६
१६१६ १६२०	•••	७८५७० <i>६</i> ६५१३६०
१६१६ १६२० १६२१	•••	७८५७० <i>६</i> ६५६३६० १२२७३०३
१६१६ १६२० १६२१ १६ <b>२२</b>	•••	७८५७० <i>६</i> ६५६३६० १२२७३०३ ८७०६५०

अरजनटाइनाका यह निर्यात उसकी सारी पैदावारका सूचक नहीं है। वास्तवमें पैदावार इससे कहीं बहुत अधिक है। पैदावारके कुछ अंशकी स्थानीय खपत भी हैं। १६२५ को पैदावारका अनुमान १३ नवम्बरको १६०००० टनका था। इस देशने जितनी जल्दी अन्य खाद्य पदार्थों के साथ तीसीके उत्पादनमें उन्नित की है; वह अन्यान्य देश और प्रधानतः कृषि प्रधान भारतवर्ष के लिए सर्वथा अनुकरणीय है। तीसीकी उपयोगिता दिन पर दिन बढ़नेसे जिन देशोंमें उसकी खेती नहीं होती इसकी पैदावार बढ़ानेका खूब प्रयत्न हो रहा है। यहां पर हम प्रधान देशोंके आपातः निर्यात कारकवा और पैदावारके क्षेत्रफलके दो महत्वपूर्ण विवरण देते हैं; जिनसे तोसीकी खेती और पैदावारका मली भांति पता चलता हैं।

प्रधान देश	ओसत १६११—१६ <b>१</b> ३	नत -१६१३	१६३१	~	र ६३३	,	~	हर ५ १
नियति देश	आयात	नियांत	भायात	नियति	शःयात	नियति	आयात	नियात
अरजनटाइना	•	र क्रु	l	30		884 470 60 60	1	99908
भारतवर्ष	323(0)	30888	35	४३ ४३	0 40	80868	8°	のとなる
कनाड़ा	Z Z	3 30 30 30 30 30	စ္ခန္	>20x	<i>5</i>	2002	<b>6</b> 83	र्वा
चीन	ı	78 45	1	32 22		es, es,	-	84. 30
लटबिया	l	1	(ક) જુલ	838	(ક)	३३८ (८)		
मोरोक्षो	Ì	No.	and the second second	0 2 3		かささ		
क्तमानिया	₩ &*	830	€ €	I		I		
• थ	2	*3805	286	1		1		

संसारके प्रधान देशोंकी तीसीके आयात निर्यातका औसत सन् १६०६ से १६१३ और सन् १६२१ से १६२५ तकका वार्षिक विवरण 🚜

वज़न हजार बुशलमें ( ००० मिटायी गयो हैं।)

ाहैश आयात निर्यात आयात निर्यात आयात   स्थित अग्रायात   स्थित   स्थित	प्रधान देश	भौ १६११	औसत १६११—१३	3538	<u>م</u> ر	१६३१	સ્	88.33	
(३)     ३६     (३)     ७६       पा     १०३     (३)     ८८७       पा     १०३     (३)     ८८७       इ'गरी     १६१३     ८१     (३)       प्रदेश     १८६१     १८१६       प्रदेश     १८६१     १८१६       प्रदेश     १८६१     १८१६       प्रदेश     १८६१     १८१६       प्रदेश     १८१६     १८१६	नियांतदैश	भायात	- नियति	भायात	नियति	आयात	नियात	श्रायात	नियांत
या १०३ (१) ८८७ वा १०३ (३) ८८९ वावया	ू निस	(£)	en.	(3)	<b>9</b>	(8)	લ્લ		
या १०३ (१) ७१२ (१) १११ (१) ११११ (१) १११११ (१) १११११ (१) १११११ (१) ११११६ १११६१ (१) १११६१ (१) १०६ (१) १०६ (१)	यूक्तगाई	-	30 30 30	8	<b>9</b> 22	(3)	3		
इ'गरी १६१३	आस्ट्रे लिया	W. 0	( <u>\$</u> )	230	<u>&amp;</u>	(z) & & o	( <u>8</u> )	৪১৯ (১)	
इंगरी १६१३	आस्ट्रिया	1		% %	<b>&amp;</b>	(ક)	(£)	ultu uga armana kasifa d	
(국) 유교육 유교육 구석 유교 (국) 1년 전기 (국) 1년	अस्ट्रिया इंगरी	हरे हरे	ő	1	1	,	ı	grigos de papagagan en 1800 y Son e gallago	****
ाविया — ३५० (३)	बेलजियम	es.	5° 405 607 607	\$ 2 G \$	क के के कि के के के कि	33	808	र्	898
(R)	. जेकोस्लोबविया	1	1	05%	<u>&amp;</u>	6°	( <u>%</u> )	2	1
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	डेनमार्क	•		97 45	<b>&amp;</b>	40° 40' .5'	(\$)	\$ \$25	I

30 G. 7	44			× 00 ×	?	<u>,</u>	-
तर थ थ इस थ इस थ	9	8340	œ	4366	<b>9</b> 30	6 240	es.
72 45	380	2025	<b>አ</b> ጽ ( <b>ኑ</b> )	४०६४	(3)	22000	~
23 43	1	(ક)	1	(સ્)	1	1	1
(4)	or.	સ જી	(3)	9868	( <del>2</del> )	0028	bu,
जापान (६) २७	<b>ම</b> ද (දි)	४६४	64. O	(3) 838	8%	1	-
नेद्रालेण्ड ८७४१	2886	30008	3%	86.23	303	<b>E</b> 200	25.
नारवे	l	2	1	es. S		30	-
स्वोडन ६११	ø	१०६	~	\$3 \$2 \$2	(R)	४०४	
यूनाइटेड किंगडम १५६०८	1	26428	Ì	१४०६३	1	86.85	•
यूनाइटेड स्टेट-							
अमेरिका ७२६८	808	१२३२६	(xx)	१८६१३	જ	50 80 80 80 80 80	
भन्यदेश	₩ ₩	े अ ४	38	er er	8	25886	1
कुल जोड़	\$ 60 C 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	<b>है ३७</b> ७२	40. 40. 40.	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	रक्षम् <b>छ</b>	30 30 30 80 80	40.
(१) दो वर्षका औसत। (२) अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थाएं। (३) ५०० से कम।	(3) (3) (4) (3) (3) (4)	ज्ञाईसे वर्षारम आठ महीने, मईसे केवल एक वर्ष	जुलाईसे वर्षारम । आठ महीसे, मईसे दिसम्बरतक केवल एक वर्ष ।	यतक ।	(७) नज़द्	(७) नज़दीक्के स्थानोंका आयात ।	ना आयात ।

r.		संसारक	संसारकी खेतीका चेत्रफल १९१६ से १६२५-२६	त्त्रफल	१६१६ से	मुस्य र	138-			
देश	43 8 8 8 8	2880	, 8886	3 8 8	१६२०	१६२१	१६२२	१६२३	१६२४	25.25
अलगेरिया	1	1	8000	6000	600%	000%	0002	000%	1	- 1
अरजनटाइना	अर०६०००	3238000	38{0000	४२६२०००	၀၀၀ရာ ဒုရာအ	इदह ८०००	००० সমধ্য ০০০০ স১ হুপ্ত ০০০০ ২৮২	000 XX XX XX	´	g 3 0 600 0
आस्ट्रे लिया	[	l	\$000	000	000%	8000		्खे	and the second second	
मास्ट्रिया	800 H	88000 H	000 H	၀၀၀စ္	0007	0007	0000	8000		
बेलजियम	F	F	ş	၀၀၁ဆင်္ခ	34,000	၁၀၀ရန်	00028	20		
बलगेरिया	ı	Ī	8000	\$000	000%	0003	3000	0008		
कनाडा	००००५५	६१६०००	१०६६०००	१०६३०००	8846000	0000	000545	०००० १६ ५००० ६३०००० १४०००० १४०००	०००९९२	१३,५००
मिश्र	8	1	° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °	W	0 0 0	000	8000	3000	na de completores	
फ़्रान्स	၀၀၀ရန်	30000	30000	6,500	000\$	30 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	3000	30005	,	v
जर्भानी	0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	00089	000802	\$\$0000	(দ্র	885000	( <del>ब</del>	(ন্ন)	Marie	* .
हंगरी		ł	1	1	000	\$0000	0000	0000	•	
			,							

83000	00018	00028	000 <b>8</b> 8	88000 - 40000 45000 45000 40000	43000	42000	مٰ0000م	,	
35,000	00028	000 <b>h&gt;</b>	\$2000	803000 OE000 35000	<b>စ</b> င့်ဝဝဝ	\$2000	(ন্ন)	*	
30000									
000%	\$000	0008	0004	0000}	\$ 000 \$	\$\$000	( <b>a</b>	,	
1	l	1	\$4\$000	००० देभट ००० रभट ०००५० ००० रे०रे	<b>୍ଠ</b> ାନ୍ତ}	५५१०००	२५५०००		
30000	1	१८६०००	0005	०००६६ ०००६६ ०००६६	00C <b>6</b> 2	000 <b>9</b> %	33000	. estern arts er seneral	
\$000	0008	0008	3000	3000	000 <b>8</b>	000 <b>5</b>	0008		
3000	3000	000 <b>h</b>	<b>\$</b> 000	0000	00C	\$000	ব্র		
0005	000 <b>%</b>	000 <b>h</b>	0007	<b>6</b> 000	<b>8</b> 000	0005	ख		
83000	\$\$0000	163000	000522	00028 000848	84000	ख	00055		
33000	\$863000	\$ \$0\$000	०००६०५३	१४७३००० १६८३००० १६०६००० १५०२००० १७५०००० ११०००० १११३००० २०६००० ३४६६००० ३०१२०००	०००५०३३	१११३०००	2000	385 R 000 B 0	83000
<b>2</b> \$000	35,000	000}4	<b>6</b> \$000	\$2000 \$3000 C8000 \$0500	<b>6</b> 8000	00087	१०२००		

### संसारको पैदावारका ( वजन टनमें ) विवरण १९१६ से १९२५-२६।

			, ,	<del>,                                      </del>							
देश	१६१६	१६१७	१६१८	१६१६	१६२०	१६२१	१६२२	१६२३	१६२४	१६२५-२६	
अलगेरिया			ग	ग	, ग	ग	ग			***************************************	
अरजनटाइना	१००००	866000	<b>9</b> ६८०००	१२४५०००	१४६७०००	C00335	११८७०००	१४६५०००		<sup>°</sup> १८ <i>५७</i> ०००	
आस्ट्रे लिया	<u>—</u> क	一 ·	ख घ	ग	ग	<b>१२</b> ०००	<b>१२</b> ०००	<b>१३</b> ०००	१६०००	<b>२</b> ००००	
आस्ट्रिया	2000	4	8000	.१०००	१०००	१०००	१०००	१०००			
बेलजियम	ग्	ग	ग	१२०००	. २१०००	२१०००	२२०००	≀६००००	<b>83</b> 000	000 <i>3\$</i>	
बलगेरिया			ग	ग	्ग	ग	ग	ग			
कनाडा	३०६०००	१४८०००	१५१०००	१३७०००	१६६०००	१०३०००	१२५०००	१७८०००	२४२०००	२३२०००	
मिश्र	ग्	-	:ग	१०००	₹०००	ग	ग	ग		gpones	
<del>पूान्स</del>	क ३०००	क ४०००	क ५०००	8000	१६०००	३१०००	40000	92000	<b>८५</b> ०००	<b>६२</b> ०००	
जर्मानी	ग	ग	ग	. ग	-	<b>३</b> ०००	<b>३</b> ०००	. <b>9</b> 000	<b>११</b> ०००	<b>१</b> ००००	
हंगरी	The state of the s		-		१२०००	२०००	१०००	१०००		-	
इटली	8000	٥٥٥٥	क १२०००	११०००	१००००	१३०००	१०००	<b>ફ્</b> ૦૦૦	<b>१३</b> ०००	, <b>६</b> ०००	

-				1	:	1	4	,	•	6
जापान	9000	ख	१६०००	१२०००	ख	<b>१३</b> ०००	<b>9</b> 000	ख	Tomphage area crips non	
नेद्रलेण्ड :	<b>\$</b> 000	€000	8000	8000	१५०००	<b>\$</b> 000	<b>ξ</b> 000	<b>\$</b> 000	And the same of th	
न्यूजीलेण्ड	ग		. ग	२०००	4000	<b>३</b> 000	4000	ख		
पोलेण्ड	· —			१४०००	<b>१६</b> ०००	<b>३२</b> ०००	५००००	46000		
<b>रूमा</b> निया	ख	ख	<b>9</b> 000	٥٥٥٥	4000	<b>३</b> ०००	<b>5</b> 000	ख		
रूपेन	ख	ख	२०००	१०००	<b>१</b> ०००	<b>१</b> 0000	<b>१</b> ०००	<b>१</b> 000		-
स्वीडन	ख	१०००	२०००	१०००	ग	ग ं	ग	ग	T Parameter and the second	
टूनिस	ख	ख	१०००	१०००	<b>१</b> ०००	<b>१</b> ०००	ग	<b>१</b> 000		
यूनाइटेडिकंगडम	ख	ख	ख	ख	ख	<b>८३</b> ०००	<b>१४१</b> ०००	१८१०००	१२५०००	१११०००
यूनाइटेडस्टेट- अमेरिका	349000	२२६०००	३३४०००	१८१०००	<b>२६६०००</b>	<b>२</b> ०००००	२५६०००	४३५०००		५५००००
यूक्तगाई यूक्तगाई	3000	٥٥٥٥	२४०००	२३०००	२१०००	१३०००	<b>१८</b> ०००:	२०००	-	3
	i	1	1	1	1	1			1	

<sup>(</sup>क) चढ़ायी किये हुए देशोंको छोड़कर।

<sup>(</sup>ग) ५०० टनसे कम होनेसे नहीं दिये जासके।

<sup>(</sup>ख) अंक प्राप्त नहीं हैं।

<sup>(</sup>ঘ) अपूर्णअंक।

	ş				
देश	<b>१</b>	१६१४	१६२२	१६२३	१६२४
	१३६०	२३८०	१५८०	<i>१६</i> ००	१२२०
रूनाइटेडकिंग <b>डम</b>	<b>૨</b> १,/•	8C <sup>.</sup> /°	88 <sup>,</sup> /°	40°/°	₹9./°
4	१०२६	६१७	<b>ઝ</b> ૮ર્ફ	<b>८</b> ৪৪	ξ <b>9</b> ε
म्रान्स	<b>४</b> १./°	<b>३</b> ४ /°	₹8,/°	'47°/°	४०°∖°
	२६१	२८२	१८१	२५०	<b>४२०</b>
इटली	4 <b>9</b> 。/°	<9./°	c4 E 0, 'e	<b>€, ಅ</b> ₀/°	93°\°
	१६१३	१६१४-१५	१६२२-२३	१६२३-२४	१६२४-२५
	ર૭	₹८	१०९	३इ६	१८६
आस्द्रे लिया	99./*	<b>۷</b> ٦٠/۴	<b>६</b> २。/°	<b>৩</b> ২৽/°	€9./°

इस विवरणके अंक हजार किनटल्समें हैं। ००० मिटा दी हैं। ००० सिटा दी हैं। इन सब देशों में अरजनटाइनासे भी तोसीका आयात होता है। प्रान्स और यूनाइटेडांकंगडममें तीसीकी बहुत ज्यादा खपत है। पर यहां अरजनटाइनाकी ही अधिक पैदावार जाती है। अभी इटलो और आस्ट्रेलियामें अरजनटाइनाको पैदावार कम पहुंचती है; परन्तु जिस तेजीसे अरजनटाइनाने योरपके दो:प्रसिद्ध बाजारों को भारत के अधिकारसे

छुड़ाया है, उसे अपने थोड़े, और प्रयत्नसे अन्य बाजारोंका छुड़ानेमें देरी न लगेगी। फूान्समें तीसीका उद्योग बढ़ जानेसे भारतवर्ष के लिए यह अवसर था कि वह और भी अधिक निर्यात करें; परन्तु अरजनटाइनाके कारण भारतवर्ष बहुत माल नहीं भेज सका हैं। आगेके विवरणमें हम तीसीके निर्यातका विवरण देते हैं। इससे फूान्सके लिए भारतवर्ष का निर्यात अधिक प्रकट होगा; लेकिन उसकी मांग देखते हुए यह कुछ भी नहीं है। पहले फूान्समें भारतवर्ष से ८० प्रति सेकड़ा तीसी जाती थी। जर्मनींमें भी बहुत कम तीसी जाती है। युद्धके पूर्व जर्मनी भारतवर्ष का बहुत प्रसिद्ध ग्राहक था। आस्ट्रेलिया और इटलीमें कमशः निर्यात वढ़ा है।

### भारतवर्षंसे तीसीका निर्यात।

(सहस्र टनमें)

देश	युद्धके पूर्व का औसत	युद्धका ओसत	१६२२-२३	१६२३-२४	१६२४-२५
यूनाइटेडिकिंगडम	१३०५	२३०५	१४१३	१८१३	१२५५
फ्रान्स	<b>9</b> ξ<	२५३	358	७८४	<b>୯</b> ୫ <b>ଡ଼</b>
इटली	२६६	१६६	३०५	२५६	४३५
बेलजियम	६७८	8 ٤	२२२	२८१	४३०
जर्मानी	३३५	<b>२</b> ०	२८	७२	११२
थास्द्रे हिया	१ई	१११	१२०	१३४	१६५
अन्यदेश	ध२२	90	१५६	386	४६ं७
कुल	₹9€0	२७०४	२०४३	३६८८	३७११

सतुरां, यूनाइटेड किंगडममें १८१००० टनके ध्यान पर १२५००० टनकी मांग रह गयी है। सारे योरपमें २१७००० टनके स्थान पर १७४००० टनका निर्यात हुआ है। फ्रान्समें ७८००० टनके स्थान पर ८५००० टन, इटली और वेलिजयममें से प्रत्येकमें ३००० टन २६००० टन २८००० टनके स्थान पर भारतवर्षकी तीसीकी निर्यात हुयो है।

स्पेनमें ६००० टनके स्थान पर १२००० टन और जर्मनीमें ७००० के स्थान पर ११००० टनका अधिक निर्यात हुआ है। नेदरलेएडमें भारतवर्पकी तोसीकी मांग २६००० टनके स्थान पर २०००० टनकी हुयी है। आस्ट्रेलिया और मिश्रमें भारतवर्षकी तोसीकी मांग बढ़ रही है।

भारतवर्ष में प्रायः ३७३०००० एकड़ जमीनमें खेती होती है। यहांकी पैदावार १४६२००० टनसे भी अधिक है। एक एकड़में था से ७ बुशल तक तीसो पैदा होती है। बस्ती और गोरखपुरके कुछ ऐते जिले हैं, जिनमें सबसे दूनी पैदावार होती है। हलकी मिट्टीकी जमीनमें चावलके साथ भी तीसी बोयी जाती है। चावलकी फसल कट जाती है और तीसीको फसल मार्चके अंतमें जाकर कटती है। प्रत्येक प्रान्तका क्षेत्रफल और पैदावार इस प्रकार है:—

## भारतवर्षके प्रत्येक प्रान्तकी तीसोकी

#### बोवनीका चेत्रफल।

(क्षेत्रफल एकड़में)

1		1		
१६१४-१५	१६१५-१६	१६१६-१७	१६१७ १८	१६१८-१६
१२६०००	१७६०००	१६६०००	२२६०००	٥٥٥٥ع
१८२०००	१८१०००	१५७०००	१४४०००	१४४०००
२६६ ०००	२६५०००	<b>330000</b>	<b>३५६०००</b>	<b>£ £ 0 0 0 0</b>
६२२०००	६५००००	£ <b>9</b> 4000	६६५०००	<b>३२</b> १०००
86000	<b>3</b> 2000	३२०००	3,6000	२ <b>७</b> ०००
६२४०००	र्द्दं३०००	මංහංං	<b>७३६०००</b>	५६५०००
				•
१२२४०००	१०४८०००	११७६०००	१२५७०००	408000
२३४०००	२२८०००	३२१०००	३४१०००	<b>२१६०००</b>
ग	ग	ग	ग	१६०००
2904000	<b>२६८३०००</b>	२८२६०००	३१०२०००	१६६८०००
६२००००	<u> </u>	७६५०००	ई ६५०००	<b>3</b> 2१०००
३३२५०००	३३३३०००	<b>३</b> ५५४०००	३७६७०००	१८६८०००
	१२६००० १८२००० २६६००० ६२२००० १२२४००० २३४०००	१२६०००       १७६०००         १८२०००       १८१०००         २६६०००       १५००००         ६२२०००       १०४८०००         ६२४०००       १०४८०००         २२४०००       १०४८०००         २२४०००       १०४८०००         २२४०००       १०४८०००         १०४८०००       १०४८०००         १०००००       १००००००००००००००००००००००००००००००००००००	१२६०००       १७६०००       १६६०००         १८२०००       १८२०००       १५७०००         २६६०००       २६५०००       ३३००००         ६२२०००       ६५०००       ३२०००         ६२४०००       १८५०००       ३२०००         १२४०००       १८७०००       १८७०००         २२४०००       १८०००       ३२१०००         २२४०००       २८२६०००       २८२६०००         ६२००००       ६५००००       ७६५०००	१२६०००       १७६०००       १६६०००       २२६०००         १८२०००       १८२०००       १८१०००       १८१०००         १६६०००       १८००००       १८००००       १८००००         १८०००       १८००००       १८००००००००००००००००००००००००००००००००००००

तीसी ।

# भारतवर्षके प्रत्येक प्रान्तकी तीसीकी बोवनीका चेत्रफल ।

(क्षेत्रफल एकड़में)

प्रान्त	१६१६-२०	१६२०-२१	१६२१-२२	१६२२-२३	१६२३-२४
बम्बई (क)	१३०००	१०६०००	१२१०००	१५८०००	१२००००
बंगाल	१२७०००	१२६०००	१३३०००	१२७०००	१२२०००
संयुक्त (	२३००००	१२१०००	२८३०००	२८२०००	३४००००
प्रान्त {	५६००००	8 <b>9</b> ′,000	<b>६ं६ं ००००</b>	<b>२३७</b> ०००	६६००००
पंजाव	<b>३</b> १०००	२८०००	3,9000	३२०००	३००००
विहार-	<b>9</b> 2 <b>9</b> 000	<b>६४७००</b> ०	७०१०००	<b>૭</b> ୪६०००	<del>৩</del> ২৪০০০
उड़ी <b>सा</b>	क	क	क	क	क
मध्यप्रदेश बरार	१०२५०००	ध्यप्०००	963000	१०५००००	१३८२०००
हैदरावाद	<b>२३०००</b> ०	२६६०००	२२३०००	१११०००	२२३०००
राजपूताना (कोंर्टा)	४३०००	<b>४१०००</b>	€0000	48000	\$6000
` (	२४५३०००	१७६३०००	२३५१०००	२६४५०००	3080000
जोड़(ख) <u>{</u>	५६००००	४७६०००	\$\$0000	93,9000	€€0000
कुछ जोड़	३१०३०००	२२६६०००	३०११०००	३३८२०००	393000

भारतवषकी तीसीकी पैदावार ( टनमें )

क्र	48.48	१६१५ – १६	8886-80	28-00-85 88-00-85	8860-88	8888-30
बम्बई (क)	00083	00052	33000	30000	\$ 000	000 <b>%</b>
बंगाल	3\$000	42000	<b>34</b> 0000	<b>23</b> 000	0005	00000
संयुक्त प्रान्त (ख)	000011	4 £000 \$ \$000	\$ \$ < 0000	0000833	4,8000	000402
पंजाब	000%	3000	3000	80000	3000	3000
बिहार-उड़ीसा	803000	१३६०००	000448	0000 <b>6</b> }	\$4000	१६००००
मध्यप्रदेश बरार	00002	00082	\$\$000	<b>83</b> 000	१६०००	000%
हेदराबाद	8000	\$2000	१६०००	<b>{</b> \$000	5000}	<b>ફ</b> 000
राजवृताना(कोटा)	<b>ਜ</b>	न	न	ਜ ਜ	0000	\$000
जोड़ (ग)	000088	286080 820000	000222	* & & & O O O	<b>\$@\$</b> 0003 <b>h</b>	000403
कुछ मा मा	\$ <b>60</b> 000	805 000	५२६०००	000484	434,000	०००३१८

पैद्वावार ।

(क) देशी राज्य शामिस हैं। (ख) संयुक्त प्रान्तकी मिश्रित पैदावार है, इसिलए दोनों पैदावारोंको झला रक्खा है। (ग) खप्राप्य आंक। इसके आसवा नये वर्षों की पैदावारका विवर्ष कलकता, बम्बई और कराँचीकी खायातसे विदित होगा।

		<b>5</b>	عرفاعالا الحراسا ا	
	१६२०—११	१६२१—२२	1822-23	१६२३—१४
बम्बई (क)	\$ 000	630000	\$\$0000	0000
बंगाल	१६०००	000033	<b>3</b> 0000	0009}
संयुक्त प्रान्त (ख)	00087	88000 \$\$\$000	000288	\$ 2000 \$ 25 000
पंजाब	3000	०००६	\$000	000 <b>દ</b>
बिहार उड़ीसा	\$28000	१६५०००	०००५५३	000283
मध्यप्रदेश	ŀF	l <del>s</del>	18	ŀF
ब्रार	१६०००	<b>६७</b> ०००	१२६०००	000 <b>22</b>
हेदराबाद्	0000	0002	\$3000	8000
राजपूताना(कोटा) १०००	6000	\$000	<b>6</b> 000	84000
जोड़ (ग)	000 <b>82</b>	\$\$\$000 \$\$\$000 \$\$\$000	\$ £000 \$ 8 \$ 000	225000 225000
क्रल जोड़	280000	83\$000	५३६०००	8\$2000

इन सब विवरणोंसे यह प्रकट होता है कि भारतवर्ष में तीसीकी पैदावार में संयुक्तप्रान्त सबसे आगे है। इसके बाद विहार उड़ीसा और वरारकी पैदावार उड़िखनीय है। राजपूताने में कोटाकी पैदावार बड़ी शोधतासे बढ़ा रही है। प्रत्येक पान्तमें प्रति एकड़ पैदावारका औसत इस प्रकार है:—

प्रति एकड़ तीसी की पैदावारका औसत

प्रान्त	कुल क्षेत्रफलका प्रति सैकड़ा क्षेत्रफल	प्रति एकड़ उपज ( भौन्डमें )
बंगाल	५.४	સર્દ ૭
ब∓गई	8.8	३६०
सिन्ध	Patranga	<b></b>
संयुक्तप्रान्त	₹€`,	५००
विहार उड़ीसा	२६ं.८	४६२
ब्रह्मदेश		२६.२
मध्यप्रदेश और वरार	<b>3</b> 8.8	२२६
आसाम	०.५	<b>३३</b> ६
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

#### सब प्रान्तके विभिन्न जिलोंकी पैदावार इस प्रकार है ;— बंगालके जिलोंका औसत

<b>ਗਿ</b> ਲਾ		प्रति एकड़ उपज
		[ पौंडमें ]
बद्वान		८५८
नद्या	1	४१३

जैसोर	<b>દ્ધ ૭</b> ૦
राजशाही	४३५
मालदा	४५०
मैमनसिंद	८०१
फ़रीद्युर	५०३
प्रान्त भरका औसत	
प्रान्त भरका औसत	५०२

# बम्बई प्रान्तके जिलेका श्रीसत

जिला	प्रति एकड़ उपज	जिला	प्रति एकड़ उपज
अह्म शवाद	३५०	शोळापुर	३६०
पश्चमीय खानदेश	। ३६ <b>०</b>	सतारा	३६०
पूर्वीय खानदेश	३६०	वेलगाम	<b>ર</b> ેર્દ ૦
नाशिक	३६०	बीजापुर	₹ <b>£</b> 0
अहमद्नगर	३६०	धारवाड़	<b>३</b> ६०
ूपूना	३६ ०		

#### संयुक्त प्रान्तके जिले

इस प्रान्तमें १६२४ में २०.७ प्रति:सैकड़ा तीसीके क्षेत्रफलमें वृद्धि हुयी थी। यह वृद्धि अब २७.४ प्रति सैकड़ा तक पहुंच गयी है। पिछले वर्ष इस प्रान्तकी फसलको मेह और कुहरेले अधिक नुक्सान पहुंचा है। फिर भो पेदावार ८० प्रति सैकड़ा हुई है। कुल प्रान्तकी पैदावारका अनुमान इस प्रकार है:—

	१६२३-२४	१६२४-२५
	टन	टन
अमिश्रित खेती	६२३६५	८०३७२
मिश्रित खेती	१२६५०००	१२४६००

#### प्रान्तके जिले

	-11. (1 11 1 tol()	
जिला		प्रति एकड़ उपज
मुरादाबाद	मुरादाबाद सहारनपुर विजनौर बरेळी	<b>४</b> ०० •
बदायू ं	्र बदायू रााहजहाँ पुर	<b>8</b> 00
सीतापुर	्रसीतापुर हरदोाई	<b>4</b> 00
बहराइच .	बहराइच पीलीभीत खेरी	<b>Ğ</b> ()()
उन्नाच	उन्नाव लखनऊ रायबरेली	<b>8</b> 00
सुलतानपुर	सुस्रतानपुर बाराँबकी परताबगढ़ फैजाबाद	५००
फतेपुर	फतेपुर कानपुर प्रयाग	<b>8</b> 00
वनारस	बनारस जौनपुर मिरजापुर	400

	् बल्लिया	
बलिया	गाजीपुर	६५०
	<b>थाजमगढ़</b>	
	् बस्ती	
बस्ती	्रींडा	५००
	गोरखपुर	
	्र भांसी	
भांसी	੍ਹ ਗਲੀਜ	8५०
	्र बांदा	<b>Ğ</b> ()()
वांदा	े हमीरपुर	400

प्रान्त भरका औसद—५०० एकड़ है। समस्त जिलोंका कुल क्षेत्रफल और पैदावार इसप्रकार है:—

	क्षेत्रफल	पैदावार
जिला	१६२४-२५	१६२४-२५
	(एकड़में)	( पौएड में )
बरेली	३३२६	४०८
पीलीभीत	१८८ <b>७७</b>	<b>२</b> ६ <b>२</b>
रोहिलखर्ड	(डिवीज़न) १३४२	१्६५
प्रयाग	<i>२१५५६</i>	<b>ર</b> ર્દ્દ છ <b>૭</b>
भांसी	१४१ <b>७२</b>	२४६१
ਗਾਲ <u>ੀ</u> ਜ	<i>४६</i> ६० <i>६</i>	0305
हमीरपुर	५५८११	११६७६
बांदा	२ <b>१०७७</b>	३८२३
मिर्जापुर	१६७००	३२६८
गाजीपुर	<b>३३</b> ५६	७६२
(গ্ৰহাণ)—	-बनारसंडिवीज़न ४२५७	७११

8ફ

	पदावार ।		
गोरखपुर	ई ६७ई८	१२५५३	
बस्ती	३७६३५	८४०१	
आज़मगढ़	२८०५	<b>દ્વંદુ</b> ર	
नैनीताल	१६०४	१४६	
स्रीतापुर	१६६८७	३७२५	
खेरी	१०७६३	॰ १५०६	
गोंडा	४ <b>७</b> ४५ <i>६</i>	६६३२	
बहराइच	<i>३६१२६</i>	७०६६	
(अवशेष) फैजा	बाद डिवीज़न६१३३	१०३३	
∫ कुछ ( संयुक्त प्र	ान्त		
े आगरा और अव	ाघ ) <b>४३३</b> ६४	८०३७२	
-मों नेहोकी बीधीको पैटातार नहीं है ।			

इस प्रान्तमें रेशेकी तीसीकी पैदावार नहीं है।

### बिहार और उड़ोसा।

<b>ਗਿ</b> ਲਾ	प्रति एकड़ पैदावार
मुजपकरनगर	१४२
<b>सिंहभू</b> म	فحرية
प्रान्त भरका औसत	१०५

बहुत समयसे भारतवर्ष में कई बार तीखीसे रेशा निकालनेका प्रयत्न किया गया है; लेकिन सरकारके कृषि विभागको बिहारमें घूटियाके अलावा अभी कहीं कोई सफलता नहीं मिली है। घूटियामें रेशेके लिए तीसीकी खेती करनेके अलावा रेशा निकालनेका कारखाना भी है; लेकिन इसका काम भो आजकल शिथिल है। आवश्यकता इस बातकी है कि सर्वसाधारणके प्रयत्नसे रेशेकी पैदावार और उद्योग बढ़ाया जाय।

#### मध्यप्रदेश ऋौर बरार।

	प्रति एकड़ उपज	जिला	प्रति एकड़ उपज
सागर	२८०	छिंद्वाड़ा	२२०
दमोह	१५०	<b>ৰ</b> र্घा	३००

जन्द्रलपुर	२५०	नागपुर	२८०
<b>मंडा</b> ला	२००	चांदा	२५०
सिवनी	२५०	भंडारा	२००
नरसिंहपुर	२८०	बालाघाट	२००
होशंगाबाद	२५०	रायपुर	१८०
निमाड़	् २००	विलासपुर	१८०
बेतूल	२००	<b>દુ</b> ર્ગ	१८०
प्रान्त भरका और	<b>!</b> त		२१४

#### बरार।

अकोला	३००
बुलडाना	३००
यवतमाल	<b>3</b> 00
	depluting passent management
बरार का औसत	<b>₹</b> 00
दोनोंका कुछ औसत	ર <u>ે</u> ક

मध्यप्रदेशमें बरार और निमाड़ के चार जिलों में तीसी की अधिक खेती होती है। इन जिलोंकी खेतीका क्षेत्रफल इसप्रकार है:—

अकोला	७३६०
अमरावती	५३३२
यवतमाल	१३२५५
<b>बु</b> लडाना	<b>३३५७</b> १
निमाड़	999

तीसीकी खेती बरारके अलावा सारे मध्यप्रदेशमें होती है और दोनोंको मिला-कर १२ ६६३०८ एकड़ जमीनमें खेती होती है। रेशेके छिए इस प्रान्तमें कोई खेती नहीं होती है।

अब पाठकोंको प्रत्येक प्रान्तके कई वर्षों का क्षेत्र कर देख कर बोबतीका अनुमान देखना चाहिए।

	0.00			
१६१२—१३	१६६८००	१६१७—१८	१४२६००	
१६१३—१४	१६५१००	१६१८—१६	१८८८०	
१६१४—१५	१८८७००	१६१६—२०	१३७०००	
१६१५ - १६	१८१३००	१६२०—२१	१ <b>२</b> ६ं३००	
१६१६—१७	१५ <b>७</b> ३००	१६२१—२२	१३२६००	
	मद्रास (क्षेत्रफ	ल—एकड़में )		
१ <b>६१२</b> १३	<b>૨</b> ૨૪૬૬	" १ <u>७</u> —१८	१३३२१	
" १३—१४	२०८८ई	" <i>१८—१६</i>	9<09	
" १४ –१५	१६३४२	" १ <u>६—२</u> ०	દર્ફ દબ્	
" १५—१६	१६०६४	" २०—२१	८७६२	
" १६—१७	१३७८६	'' २१—२२	७्२५२	
	बम्बई (क्षे	त्रफल एकड़में)	•	
१६१२—१३	१६५८६५	" १ <u>७—</u> १८	<b>२११५१०</b>	
" १३—१४	१६७६४५	" १८— <i>१६</i>	८२२२२	
" १४—१५	११८२६०	'' १६ <del>—</del> २०	११ <b>६३१३</b>	
" १५—१६	१६२६१३	" २०—२१	१०३५६६	
" १ <b>६—१७</b>	१५५३७ई	" २१—२२	११२८१६	
	सिन्ध (क्षोत्रव	<b>त्रु एकड़में</b> )		
१६१ <b>२—१३</b>	રક	" १७—१८	Personal	
" १३—१४	E	" १८—१६	<u></u>	
" १४—१५	१०	" १६ <del></del> २०	. <b>१</b>	
" १५—१६	E	" २०—२१		
" १६—१ <b>७</b>	૨	' २१ <del>—२</del> २	Ą	
आगरा ( क्षेत्रफल एकड़में )				
१ <b>६१२—१३</b>	३४०११६	" १ <u>७—</u> १८	२६१५४४	
" १३—१४	१७१२१४	" १८—4E	<b>ૡૡ</b> ૹ૾૾ૼ	

કદ		तीसीं ।	
	" १४ <b>—१</b> ५	१७५१५३ " १६—२०	१७३८२४
	" १५—१६	२३८८४६ " २०—२१	६१६३२४
	" १ <b>६—१</b> ७	२७३३७६ " २१—२२	१६६३७४
		अवध ( क्षेत्रफल—एकड्में )	
	१६१२—१३	१५३३१४ " १७ –१८	६ <b>७१</b> १३
	" <b>१३</b> —१४	५२२ <b>३७</b> " १८—१६	१३५५५
	" १४—१ <b>५</b>	७६२३८ " १६—२०	५६६०२
	" १५—१६	५६५३४ " २०—२१	२६३६८
	" १ <b>६—१</b> ७	५६५०४ " २१—-२२	८६५३२
		विहार और उड़ोसा (क्षेत्रफल एकड़में)	
	१६१२—१३	<b>६७७३०० " १७—१</b> ८	७४५३००
	" १३—१४	६५२६०० " १८१६	५६५३००
	" <i>१</i> ४—१५	६६०५०० " १६—२०	७२७१००
	" १५—१६	७०२८०० " २०—२१	६४७५००
	" १ <b>६</b> —१ <b>७</b>	६७८५०० '' २१—-२२	७०११००
		पञ्जाब ( क्षोत्रफल एकड़में )	
	<b>૧</b> ૬१२—१३	४२३१३ १" १७—१८	३११४६
	" १३—१४	३८८६१ " १८—१६	२६ ६७०
	" १४—१५	४६१६१ " २६—२०	३११०८
	" १५—१६	३२४६६ " २०—२१	२७४६७
	" १ <b>६—</b> ३ <b>७</b>	<b>३</b> १८ <b>३२</b> " २१—२२	३७१४७
		उत्तरीय बृह्म <b>देश</b> ( क्षेत्रफल एकड़में )	
	१६१६१७	१२२ " १६—२०	५८
	44 -		

२६१ " २०─२१

१६६

" १७—१८

"<sup>-</sup> १८—१६

46

ક

द्क्षणीय बृह्मदेश (क्षेत्रफल एकड़में)				
१६१६—१७	३३६	" १ <b>६—२</b> ०	<b>ર</b> ૬ં૬	
" १ <del>७-१८</del>	રકર	" २०—२१	२०६५	
" १८ <del></del> १६	२०३			
	मध्यप्रदेश ( क्षेत्र	त्रफल एकड़में )		
१६१२—१३	१४१०८७३	" १७—१८	१२०७०१४	
" १३—१४	८८८६२३	" १८—१६	<b>४८३८१७</b>	
" १४—१५	११७०२५६	" १६ <del>—</del> २०	<i>६५६</i> १०२	
" १५—१६	<b>१००१३३</b> ६	" २०—२१	<b>४२८२३</b> १	
" १६—१७	११३१८८६	" २१—२२	<b>9</b> 8 <b>9</b> <	
	बरार (क्षेत्रप	nल एकड़में)		
१६१२—१३	<b>६८१५५</b>	" १७—१८	५०३१३	
१६१३—१४	<b>६३२१७</b>	" १८—१६	<b>२६२</b> ६३	
१६१४१५	५१५३३	" १६ <del></del> २०	१८५८८	
" १५—१६	<b>४७</b> ०१८	" २०—२१	१८८४८	
" १ <b>६—१७</b>	४ <b>७</b> ८०१	" २१—२१	१६३४८	
	आसाम (क्षेत्र	फल एकड़में)		
१६१२—१३	१२६१५	" १७—१८	११२६६	
" १३—१४	१२४८४	" १८—१६	११७११	
" १ <b>४—५</b> ५	११७६७	" १६—२०	१२००५	
" १५—१ <b>६</b>	<b>११४७</b> ६	" २०—२१	११६६१	
" <b>१६—१७</b>	११६६३	" २१-–२२	११४६०	
उत्तर पश्चमीय सीमांतर देश ( क्षेत्रफल एकड़में )				
१६१२—१३	१५	" १७—१८	१८	
" १३—१४	३५	" <b>१८—</b> १६	र०	
" १४—१५	38	" १६—२o	93	

" १५—१६	<b>30</b>	" २०—२१	१२
" <b>१</b> ६—१७	१४	" २१—२२	3
2	अजमेर—मारवाड़	( क्षोत्रफल एकड़में )	
१६१२—१३	११६८	" १७—१८	१०५
" १३—१४	. કરદ	" १८—१८	8
" १४—१५	११६३	" १६— <b>२</b> ०	8 <i>६</i> ८
" १५—१६	१२०	" २०—२१	४२६
" १६—१७	३६६	" २१—२२	કટર્ફ
दिह्री ।			

१६१२—१३ ११५५

परगना मानपुर—मध्यभारत ( क्षोत्रफल एकड्में )

	_		
१६१२—१३	५४	,, १७—१८	२०४
" १३—१४	१२६	,, १८ <i>१६</i>	२०१
" <del>१४</del> —१५	१०३	<i>" १६</i> —२०	<b>৩</b> ৼ
" १५१६	र्द्द	,, २०—२१	१४६

कुल।

१०६ ,, २१—२२


32

<b>एक</b> ड़			एकड़
१ <i>६</i> १२—१३	३१२५०६७	,, १७—१८	२७८१२८०
·,, १३—१४	२२६८८०१	,, १८—१ <i>६</i>	१४४७६१८
<b>,, १४—१५</b> लक्ष	२५२५४३२	,, १६—२०	२ ४५३०५
,, <i>१५</i> —१ <b>६</b>	२४५० <b>७७</b> ६	,, २०—२ <b>१</b>	१४६६१३६
,, <b>१६</b> —१७	. २५५८०७४	,," २१—-२२	२०५३८५३

अमेरिकाकी फसल बाजारमें सितम्बरमें आ जाती है। अरजनटाइनाकी तीसी अप्रेल था उसके कुछ बाद न्यूयार्कमें पहुंचती है। भारतवर्ष की तीसी जनवरी से अप्रेल तक काटी जाती है। कलकत्ताकी तीसी विदेशमें मई तक पहुंचती है। कलकत्ते की तीसी स्वच्छ होती है। इससे बहुत अच्छा हलका तेल निकलता है। यह तेल वार्निश आदिके सभी कामोंमें उपयोगी है।

्रम्बईकी तीसी अत्यन्त स्वच्छ और बड़े दानोंकी होती है। इसका तेल अन्य सब तेलोंसे ऊँचे दर्जेका तैयार होता है।

भारतवर्ष, अरजनटाइना और यूनाइटेट स्टेट अमेरिकामें पौदोंके रेशोंको फे क कर तीसीका केवल तेलके लिए उपयोग करते हैं; लेकिन रूस और वेलिजयम आदि अनेक देश तीसी और रेशा दोंनोंका उपयोग करते हैं। यह वात अवश्य है कि पौदेसे रेशा निकालते समय तीसी पकी थोड़ी होनेसे कम तेल निकलता है। योरपमें रेशेका उद्योग बहुत बढ़ा हुआहै। प्रति वर्ष करीब ६००००००० पौएड रेशा तैयार होता है। विदेशीय पौदेसे केवल मूल्यवान रेशा ही नहीं निकालते हैं; बिक बचे हुए गूरेको कुचल कर कागजका मसाला भो तैयार करते हैं। इस गुरेसे अलप मूल्यमें बिल्या कीमती कागज तैयार होता है। इस उद्योगमें रूसने अत्यिविक उन्नित्त की है। बेल-जियमकी तीसीसे रेशा और तेल दोनों अच्छा निकलता है। पौदोंसे रेशा निकालनेका उद्योग कितन नहीं हैं। इएउलोंको कुचल कर घासके मैदानमें बिछा देते हैं, जिससे उन पर ओस न पड़े। यह ओस रेशोंको इएउलोंसे अलग कर देती है। इस कामको करनेमें बड़ी बुद्धिमानीकी आवश्यकता है। इसके बाद इएउल धूपमें सुखाये जाते हैं। ये इएउल फिर इकट्टे कर काटनेवाली कल (Sutch mill) में रक्षे जाते हैं। यह कल रेशोंको डएउलोंसे अलग करती है। यदि कल नहीं तो



चित्र ४—डब्टल काटनेवाली कल (Sutch mill)

हाथसे भी यह काम हो सकता है; लेकिन अच्छा रेशा निकालनेके लिए 'रेशा काटनेकी कल" अत्यन्त उपयोगो है। इस कलमें बराबरसे सटे हुए बेलन लगे होते हैं। ये बेलन उएउलोंको तोड़ कर रेशा निकालते हैं।

भारतीय किसान भी खेतोंके पासमें विदेशियोंकी तरह इस उद्योगको आरम्भ कर सकते हैं। बेलिजयमके समान भारतीय किसान भी तीसीकी पैदावारसे खर्च इत्यादि निकालनेके अलावा रेशेके उद्योगसे अतिरिक्त नका उठा कर अपनी उन्नित्त कर सकते हैं। खेतोंके समीपमें सूत बटनेवाली कल, कमालके टुकड़े तैयार करनेवाली कल और बोरे बनानेकी कल रखकर कई प्रकारके उद्योग किये जा सकते हैं। ये उन्नित्तवर्धक कार्य भारतीय तीसीके उद्योगमें अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।





भारतवर्षमें तीसीके निर्यातका व्यापार मन, हएडरेडवेट, और खएडीकी तौलमें होता है। इस देशमें मनकी तौलका अधिक प्रचार होनेसे व्यवसायी और किसान बड़ी आसानीसे इस वज़नको समभते हैं। भारतवर्षके दश बीस गांवोंके पासमें अनाजकी एक बड़ी मएडी होती है। इस मएडीमें बड़े बड़े व्यापारी या उनके आढितये तीसी खरीद कर कलकत्ता, बम्बई और करांचीके बन्दरगाहोंसे विदेशके लिए निर्यात करते हैं। कलकत्ते में तीसीका भाव मनमें, करांचीमें खड़ीमें और बम्बईमें हैंडरेडवेटमें होता है। बर्म्बईमें निर्यातके छिए खाद ग्रांटीके जो सौदे होते हैं. उनका हर्एडरेडवेटमें वज़न होता है : परन्तु जो सौंदे बिना खादी प्रांटीके गोदामके लिए होते हैं, वे खण्डीमें होते हैं। इसीतरह देहातोंमें यू० पी० और बिहारमें मन, मध्यप्रदेश और बरारमें खएडी, मालवामें मानी और मनासा और राजप्रतानेमें कहीं २ पल्लोंमें भाव होते हैं।

कलकत्ता, वम्बई और करांचीकी मिएडयोंमें तीसी बी० ट्रोल और दैबीसी बोरोंमें भरकर आती है। कहीं कहोंसे प्रत्येक बोरेमें दो मन तीसी आती है। वम्बईमें भी प्रत्येक बोरेमें दो हरखर तीसी आती हैं।

कुछ दिनों पहले कलकत्ते से जो तीसी निर्यात होती थी वह ई० कालिटी डबल बैगमें होती थी ; परन्तु जबसे अमेरिकामें इकहरे सिङ्गल बोरेका रिवाज़ जारी हुआ है, तबसे यहां भी इकहरे बोरेमें माल जाता हैं। यह बात अवश्य हैं कि पहले ई०

ॐ एक मन दर॥ पौगडका होता है। एक हगडरेडनेटमें ११२ पौगड होते हैं। एक टन २७॥ मन, एक बुशल ११ मन, एक गेलन १ मन १४ सेर स्त्रीर एक हराडरेटवेट १ मन १४ सेर ७॥ छटांकका होता है। लेकिन बम्बईका मन २८ पौराडका होता है बरारमें खगडी १४ सेरके मनके हिसाबसे ७ मनकी खगडी समभी जाती है। मालवे में २० मनकी मानी श्रीर सौ मानीका मनासा होता है। तौलमें प्रायः सब जगह श्रन्तर होता है।

कालिटीके बोरे हलके होते थे, परन्तु अब बो॰ दिवलके मारी और अच्छे होते हैं। और यूनाइटेड स्टेट अमेरिकामें पहले यह रिवाज़ था कि वहांके कारखाने दुहरे बोरों में तीसी खरीदते थे। यदि एकहरे बोरेमें तीसो भरी होती थी तो मृत्यमें एक शिलिङ्ग कम कर लेते थे। पर आजकल एकहरे बोरेमें तीसी भरी जाती है।

यूनाइटेड स्टेट अमेरिकामें तीसी ५ पौएडके बुशल द्वारा बेची जाती है। एक हएडरेडवेट दो बुशलके बराबर होता है। इस देशमें तीसीकी तौलके बड़े और छोटे दो प्रकारके बुशल होते हैं। एक बड़ा टन ४० बुशल या २४४० पौएडके बराबर होता है। छोटे टनमें केवल ३५ ६ बुशल होते हैं।


तीसीके कारखाने तीसोके आयात पर निर्भर रहते हैं। अमेरिकाके एक छोटेसे कारखानेमें प्रतिदिन एक हजार तीसीकी खपत है। बड़े कारखानेमें दश हजारसे पन्द्रह्-हजार तक तीसी छगतो है। अमेरिकामें तीसी रेठवेके अळावा जळके रास्तेसे बहुत आती है। एक छोटी नावमें तो ५००० से ८००० बुशछ तक तीसी आतो है; छेकिन समुद्र या खाड़ियोंके जहाज दो लाख बुशळसे भी अधिक बोक्त छादते हैं। भारतवर्षकी मण्डियोंमें गाड़ी और रेठके द्वारा तीसो पहुंचती है। अन्य देशोंके कारखानोंमें भी तीसी रेछ और जहाजके द्वारा पहुंचती है। रेठके बज़ाय जळसे माळ मंगानेमें ज्यादा सुवीता है; क्योंकि इस मार्गसे माळ बहुत कम नष्ट होता है। इसीळिए विदेशोंमें तोसीके तेछ इत्यादिके कारखाने निद्योंके तट पर होते हैं।

कारखानोंमें माल लाने के लिए निद्यों के किनारे पर "माल ऊपर उठानेकी कलें" लगी होती हैं। एक कलते प्रतिदिन १२ हजार बुशल तीसो कारखानेमें पहुंच सकती है। यह कल (ऐलोवेटर) २० फीट ६ इश्च × ६७ फीट ६ इश्च के साइज़ की होती है। कल ६० फीट ऊँची होंती है। इसमें दो जलके कांटे होते हैं। प्रत्येक कांटा १७०० प्रति घण्टेकी ताकतका होता है। दो और ऊँचे कांटे स्केल से तीसीको ऊपर उठानेके लिए होते हैं; जिनमें प्रत्येककी ताकत १७०० मनकी होती


इसरी तौल किलोग्रामको भी है। एक किलोग्राम २२ पौगड या० ७३६४ बुगलके वराबर होता है। स्तरां २४.४ किलोग्रामका एक बुगल होता है। तेलको तौल गेलनके वजन पर है। एक गेलन ७॥ पौंडके बराबर होता है। एक बुगल बीजमें २॥ गेलन प्रार्थात १८ पौंगड तेल खोर ३७ पौगड खली निकलती है। एक पींपमें ४० गेलन तेल होता है, जो २० बुगल या प्राधे टन तीसीसे तैयार होता है। इस प्रकार एक टन तीसीसे १०० गेलन तेल निकलता है।

है। दो २ सो मनकी ताकतकी दो स्केलें लगी होती हैं। इनमें चौबीस २ इश्वकी तीन माल लानेकी पट्टियां लगी होती हैं, जो मालको उतरनेकी जगहसे उठा कर गोदाममें पहुंचाती हैं। इन पट्टियोंकी लम्बाई २५ फीटसे २५५ फीट तक होती हैं। ये पट्टियाँ माल पहुंचनेकी चार ट'कियों (टैंक) से लगी होती हैं। प्रत्येक ट'की ६५ फीट ऊ'ची होती हैं। रदयेक ट'की ६५ फीट ऊ'ची होती हैं। रदयेक दो ट'कियोंके बीचों एक २ माल उठानेकी कल लगी होती है, जो अपनी पट्टियों से कारखानेमें माल पहुंचातो है। माल ऊपर उठाने वाली कलमें तोसी ट'कियोंकी तहसे आती है। कांटे मालको उत्तर उठा कर उसे आगे ले जाने वाली रिट्टियोंमें पहुंचाते हैं। यहां फिरसे आड़े पेंच (कासस्कू) के द्वारा तीसी ट'कीमें पहुंचती है। लकड़ीकी बनी हुई ट'कीसे तीसी कारखानेमें आतो है। तीसी लानेकी तोन पट्टियाँ ट'कियां तक बराबर लम्बी पहुंचती हैं। साधारणतः एक नावसे माल उठाती हैं। दूसरी रिक्षत रहती है और तीसरी बीच को पट्टी ट'कियोंसे कारखानेमें तीसी पहुंचती है। यह कल विजलीकी १७५ घोड़ेकी ताकतसे चलतो है। चित्र पांच और लः अंग्रेजी माल उठानेकी कलोंके नमूने हैं।





चित्र ४-तीसी अपर उठानेवाली कलका प्लान।




चित्र ६-तीसी ऊपर उठानेवाली कलका-''कास सेक्रान''

एक बात यह ध्यानमें रखनी चाहिए कि माल उठाने वाली कलके कुंदे अपने आप जहाज या नावसे माल उठाकर टंकियोंमें नहीं पहुंचाते हैं। माल चढ़ाने और उतारनेके दोनों स्थानों पर मजदूरोंकी आवश्यकता होती है। तोसीको नमीसे बचानेके लिए टंकियां सूखी रक्खी जाती हैं। 'हापरकी तलहटी" टंकीमें लगानेसे खर्च अधिक पड़ता है; लेकिन तीसी नमीसे सुरक्षित रहती है।


प्रत्येक दृष्टिसे यह जाँच फायदेमंद है कि टंकियोंकी तीसीका वज़न मालूम होता रहे। यह अनुमान कारखानेवालोंके लिए भी अत्यन्त उपयोगी है कि प्रतिदिन टंकीकी कितनी तीसी काममें आती है। इसलिए वर्गफीटका वज़न नियतकर टंकीकी कुल तीसीका आसानीसे माप किया जाता है। सारी टंकीमें वर्गफीट की—स्केल (नापनेकी पटरी) लगी होती है।

अच्छी सी अच्छी तीसीमें थोड़ी या बहुत खाद (मिलावट) होती है। किसी काममें न आने वाली तीसीकी बारीक मिट्टी और छाँटन माल उठानेवाली कलके कुंदोंमें पंखे लगानेसे दूर हो जातो है। इसके उपरांत भी तीसीको पूरी तौरसे साफ करनेके लिए चलनी (पडेक्स सेगरेटर या स्विपटर) से साफ करना पड़ता है। यह "चलनी-कल" घोड़ेकी ताकतसे दो हजार बुशल तोसी साफ करती है।

चलनीसे केवल दिन २ में ही काम लेने से कल पे रात भरमें तेल पेरनेके लायक काफी तीसी तैयार हो जाती है। यदि मोटरसे चलनी कल चलायी जाय तो कम्माउंड मोटर होनी चाहिए। तीसीकी खाद न विकने पर उने खलीके साथ ''खलीकी चक्की'' में पीस कर तेल निकालते हैं। कपासके विनोंलोंकी तरह तीसीका कोई छिलका नहीं निकाला जाता है। सुतरां विना छिलका निकाले ही तीसी पेरी जाती है। तीसीकी ''दो बार खाद साफ करनेवाली चलनी'' डवल पलेम्स सेपटेय लगी होती हैं। इस कलके दोनों हिस्से एक साथ चलानेसे एक हो समयमें तीसी दो बार साफ हो जाती है। तीसीकी बहुत हलकी मिलावट चोकर और मूसा वगैरः कलपर हवामें सिर्फ पंखा चलानेसे आसानीसे दूर होतो है।



चित्र ७-एकवार साफ करनेकी चलनी ( फ्लेक्स स्विपटर )



चित्र द— दोहरी साफ करनेकी चलनी ( डबल फ्लेक्स स्विफ्टर )

अमेरिकामें तीसीमें जो खाद होती है, वह केवल तीसीके साथ उपजनेवाले दूसरे २ तेलहनके दानोंकी होती है। इसीलिए समय २ पर वहांके मिलवाले बाहरसे खाद अर्थात् अन्य प्रकारके तेलहन खरीद कर पड़ता करनेकी लिए तीसीमें मिलाया करते हैं; परन्तु भारतवर्षकी बात ठीक इससे अलग है। यहां तीसी दूसरे दूसरे अनाजोंके साथ पैदा होतो है। इसिछए यहांकी तीसी में दसरे तेलहनके बीजोंके साथ २ अनाजकी भी खाद होती है। यहाँ जो निर्यातके लिए तीसीके सौंदे होते हैं, उनमें पहले पांच सेर खाद ग्रांटी से सौंदे हुआ करते थे। उस समय खाद हाथसे उठायी जाया करती थी। खरीददार लाटमेंसे दश या पांच बोरे चनकर-उनका मंह खोलकर उन बोरोंके अंदर हाथ डाल अच्छी तरह हिलाकर खाद उठाया करते थे। इस खाद उठानेमें दड़ी चतुरता समभी जाती थी और उठानेवालोंकी बडी २ तनख्वाहें होती थीं। जिसकी खाद उठायी जितनी ज्यादा बैठती थी, उसकी तनख्वाह भी उतनी ज्यादा होती थी। पर अब कलकत्तेमें भी बम्बईकी रिवाज़ हों गई है। अब हाथ डालकर खाद नहीं उठायी जाती है। अब केवल बोरोंमें लोहेंके बम्बे मारकर माल बर्तनमें भर लिया जाता है और उसीसे खाद कसी जाती है। भारतवर्षमें भी जो अनाज और मिट्टी तीसीमें मिली रहती है, वह तो पूरी खाद समभी जाती है और तराबीची, दुआं अथवा तीसीके मरे दाने आदि जो खादमें निकलते हैं, उनकी आधी खाद समभी जाती है। आजकल अढाई सैकडा खाद ग्रांटीके सीदे होते हैं।

अमेरिकामें तीसी अक्सर ५६ पौंडके बुशल द्वारा साफ हालतमें खरीदी जाती है। वहां तीसी खरीदनेके उपराँत उसकी खाद खरीदनेवालेके पास रह जाती है और उसे कुछ नहीं चुकाना पड़ता है। इस खादका मृत्य अवश्य होता है। खादकी उपयोगिता समक्ष्तेके ही कारण विलायतमें (इससे तेलकी पैदावार बढ़नेसे) 'खादके रूप' में दाम वसूल होते हैं। भारतवर्षमें खाद कसनेमें बड़ी हथफरी हुआ करती है। किसी आफिस वालेके यहां जिस लाटमें पांच मन खाद होती है, उसी लाटमें दूसरेके यहां सात मन और नौ मन प्रति सैकड़ा तक देखी गयी है। इसीलिए जिन आफिसोंमें खाद ठीक कसी जाती है, उनके भावमें और जिन आफिसोंमें खाद कड़ी तौरसे कसी जाती उनके भावमें बराबर दो आने मनका अन्तर होता है। बम्बईमें सौदे बड़े दानेके होते हैं; क्योंकि मध्यप्रदेशमें बड़े दानेकी जो तीसी पैदा

होती है, वह बम्बई जाती है। बिहार और संयुक्तप्रान्तमें छोटे दानेकी तीसी पैदा होती है। वह कलकत्ते आती है। संयुक्तप्रान्त और वरारमें भी वडे दानेकी तीसी पैदा होने लगी है ; परन्तु अभी वह थोड़ो है। छोटे दानेकी तीसीकी नुलनामें बड़े दाने-की तोसीका भाव दो आने मन अधिक रहता है: क्योंकि उसमें अधिक तेल रहता है। विदेशोंमें भी तीसीसे अनाज वगैरह साफ कर छेनेपर—तीसोकी ही तरह—ऐसी चीजें मिली रहती हैं, जो तीसीके साथ पैदा होती हैं और उनसे भी तेल निकलता है। विदेशी कारखानोंमें प्राय: साफकी हुई तीसी आती है; क्योंकि अमेरिकाके किसान तीसी को बिलकुल साफ कर डालते हैं ; लेकिन वहां अन्य देशोंकी खाद सहित तीसी आती है। भारतवर्षके मालपें अब भी खाद सहित निर्यात होता है। तीसीमें जिस प्रकार खाद होती है, उसी प्रकार उसका मृत्य होता है। यह खाद तीसीके व्यापारमें एक महत्व-पूर्ण पेचीदा सवाल है। इस खाद पर तोन प्रकारसे विचार किया गया है। पहली अवस्थामें बिलकुल खाद निकाल कर बाजारमें बेचते हैं। पर यह अवस्था खादके बाजार पर निर्भर है। यह खाद बिक सकती है; लेकिन उतने दाम नहीं आते हैं। खाद-का तेल तीसीके तेलसे इलका तैयार होता है। दूसरी अवस्थामें कारखाने ही खाद सहित तीसी खरीदते हैं : परन्तु इस अवस्थामें शुद्ध तेल और खलोकी जोखिम है । शुद्ध तेल निकालनेके लिए खाद छांट देनो पडतो हैं। फिर इस खादका कोई उपयोग नहीं रह जाता है। तीसरी अवस्यामें खादको खठोके साथ पीसते हैं। खठीके साथ खादको पीसनेसे बलोमें ज्यादा तेल मालूम देता है और उसका वज़न भी भारी हो जाता है।

यह तीसरी जोखिम तभी काममें आ सकती है, जब कि तेलवाली खलीकी बाजारमें अच्छी मांग हो। पहली और दूसरी अवस्था आमतीर पर जारी हैं। विदेशी कारखाने इन उपायोंसे पूर्णलाभ उठाते हैं। पर यह निश्चित रूपसे नहीं बताया जा सकता है कि किस खादसे कितना नफ़ा होगा। नफ़ा तो खादसे तेल निकालने के खर्च और तीसीकी श्रेणी पर निर्भर है। जिन कारखानोंने खादके उद्योगसे लाभ उठाया है, वे इसे अवश्य खरीदते हैं। उन्हें इससे नफ़ा होता है। साफ तोसी में भी एकसे डेढ़ तक प्रतिसैकड़ा खाद होती है। इसप्रकार खादसे तेल निकालनेके

एक डालर ४ शिलिंग १॥ पेंसके बराबरके होता है। एक पौंडमें २० शिलिंग होते हैं। एक रूपया १ शिलिंग ६-३।१६ पेंसते १ शि० ४-३।४ पेंस तकका होता है। एक्सचेंजकी इस दूरमें बाजारकी ग्रावस्थाके ग्रानुसार परिवर्तन होता है।

लिए बिलकुल साफ तीसी खरीदनेके वजाय कुछ अधिक खादवाली तीसी खरीद-नेसे लाम है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिकाकी साफ तीसीमें दो प्रति सैकड़ा खाद होती है। पाँच प्रतिसैकड़ा उसमें अधिक खाद मिलानेसे उसका मृत्य दश डालर प्रति टन हो जाता है। परन्तु इसप्रकार छ: प्रति सैकड़ा खाद मिलानेसे भी दश डालर प्रति टनकी दरसे माल तैयार होता है।

जिन तीन अवस्थाओंका हमने अवतक वर्णन किया है, उनपर यहां विस्तार पूर्वक अलग २ विचार करते हैं। इन तीन अवस्थाओंकी अमेरिकांके कारखानोंमें परीक्षा हो चुकी है। भारतवर्ष के तेलके कारखानोंमें इन प्रयोगोंके अनुसार तेल तैयार करनेकी अत्यन्त आवश्यकता है।

#### पहली अवस्था-बिनाखादकी तीसी।

इस तीसीका मूल्य प्रति बुराठ १०० डाठर है। इसमें दो प्रति सैकड़ा खाद होती है। इसका मूल्य नहीं देना पड़ता है। इससे एक बुराठ तीसीके द्वारा १६,५० पौंड तेठ, ३६,५० पौंड खठी और १.१४ पौंड छींजन जाती है। कुठ ५७.१४ पौंड तेठ तैयार होता है। सात हजार बुराठ असठी तीसी—७१४२ बुराठ खाद सहित तीसीके बराबर होती है। प्रतिदिन इतनी तीसीसे तेठ निकाठने पर ६ से ट प्रति बुराठकी दरसे ४२८.५८ डाठर मज़दूरी देनी पड़ती है। खठीका मृत्य १६.०० प्रति टन ठगाया जाता है।

तीसीका मूल्य····	9000.00	डालर
मजदूरी	કર૮.५૮	डालर

कुल खर्चकी रकममेंसे खलीका मूल्य घटानेसे तेलके खर्चके दाम निकल आते हैं:---

**७**४२८.५८ डालर २४२७.२५ डालर

७॥ पौंड वज़नके प्रति गेलन तेलको लागत २७४८ डालर है।

## दूसरी अवस्था-पाँच प्रति सैकड़ा खाद ।

तीसीका मूल्य प्रति बुशल १.०० डालर है। इसमें दो प्रति सैकड़ा जो खाद मिली है उसका कुछ भी नहीं देना पड़ता हैं। असल तीसीमें ५ प्रति सैकड़ा १० डालर प्रति टन खाद मिलायी गयी है। असल तोसीसे पहलेकी ही तरह माल तैयार होता है:—१६.५ पौंड तेल और ३६.५० पौंड खली। पाँच प्रति सैकड़ा खाद मिलानेसे १६.५० पौंड तेल ३६.०० खली और १.५१ छोजन निकलती है। इस प्रकार ६०.०१ पौंड माल तैयार होता है।

प्रतिदिन ७३३३ बुशल खादवाली तीसीकी खपत ६५४० बुशल असल तीसीके बराबर है। प्रतिदिनकी मजदूरी ४२८.५८ डालर हैं। खलीका मूल्य पूर्ववत है। इस अवस्थामें इतने मूल्यका माल तैयार होता है:—

तीसीकी मूल्य	६६४०.०० डालर	
मजदूरी	४२८.५८ डालर	
खादका मूल्य	१००.०० डालर	
 कुल लागत खलीके दाम मिले ( ३६×६६४० = २५६००० )	<b>७</b> १६८.५८ डालर २४५३.०० डालर	
तेलकी असल लागत	४७१५.५८	
तेलकी प्रति पौर्ड लागत	. ०३ ५	
तेलकी प्रति गेलन लागत	. २७४	

#### तीसरी अवस्था—इः प्रति सैकड़ा खाद्।

इसमें ५ प्रति सैकड़ाके स्थानमें छः प्रति सेकड़ा खाद मिलायो गयी है। इससे इस प्रकार मील तैयार होता है:—

> १६.४० पौएड तेल ३८.८० पौएड खली २.७ पौएड छींजन

कुल ६०.६ पौएड प्रति बुशल

इस अवस्थामें तेलकी पैदावारके स्थानपर छींजन अधिक निकलती है। यदि अच्छे मालसे सावधानीसे तेल निकाला जाय, तो इससे भी अधिक तेल तैयार होगा और छींजन भी इतनो न निकलेगी। प्रतिदिन ७१४३ बुशल खाद सहित तोसी ६५९२ बुशल असल तीसीके वरावर है। असल तीसीके प्रति बुशलमें ३.६५४ पौएड खाद दी जातो है। इसका मूल्य ०१८२७ डालर है। यह खाद प्रतिदिन १२०.०७ डालरकी लगती है। प्रतिदिन (३८.८०×६५७२) २५५००० पौएडकी खली और (१६.४×६५७२) १२७५०० पौएड तेल तैयार होता है। इसके नफ्का अनुमान इस प्रकार है:—

तीसाका मूल्य	६५ <b>७</b> २.०० डालर
मजदूरी	४२८.५८ डालर
खादका मूल्य	१२०.०७ डालर
	Marie Talifold (Milliosophia
कुछ छागत	७१२०.६५ डालर
खलीके दाम आये	२४२२.५० डालर
	Seption Strateging Interdigen
प्रति पौएड तेलकी लागत	3 ई ई 0.
प्रति गेलन तेलकी लागत	•२७६८

इन तीनों अवस्थाओंका मुकावला इसप्रकार है:—

अवृष्या			तेल तैयार हुआ।	प्रति गेलन तेलकी लागत	
२	प्रति सैकड़ा	खाद	१६.५० पौंड प्रति	1	
	वाळी तीसी।		बुशल	. २७४८ डालर	
५	प्रति सैकड़ा	खाद	१६.५० पौंड प्रति	. २८४० डालर	
	वाली तीसी।		बुशल		
ર્દ	प्रति सैकड़ा	खाद	१६.४० पौंड प्रति	. २७६८ डालर	
	बाली तीसी।		बुश छ		

इस मुकावलेसे यह स्पष्ट प्रकट होता है, कि थोड़ी खाद मिलानेपर अधिक छीं जन निकलनेकी अवस्थामें भी तेल तैयार करनेमें कम खर्च पड़ता है। लेकिन, यही खाद यदि अधिक मिला दी जाय तो माल कम तैयार होनेके अलावा खर्च भी अधिक पड़ता है। इससे सर्वथा नुक्सान है।

दूसरी अवस्थामें खाद्से अधिक छींजन उसके तेलके तैयार करनेमें जाती है। यद्यपि केवल खाद किताईसे पेरी जाती है; लेकिन उसकी खली वड़ी मुलायम होती है। इस खलीको तीसीके खलीके साथ पेरकर तेल तैयार करते हैं। इस मिश्रनमें तीसीको खली ३० प्रति सैकड़ा मिलायी जाती है। इसका तेल काला और गाढ़ा तैयार होता है। खाद पेर करके ही तीसीके साथ मिलानी चाहिए; क्योंकि खादमें कई प्रकारके बीज़ मिले होते हैं। खादको भी चलनीमेंसे तीझीकी तरह साफ करनी चाहिए। प्रतिदिन पेरी हुई खादका माप भी पेरनेवालोंके लिए विदित होना अत्यन्त आवश्यक है। आजकलके कारखानोंमें मापकी स्केल न होनेसे बड़ी कितायी उठानी पड़ती है। मापकी स्केल लगी होनेपर मालके खपतका वज़न विना किसी अमके स्वयं प्रकट होता रहता है।



# पिराई



विलायती कल बेलनों द्वारा तीसो बड़ी आसानीसे पेरी जाती है। देशी कोल्हूकी अपेक्षा विलायती कलमें तीसी पेरनेमें बहुतसे लाम हैं। जो खाद कोल्हूमें ज्यादा परिमाणमें पिरनेसे वच रहती है, वह भी विलायती कलमें पिर जाती है। इसके अलावा थोड़े समयमें अत्यधिक माल तैयार होता है। तीसी और खादमें बारीक दानोंसे तेल निकालनेके लिए दानोंका टूटना अत्यन्त आवश्यक है। इसिल्ए मारो बज़नकी कल होनेसे ही दाने पेरे जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सूखे और बहुत समयके पुराने दाने जो किसी कोल्हूमें जल्ही नहीं पिर पाते हैं, वे भी कलमें जरासी नमी देनेसे आसानीसे पिर जाते हैं।

आजकल तीसी पेरनेकी नयी कलमें —प्रत्येक टिकटीके बेलनोंमें —तीन कोल्हू (प्रेस) लगे होते हैं। जब कभी किसी कारणप्ते एक टिकटीके बेलन चलनेसे एक जाते हैं; तो तुरन्त ही दूसरे कोल्हू काम देते हैं। कारखानेमें छः हिस्सोंमें कोल्हू रक्खे जाते हैं। प्रत्येक हिस्सोंके बेलनोंकी तीन टिकटियां होनी चाहिए। अधिक माल तैयार करनेके प्रजोभनसे कभी भी तीनों टिकटियोंसे एक साथ काम लेना उचित नहीं है। सभी बेलनोंमें अक्सर बराबर ताकत लगती है। कमजोर हालतमें भी प्रत्येक बेलनमें कमसे कम एन्द्रह घोड़ेकी ताकत लगती है।

बेलनोंका आयतन, शक़ल और चालके अनुसार ही कलसे माल निकलता है। एक साधारण टिकटीमें एक छोटा नलीदार अर्थात् दोनोंको समेट कर भरनेवाला बेलन लगा होता है। इसके नीचे और भो कई बेलन होते हैं। तीसी भरनेवाली संदूक टिकटीके ऊपर रहती है; दोनोंको बेलन तक ले जानेके लिए प्लेट लगे होते हैं। प्रत्येक बेलनसे बारी २ से जमीनकी तोसी हटानेके लिए स्केपर-औजार लगा होता है और सब हिस्सोंको मजबूतीसे थामनेके लिए चौबट लगो भी होती है। पेरने

वाले पांच बेलनोंमेंसे तीन भाप की ताकतसे चलते हैं। ये बेलन ऊपर नीचे और बीचके होते हैं। बाकीके दो बेलन पहले तीन बेलनोंकी हरक़तसे दूसरी तरफ घूमते हैं। पहले "तीसी रखनेवाली संदूक" से दाने ले जाने वाले बेलनको तरफ तीसी जाती है। यह बेलन समान रूपसे ऊपरके पेरनेवाले बेलनमें तोसी बांटता है। तीसी यहांसे प्लेट तक पहुंचतो है; लेकिन वह दानोंको आगे बढ़नेके बज़ाय दोनों बेलनोंके बोचमें रखती है।


इन दोनों बड़े बेलनोंके एक साथ घूमने पर तीसी पिरती है। जो दाने ऊपर के बेलनेके पीछे रह जाते हैं, वे वहां हे हटानेवाले औजार (स्केपर) से तुरत हटाये जाकर दूसरे बेलनों पहुंचते हैं। वे दूसरे और तीसरेके घूमने पर पेरे जाते हैं। पांच बेलनकी टिकटीमें इसप्रकार दो बार पेरे जाते हैं। सुतराँ, तीसी ऊपरके बेलनसे नीचेके बेलन तक पहुंचने तक चार बार पिर जाती है। तीसी बेलनके वज़नसे ही पिरती है। इन बेलनोंका वज़न तीसीके गिरनेसे बढ़ता जाता है। आख़िरी बेलनमें तीसी पहुंचने पर उसका वज़न चार बेलनोंके बराबर हो जाता है।

वेलनोंकी टिकटियां कई प्रकारकी १२  $\times$  १४ इञ्चले १६  $\times$  ७३ इञ्चलक ऊंची होती हैं। तीसी पेरनेके वेलनोंकी टिकटियोंको जुदै २ आकार इसप्रकार हैं:—`

			7		
आकार					
ऊपरके बेळन	१४×३०	१४×३६	१४×४२	१४×४८	१६६×०
नीचेके बेछन	१६×३०	<b>१६</b> × <b>३</b> ६	१६×४२	१६×४८	-
नीचेकी चौड़ाई	५ फी.४ इश्च	६ फी.२ इश्च	६ फी.७ इश्च	७ फी.४ इञ्च	८ फी.ई इञ्च
गहराई	४ फी ४ इश्च	४ फो ४ इञ्च	४ फो.४ इञ्च	४ फी ४ इञ्च	४ फी ८ इञ्च
			८ फी.१०इञ्च		
			१६००० पौंड		1
२४घन्टेमें माल	१५० बुशङ्ग	१६० बुशल	२४० बुशल	३०० बुशळ	५०० बुशर्ल
निकालनेकी	•			]	
ताकत					
			<u> </u>	-	


४२ और ४८ इश्च तम्बे बेलन तीसीके कारखानोंके लिए प्रायः उपयोगी हैं। तीसी रखनेकी सन्दूक लकड़ीकी बनी होती है और ऊरका दाने ले जानेवाला नलीदार बेलन स्पातका होता है। इस बेलनकी छड़े एक जबड़ेदार पंजेसे लगी होती हैं, जिससे दाने आगे गिरनेसे एकदम रोके जा सकते हैं। इसके ही द्वारा सारी कलमें दाने पहुंचते हैं। शेष चार बेलन लोहेके होते हैं। इनका एक २ हिस्सा बड़ी होशियारीसे तैयार किया जाता है।

सिरेका बेलन फिर लम्बाईमें लगाया जाता है। छड़ें निकालनेके बाद ही पिरायी आरंभ होती हैं। बेलनोंको रखनेके घर बहुत बड़े और भारी लकड़ीके होते हैं। ये घर कलके हिस्सोंसे जोड़कर इस प्रकार रक्खे जाते हैं कि आगेका आधा हिस्सा अथवा पोछेका आधा हिस्सा बिना सन्दूकके हटाये ही निकाला जा सकता है। कोई भी बेलन अन्य बेलनोंको ऊपर करके तुरन्त निकल सकता हैं। चिर्षियां बड़ी शक़लकी



चित्र ६-तीसी पेरनेके बेलन (क्राशींग राल्स)

बनायी जाती हैं; क्योंकि उन्हें ज्यादा ताकत खीचनी पड़ती है। अन्तिम बेलनका ज्यास अन्य बेलनोंकी अपेक्षा प्रायः दो से चार इश्च तक बड़ा होता है। हालकी नयी कलोंमें पट्टियां तेज पेंच और कसी हुयी चर्लियोंसे लगी होती हैं। कसे हुए पेंच दांतेदार पहियेसे चलते हैं। इस शक्लके बेलनोंकी टिकटी चित्र—६ से प्रकट होती है। दूसरी तरहकी कलें भी सीधी हैं। यह कल भी वैसे ही चलती हैं। आगेका चित्र—१० की इस कल नमूना है। दोनों तरहकी कल १४ >> ३० से २० × ६० इस्र तककी होती हैं। एक तीसरी कल पांच ऊं चे बेलनके टिकटी की है। \*



चित्र १० - तीसी पेरनेके बेलन।

बेलन रस्सी, चमड़े या रवड़की दोहरी पट्टीसे चलाये जाते हैं। आजकल पट्टियोंका अधिक उपयोग होता है। बेलन,ताप देनेकी कल और कोल्हू एक ही कमरेमें लगाये जाते हैं। इस प्रकार एक स्थानमें सब कलें लगाना बहुत ही सुबीतेमन्द है; लेकिन इस तरहके प्रबन्धसे तीसीमें गर्मी पहुंचानेके लिए जमीन अंची रखना पड़ती है। जहां जगह थोड़ी होती है, घहां बेलन दूसरे तल्लेमें—कोल्हूके अपर लगाये जाते हैं।

यह बात भी ध्यान में दैनेकी है कि अच्छी पिराईके लिए सब बेलनोंके बीचका फासला बराबर २ होना चैंाहिए।

तीसीकी अच्छी पिराईके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि सभी बेलनोंका बराबर

<sup>\*</sup> यह कल प्लाट भ्रार्यन वक्रलं कम्पनीकी बनी हुयी है।


फासला हो जिससे कि उनके घूमनेमें कोई कितनायी न पड़े। इस प्रकार वे गोलाकार प्रकट होते हैं। कुछ महीनोंके बाद यह गोल शकल नष्ट हो जाती है। सिरेके बेलनमें जरा भो बेतरतीबसे तीसी छोड़नेपर दूसरे बेलन कट जाते हैं। साधारणतः किसी अक्समातिक घटनाके अलावा बेलनोंकी टिकटियां पचास हजार बुशल तीसी पेरने तक बहुत अच्छी अवस्थामें रहती हैं। इसके बाद शीघ्रतासे नाश होना आरम्भ होता है। इस नाशका यह अर्थ थोड़ा तेल तैयार होना है। इससे द्रव्यकी पूरी हानि है। पूरे आकारके बेलनोंसे यदि प्रतिदिन पांच सौ बुशल भी तीसी पेरी जाय तो वे सार महीने तक बराबर अच्छी अवस्थामें रहते हैं।

बेलनोंकी पाक्षिक जांच अवश्य होनी चाहिए। जांच जलती हुयी मोमवत्तीके द्वारा आसानीसे की जा सकती है। एक आदमी जलती हुई मोमवत्तीको जोड़की लकीरके पीछे लेकर खड़ा होता है। वह उसे लकीरकी सीधमें घुमाता है। दूसरा आदमी उसके सामने खड़े होकर मोमवत्तीकी तरफ देखता है। उसे हलके प्रकाशमें ज़रासा भी अन्तर मालूम होनेपर बेलनकी जीर्णता प्रकट होती है। इसके अलावा जरासी खरांच या गड्ढा वगैरह आसानीसे दिखायी पड़ते हैं। तीसीके पेरनेमें भी ज़रासा अन्तर मालूम देनेसे बेलनकी कमजोरी प्रकट हो जाती हैं।

बेठन कमज़ोर होनेपर तुरन्त बद्छ देने चाहिए। इतना ही नहीं, कठोंका हिसाब इस प्रकार रक्खा जाय कि मुनाफेको रकमका कुछ प्रति सैकड़ा कठके "घिसायी खाते" में जमा किया जाय। इससे नियत समयके भीतर दूसरी कठ बैठानेमें कोई अड़चन न होगी। कारखानेको भी किसी प्रकारका नुक्सान न होगा। जो छोग कठ घिसायी खातेको रकम रिक्षत कोषमें जमा नहीं रखते हैं, उन्हें कठके खराब होने पर या तो कारखानेको बंद कर देना पड़ता है अथवा कर्ज छेकर दूसरी कठ छानी पड़ती है। इस कर्जके बोक्का यह नतीज़ा होता है कि कारखाना सस्ता माठ तैयार करनेमें सफछता नहीं प्राप्त कर सकता है। बेठनोंको ऐसी जगह पर छगाना चाहिए, कि जिससे वे घिसाईके अछावा किसी अन्य कारणसे खराब न हो। कारण; बेठन बड़े भारी वज़नके होते हैं। विदेशसे उनके आनेमें बहुत खर्च पड़ता है और कारखानेमें जरा भी देरीसे पहुंचने पर माठके तैयार होनेमें विद्य पड़ता है। इसिछए बेठन बड़ी मजबूती

से उपयुक्त स्थान पर लगाने चाहिए । रेतीकी संदूकसे ढंकने पर वे हिफाजत से रहते हैं। तीसी पेरने केये बेलन बड़े कीमती होते हैं। करीब दो हजार डालर खर्च पड़ते हैं। आजकलके कारखानोंमें एक नयी तरहके पेरनेवाला बेलन बहुत उपयोगमें आता हैं। यह बेलन चित्र ग्यारहमें बताया गया है। इसे १६ इञ्चका—पेरनेवाला बेलन कहते हैं। यह बेलन फरेल फाउंड्री एएड मशीन कम्पनीका बनाया हुआ है।





चित्र ११-फरेल कम्पनीका-तीसी द्वेपरनेका वेलन।

मिनट होती है। इसके अलावा चर्लियों की चाल इस प्रकार है:-

आखीर


२२-७८ इञ्ज

मध्य और सिरे

२० इञ्च


तोसी पेरनेवाली कलके नीचेके हिस्सेमें, जहां पर कि तीसीके दाने होते हैं, वहां ताप और नमीका संयोग होता है। यह ताप और नमी भापके रूपमें एक भापके वर्तनसे निकलतो है: जो कलके ऊपर होती है। यह वर्तन चारों तरफसे वन्द्र होता है : लेकिन इसके दोनों सिरे और बाज़ुओंमें दरवाजे होते हैं। ये दरवाजे भाष जारी रखनेके लिए खले रक्खे जाते हैं। इस वर्तनसे भाग लानेके अलावा दसरे यन्त्रसे भी तीसीमें सीधे भाप लाई जाती है। कभी २ कलमें लगे हए तिरछे डंडेमें एक छेटकर पहियेसे भी भाष पहुंचायी जाती है। कभी २ ऐसा भी होता है कि कारखानेके छोग तीसीमें थोडा सा पानी देते हैं : परन्तु हमेशा ऐसा करना आवश्यक नहीं है । जब प्रानी और सूखो तोसी हो, तब तोसीमें पानी देनेमें कोई हानि नहीं है। नमी और तापके संयोगसे तीसीका बोज कुचळता है. नरम होता है और ऊपरका हिस्सा गल जाता है। तेलको धार निकलतो है और दूसरी वस्तु एक तरफ इकट्रा होती जातो है। इस आयोजनसे यह होता हैं कि तीसी पर जोर पडनेसे तेलके बहनेमें कोई ठका वट नहीं होती है। ताप देनेवाछे यंत्रका व्यास ७२ इंचका होता है। इसमें दो गोळ बेळनतुमा घर एक दूसरेके ऊपर लगे होते हैं'। दोनों घर किनारे और तलीसे जुड़े होते हैं। तीसी उत्परके घरमें रक्की जाती है। यहां पर वह बहुत समय तक पकती है। किर यहांसे बहकर नीचेके घरमें पहुंचती है। यहां पर तीसी तवतक बरावर पकती रहती है, जबतक कि वह कुचलकर खली तैयार होनेवाली कलमें नहीं पहंच जाती है। इन घरोंमें भाप एक इंचकी लगी हुई नलीसे आती हैं। यह नली आवश्यकतानुसार बड़ी भो होती है। ताव यंत्रकी निलयोंसे बून्दे दूसरे नम्बरके भापके वर्तनमें आती हैं। अछगसे मी एक माप आनेकी नछी छगी होती है, जिससे कछके चछनेके समय तापकम बरावर कर छिया जाय। भाषका बर्तन नये ताप यंत्रके साथ अच्छो तरहते काम नहीं कर सकता है। भाषका वर्तन कुयैं के स्मान खुठा वना होता है। इस ताप यंत्रमें पीछे की तरफसे कोई द्वाव नहीं पड़ता है।

अगर करुमें तीसी सीधे बेठनोंसे छेकर कुचर्ठी जाय तो जितने मामूर्छी समयकी इस प्रकार खर्ठी तैयार होगी,उसमें नौसे पन्द्रह प्रति सेकड़ा तक तेलका अंश होता है। यदि तीसी तापयंत्रसे पकाकर द्वायी जाय तो उससे कई प्रति सैकड़ा तेल तैयार होता है। जो भाप तीसीमें पहुंचायी जाय, वह अत्यन्त स्वच्छ होनी चाहिए; नहीं तो तेल और खलीकी शुद्धता नहीं रहेगी। तापयंत्रको एक हिस्सेका बनानेके बज़ाय दो तीन हिस्सोंका इसलिए बनाते हैं कि तीसी घीरे २ कई हिस्सोंमें अच्छी तरहसे पक जाय। नीचेका हिस्सा "बीज भाएडार" का भी काम देता है; जिसमें हरसमय बड़ीसी बड़ी तादादमें अच्छी तीसी मौजूद रहती है। एक हिस्सेके तापयंत्रमें भी तीसी पकाने से अच्छा माल निकलता है; लेकिन उसमें इतनी सुविधासे तेल नहीं तैयार हो सकता है। इसलिए तापयंत्रको दो या तीन हिस्सेका ऊंचा बनाते हैं । ऊपरके हिस्सेमें तीसी पहुंचायी जातो है, और बराबर थोड़ा २ हिस्सा नीचेके हिस्सेमें गिरता रहता है—जिसमें ताप और नमो पहुंचतेकी व्यवस्था रहती है। प्रत्येक हिस्सेमें जाकार—४२ इश्च व्यास और १२ इश्च उंचाई ने ८२ इश्च व्यास और २४ इश्च उंचाई का होता है। पर आजकलके कारखानोंमें प्रायः ७२ इश्चका व्यास और २४ इश्च उंचाई का होता है। वके के लोहे और पीतलके कारखानेके दोनों ही तापरंत्र अधिक उपयोगी हैं। इनके—प्रत्येक अंशके दो टुकड़े होते हैं। नोचेकी तली और बाजुयें लोहेकी अलगसे बनायी जाती हैं और कलका सब हिस्सा लोहेसे जड़ा होता है।



चित्र १२-दो त्रांशका "८४ इंचका ताप यंत्र" ( हीटर )

दोनों अर्घ भाग भी भापके जुदे हिस्सोंसे स्वतन्त्र रूपसे छगे होते हैं। इस जुड़े हुए स्थानपर कोई जोर नहीं पड़ता है। इससे भापके बाहर निकलनेकी भी कोई सम्भावना नहीं रहती है। दोनों तली और बाजुओंके अलग जुड़े २ स्थानमें बराबर भाप और तापक्रमका आना जाना जारी रहता है। भीतर और बाहरकी दीवारें खंबोंके सहारे पर हैं जो एक दूसरेसे चार इक्षके फासलेपर रहती हैं। ऊपरी अंशसे नीचेके अंशमें बहाले जानेकी गहरी जगह लोहेकी बनी होती है। तीसीको एक हिस्सेसे दूसरे हिस्सेमें ले जानेवाला खान त्रिकोण रूपमें बना होता हैं। अक्सर इनके टूटनेका डर रहता हैं। इसलिए कारखानेमें ये वहानेवाले जिकोण बहुतसे मंगाकर रक्षके जाते हैं और किसी एकके टूटनेपर तुरन्तही दूसरे लगा दिये जाते हैं। पिहिये चौकोन बने हुए डएडोंमें ढीले लगे होते हैं। ये बीचमें जबड़ेकी शकलके बने हुए पुजेंसे चलते हैं,। तापयंत्रको थामनेवाले हिस्से लोहेके चौकोन बने होते हैं। जोड़ इस प्रकारसे लगाये जाते हैं, जिससे कि थामनेवाले हिस्सोंके बदलनेमें दिकत नहीं पड़ती है। जो छड़ खड़ी हुई होती है, वह बड़े मजबूत लोहेकी बनी हैं; क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। आमतौरपर यह रिवाज़सी है कि सब छड़ें वगैरह फर्शके नीचे रक्खी जाती हैं। इसीपर तापरंत्र भी रहता है। इस तापर



चित्र-१३ तीन ग्रंशका ७२ इंचका तापयंत्र ( हीटर )-नीचेका हिस्सा खीचने वाला है।

यंत्रके दोनों अंशके बीचमें घिरा हुआ स्थान होता है। इससे वे एक द्रंसरेसे बिछकुल अलग रहते हैं। यह घिरा हुआ स्थान बाजुओं की तरफ ऊपरसे ज़ड़ा होता है और चौरस जगह गहरी होती है; जिसमें भाप भरी रहती हैं। यह ८४ इश्वका ताप-यंत्र कुछ कारखानों में छः २ कोल्हुओं के दो हिस्सों को एक साथ चलाने के उपयोग में आता है; लेकिन किसी भी कोल्हुसे अधिक माल तैयार करने के लिए यह बहुत ही छोटा है। इसके बज़ाय ७२ इश्वका तापयंत्र उपयोग में लाना चाहिए। पहले तापयंत्रका अधिकतर उपयोग तभी होता है, जब कि तीसी में नमी रहती है। लेकिन सूखी तीसी के लिए दूसरा तापयंत्र अत्यंत उपयोगी है। यहांपर हम पाठकों की जानकारी के लिए संक्षेपमें सारा विचरण देते हैं:—

नाम	दो अंश ऊंचा तीन अंश ऊंचा	दो अंश ऊंचा तीन अंश ऊंचा
खानेका आकार <sup>े</sup>	७२×२४ इञ्च ७२×२४ इञ्च	८४×२४ इञ्च ८५×२४ इञ्च
प्रतिदिन माल तैयार	१६०० बुशल १६०० दुशल	२४०० बुशल २४०० बुशल
करनेका औसत ।		
्राहर्भको चार ∫चौड़ाई	८ फीट ६ इञ्च ८ फीट ० इञ्च ६ फीट ४ इञ्च ६ फीट ४ इञ्च	६ फीट ८ इश्च ८ फीट ८ इश्च
पाराया जग है । गहराई	६ फोट ४ इञ्च ६ फोट ४ इञ्च	७ फीट ४ इञ्च ७ फीट ४ इञ्च
उ चाई	६ फीट ६ इञ्च १२ फीट ० इञ्च	१० फीट १ इञ्च १३ फीट ६ इञ्च
वज़न	१५८००० पोंड २२००० पोंड	१२५०० पोंड   २६००० पोंड


साधारण तापयंत्रको च गानेके लिए ज्यादा ताकत नहीं पड़ती है। यह तो कल चलनेकी अच्छी और बुरी अवस्था पर अवलंबित है, कि कितनो ताकत लगेगी। छः तापयंत्रोंमें पूरे जोरसे काम करनेके समयमें भी सिर्फ २१ घोड़ेकी ताकत लगतो है। तापयंत्रसे—उसकी ताकतसे ज्यादा काम लेनेसे तीसी पेरनेके कोल्ह् जल्दी वर्बाद हो जाते हैं। कलसे अधिकसे अधिक तादादमें तेल निकलनेके लिए तीसीका अच्छो तरहसे पकना अत्यंत आवश्यक है। ज्यादा ताकतके तापयंत्रसे कामलेते समय भी तोसीके उपयोगमें जरासी गड़बड़ी होनेसे तेलमें दो तीन सैकड़ेकी कमी होती है। इससे व्यापारमें नफा कम होता है। प्रायः हरएक तापयंत्रसे १०५० से १३०० बुशल तक प्रतिदिन माल तैयार करना काफी है। तापयंत्रसे इससे अधिक काम लेनेसे उसके जल्दी खराब होनेकी सबैव आशंका रहती है।

कपासके कारखानोंमें जिन तापयंत्रोंसे काम लिया जाता है; वे यहां भी उपयोगी हो सकते हैं। इस प्रकारके यंत्र "ओहियोंके वी० डी० अएडरसन कम्पनी कीलेएड" के अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। यह वताया गया है कि २०० फीट × १२ इञ्चका स्थान लेनेवाले ये यंत्र एक दिनमें ४००० बुशल पेरनेके लिए पका सकते हैं; लेकिन ३५० फीट × इञ्चके यंत्र प्रतिदिन ६००० बुशल तीसी प्रकानेकी ताकत रखते हैं।

तीसीके पकनेकी पहुँचान यंत्रमें पकनेवाले कुछ दानोंको हाथमें लेनेसे होती है। वे दाने इतने गरम होते हैं, कि उन्हें थोड़ी देर तक भी हाथमें रखना कठिन हो


जाता है। इन बीजोंको यदि जोरसे द्वाया जाय तो ऊपरका छिलका निकल कर अंगुलियोंमें तेल दिखाई देता है। इन पके हुए बीजोंकी बास कच्छी तीसीसे तो जुदी होती है; लेकिन जले हुए बीजोंकी तरह नहीं होती है। यह आवश्यक है कि सापयंत्रमें अच्छसा धर्मामीटर (तापमापक) नीचेवाले अंशके अन्दरमें लगाया जाय और उसकी गर्मीपर बराबर निगाह रक्खी जाय। किसी कारणसे भींग गई हुई तीसी पेरना बड़ा कठिन है। ऐसी तीसीमें नमी लगने के बाद तुरन्त ही पूरा ध्यान रक्खा जाय—तो ठीक है; नहीं तो सब माल बर्वाद हो जाता हैं। ऐसी अवस्था में सरल उपाय तो यह है कि उसे तुरंत ही कलसे निकाल कर बाहर धूपमें खूब ज्यादा जगह तक फैला देना चाहिए। यदि धूप नहीं हो तो सुखे हुए गर्म कमरेमें फेलाना चाहिए। इसके बाद उसे हाथसे बदलते रहना चाहिए। इस प्रकार खराब हुई तीसीसे भी प्रायः थोड़ा तेल निकल आता है।


+ + + + + + • + • तिसों के तरखाने से तेल तैयार होने का औसत उसके कलों की संख्यापर निर्मर है। पर यह हर हालतमें ठीक नहीं है; क्यों कि प्रत्येक कोल्ह् के आकार और उसके चलाने की तरकी बके अनुसार माल तैयार करने में सौ प्रति सैकड़ा या इससे भी अधिक फ़र्क प्रकट होता है। कोल्ह्र पांचसे बारह तक एक साथ लगाये जाते हैं; पर छः की तादाद आमतौर पर रहती है। इस प्रकार प्रत्येक हिस्से में तीन आदमी काम करते हैं। कोल्ह्र ऑमें बड़ी जहदी तीसी भरी जाती




वित्र-१४ बके को खलीकी रोटी बनानेकी कल ।

है। आदमीको दम छेने भरकी पुर्सात नहीं मिलती हैं। वे आखिरी कोव्हू तक पहुंचते हो हैं कि कुछ देरमें फिरसे भरनेकी आवाज़ सुनाई देती है। पहले कोल्ह्रका पेरना रोका जाता है, उसका तैयार माल हटाया जाता है, नया माल फिर रक्का जाता है और बादमें कोव्हू चला दिया जाता है। इसप्रकार प्रत्येक कोव्हूसे माल निकाला और रक्खा जाता है। हरएक घन्टेमें कितनी बार कोल्हू चलाना और बदलना होगा, उसकी नियमावली मजदूरोंकी जानकारी लिए टंगी रहती है। प्रत्येक घण्टेमें छः भार देनेका मतलब यह है, कि एक घण्टेमें छः कोल्हुओंको भरते और खाली करते हैं । प्राय: यही काम करनेका औसत है। यदि एक हिस्सेमें छः कोल्ह होते हैं तो हरएक कोल्ह्को भरने और खाली करनेके समयमें पूरा एक घण्टेका अन्तर रहता है। पचास मिनट कोट्ह चलता है और दरा मिनट भरने और खाली करनेमें लग जाते हैं । पर यदि एक घण्टेमें सात भार दिये जायं तो ६।७×६० — ५१ मिनटका अंतर रहता है और पांचमें ६।५×६०—७२ मिनटका अंतर रहता है। हरएक घण्टोों भारोंकी संख्या पर मजदूरोंके कामका अंदाज लगाया जा सकता है। कोल्हुओंकी तादादसे तैयार होने वाळे माळका परिमाण प्रकट होता है। कारखानेवालोंको इस विमाग पर बड़ा ध्यान देना पड़ता है। यदि इसमें जरा भी उपेक्षा की गई तो सब कुछ साधन होने पर भी उद्योगमें सफलता मिलना दुश्वार हो जाता है। कारखानोंमें बड़ी ईमानदारीसे नियत सप्तयमें काम पूरा होना चाहिए। विना दिलचस्पीके माल तैयार करना बेईमानी है। विदेशी मजदूर इस्री ईमानदारीके तत्वपर कामकर कारखानोंको सफलताके साथ २ अपनी भी उन्नति करते हैं। अस्तु ; इस विषयके विशेशज्ञोंके अनुमानसे प्रकट होता है कि आजकलके बीस २१ पौंडकी ताकतवाले ६ कोट्हुओंसे प्रतिदिन १८० बुशल तीली पेरी जा सकती





चित्र—१४-१६ बकेकी भापसे चलनेवाली रोटी बनानेकी कल।
है। दूसरी तरहके कोल्हुओंमें भी १६० से १८४ बुशल तक प्रति, दिनका औसत है।
कोल्हु चलानेके पूर्व इस बातकी जांच कर लेनी चाहिए कि सब कोल्हु बराघर
समयमें भर जाते हैं और ताप यंत्र ठीक काम दे रहा हैं। यद्यपि तीसी एकवार ही
पेरी जाती है; किन्तु उसमें मिले हुए अन्य तेलवाले बीजोंमें इतना अधिक तेल होता है
कि उनसे अच्छा सा अच्छा तेल निकालनेके लिए कमसे कम उन्हें तीन बार तक पेरा
जा सकता है। जलसे चलनेवाले ठंढे कोल्हुकी खलीमें १५ प्रति सौकड़ासे अधिक
ऊंचे दर्ज़िका तेल रहता है। जलके बलसे कल भी बड़े वेगसे चलती है और तीसी
भी खूब अच्छी तरहसे पिरती है। तीसीका वज़न कलमें सर्वत्र समान होना चाहिए।



चित्र-१० भाप देनेकी कल।

इससे भार देनेमें बड़ी सुविधा रहती है। खादकी भारी रोटी होनेसे ज्यादा तेल निकलता है। आजकल लोंगोंकी प्रवृत्ति भारी वज़नकी रोटी तैयार करनेकी ओर है। खादकी गर्मी (तापकम) का भी माल तैयार होनेमें बड़ा प्रभाव पड़ता हैं। वह अच्छी तरहसे वर्तनमें गर्मही नहीं की जाती हैं; बिक उसे पीछेसे भी गर्म रखना पड़ता हैं। कपड़ेसे गर्मा बने रहनेमें सहायता मिलती है। कोल्हुओंके अच्छी तरहसे गर्म होनेपर खाद पेरनी चाहिए। प्लेटोंके जमाने और उनके सिरेके कुन्देके फासलेपर भी ध्यान देना आवश्यक हैं।

प्लेटों पर स्ट्रोन कचबे स्पात के बने होते हैं। खालो काम लेनेपर कपड़ेका उपयोग बढ़ जाता है। पर बहुत ने कारखाने तो प्लेटके एक ओर ही चटाई लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कारखाने हैं, जिन्होंने चटाइयोंको एकदम त्याग दिया है। ऐसे कारखाने कुछ भी करते हों। पर किसी भी प्रकार मालको अत्यधिक गर्म बनाये रखनेकी आवश्यकता हैं। केवल प्लेट गर्मी नहीं रोक सकते हैं। इसलिए आजकल चटाइयोंका उपयोग कारखानोंमें बढ़ रहा है और प्लेटोंके एक और चटाई लगानेसे सहज हीमें पैदावारमें वृद्धि होती है।

+ + + + + +

कलमें कितनी रोटियां रक्खी जा सके गी, यह प्लेटसे सिरेवाले ब्लाक और उसके लगानिके फासले पर अवलंबित है। साधारणतः ७० इश्चका फासला रक्खा जाता है। प्लेटोंके वीचका फासला उसके एक और आलपीन लगाकर रक्खा जाता है। ये आलपीन इस प्रकार लगाई जायं, जिससे कि प्लेटोंके घूमनेमें कोई अड़चन न हो। कलको शोधतासे चलानेके लिए नयेसे नये प्लेट लगाये जाते है। सिरेसे नीचे तक कम पूर्वक रोटियां अलग की जाती हैं।

कलों को प्रायः ऐसे कमरोंमें रखते हैं, जिससे कि उनमें हवा न लगे, परन्तु आजकल उन्हें बन्द कमरोंमें रखने के बज़ाय बड़े हवादार कमरोंमें रखते हैं। हवाका प्रभाध रोकने के लिए दीवालों को भाषसे गर्म रखते हैं। ये दीवालें कल चलने के पहले खूब गर्म कर ली जाती हैं।

कलमें जब माल रहता है, तब उसके गर्म बने रहनेकी आवश्यकता है। आजकल कलों के प्लेट इस काममें मदद देते हैं। वे प्लेट या तो केवल तशितयों के बनते हैं, जिनके बाजूमें एक ओर चटाइयां होती हैं अथवा दोनों ही ओर होती हैं। ये चटाइयां रोटियोंसे बड़ी होती हैं। मेनिला रस्सी या तारके जालकी तरह बालेंसे बनी हुई होती हैं। चटाइयोंके बाल तीसीकी गर्मी बाहर नहीं निकलने देते हैं। इसिलए प्लेटोंके दोनों ओर चटाइयोंका होना अत्यन्त आवश्यक है, जिससे कि तीसीगर्म बने रहनेपर अधिक तेल तैयार हो। लेकिन इन चटाइयोंके उपयोगमें मतमेद है। विशेशज्ञोंका यह कहना है कि इन्हें हमेशा बदलते रहना चाहिए। पर हमेशा बदलते रहनेसे एक नया खर्च दिता है। दूसरी बात यह मो है कि इन चटाइयोंके प्लेटोंमें स्थान थोड़ा होनेसे रोटियां कम रक्सी जाती हैं, जिससे पैदावारमें कमी पड़ती है। कल चलानेवाला आदमी लिपटी हुई रोटियोंको चटाईके बालोंसे नोकदार लकड़ीसे अलगकर टेबलपर ला करके रखता है। ऐसी कलोंके कारखानोंमें अच्छे प्लेटोंके रखनेमें कोई न्नुटि नहीं होनी चाहिए। ये प्लेट पीतल या स्थातके

बने हुए होते हैं, जो एकदम चौरस होते हैं या चारों ओर जड़ी हुई संदूकके रूपमें होती हैं। वालोंकी चटाइयोंको संदूककी कीलोंसे लगाते हैं। ये कीलें संदूकमें स्थान छोड़ करके लगाई जाती हैं। संदूकमें उत्पर और नीचे घटाइयोंको रोकनेके लिए कुन्दे होते हैं।


टेबलका एक सिरा ताप यंत्रके नीचे तक चला गया है और इसी पर तीसीकी सन्दूक घूमती है। यह टेबल इस तरहसे रक्खे जाते है कि वह तीसी जानेके आखिरी मार्गको बन्द रखकर कलको पीछेकी तरफ भी हटता है। इसके सिरे पर कुन्दा—तीन या चार खंबोंके सहारेपर लगा होता है। इस कुन्देके भीतर छोटी सी लोहेकी तख़ती लगायी जातो है। यह कुन्दा नीचेसे-पानेसे उछलने वाले प्डेटके ऊपरी फोकको रोकता है। पानी ऊपर चढानेकी कलका व्यास ८ इञ्चके करीव होता है। घूमनेवाली टेबल ठहरने पर—कुन्देंके नीचे (खलीकी शकलसे कुछ बड़ा) बर्तन रमखा जाता है। यह वर्तन छोहेकी पतछी चद्दरका बना होता हैं। इसके मुंहके कोने कुछ खुदै होते हैं। इसमें लकड़ीका एक दश्ता लगा रहता है। वर्तन पर १५ इंच चौड़ा और ६ फीट लम्बा घड़ी किया हुआ कपड़ा फौलाया जाता है, जिसके दो कोने नीचेकी तरफ लटकते हैं। तीन इंच ऊंची घूमनेवाली चौखट टेबल पर प्लेटके सिरे और कपड़े पर रक्ष्वी जाती है। दरवाजे बंद करने पर तीसीसे भरी हुई सन् क चलने लगतो है और तीसी सब जगह बराबर बंट जाती है। संदूकके नीचेका हिस्सा हमेशा खुळा रहने पर भी नहीं गिरते हैं। चौखटके भीतर दाने आने पर सन्दूक ताप यंत्रके नीचे हटा दी जाती है और द्रवाजा खोल दिया जाता है, जिसमें खलीकी दूसरी रोटी तैयार करनेके लिए तीसी मौजूद रहती है। द्रवको थामनेवाली कटोरीके चक्करसे पानी पर वज़न पड़ता है और वह ऊपर चढ़ता है। इससे दाने दव कर एक साधारण रोटी तैयार होती है। दूसरे घुमाव पर पानीकी कल नीचे आती है। टेबल बाहरकी तरफ खींची जाती है। घड़ी किया हुआ कपड़ा खळी पर रक्खा जाता है। फिर एक आदमी वर्तनको दश्तेसे बन्दकर ठहराता है। अंत्र दूसरी ओर कपड़ेसे ढंकी हुई खलीकी रोटीको उठाकर-वर्तनको हटा देता है।

ये कलें १२×२८ इंच, १३×३२ इंच, १३॥×३४ इंच और १४×३४ इंचके रूपमें जुदी २ शकलकी होती हैं। पानीसे चलनेवाली कलोंका अक्सर उपयोग

होता है; क्योंकि वे भापसे चलनेकी बज़ाय हाथसे चलती हैं। ये कल चित्र १५-१६ और १७ में भी गई हैं। दोनों प्रकारकी कलोंको भाप इस प्रकार है:—

	अकेली	• दुहरी		
नीचेका स्थान चौड़ाई	४ फीट ६ इंच	४ फीट ६ इंच		
गहराई	३ फीट ७ इंच	५ फीट ४ इंच		
उंचाई	४ फीट ४ इंच	४ फीट ४ इंच		
वज़न	<b>४१०० पौ</b> ंड	४४०० पौंड		

इस बीचमें कुचलीहुई तीसीसे दूसरी रोटी तैयार होती है और प्लेट भी दूसरा लगता है। तीसीको मापने और द्वानेकी कल दुहरी बनी होती है; एक भाग काम देता है, तो दूसरा स्थिगत रहता है। दोनों हिस्ते भी एक साथ स्वतंत्रसे काम कर सकते हैं। अकेली कलसे लः केल्ह्र चल सकते हैं। और एक भिनटमें दश रोटियां तैयार होती हैं। बीस प्लेट बराबर काम करते हैं। दुहरी कलसे यह एक कायदा है कि उसके दोनों तरफ तीन आद्मियोंके काम करनेसे कल तुरन्त चलने लगती हैं और थोड़े समयमें ज्यादा माल तैयार होता है। बके कम्पनीकी पानीकी ताक़तसे चलनेवाली खलीको रोटी तैयार करनेकी कल अन्य कलोंकी बनस्वित ज्यादा अच्छी है भापसे चलने वाली कल भी दो प्रकारकी होती हैं; परन्तु इन दोनोंमें पहली कलका उपयोग अधिक होता हैं। इसके अलावा (प्लाट आइस बर्क्स कम्पनी) का अकेला ताप्यंत्र और भापसे चलने वाली कल ज्यादा काम देने वाली है। इस कलमें मजदूरोंकी जहरत नहीं पड़ती है। इस कलके उपयोगसे खर्चमें भी बहुत बचत होती है। इससे ज्यादा माल तैयार होनेके साथ २ समयमें भी बचत होती है। पर अभी इस कलका सर्वत्र उतना प्रचार नहों है। यह भी पहली कलको तरह चलती है।




चित्र-१८ कलकी संदूक।

प्लेटवाली तीसीकी कलका आजकल अधिक व्यवहार है। इस कलमें २० रोटियां १३ × ३२ इञ्च साइजकी या १६ × ३४ इञ्च साइजकी रक्खी जा सकती हैं। पहले साइज़की प्रत्येक रोटीका वज़न १२ पौंड और दूसरीका १६ पौंडका होता है।

प्लेट स्पातके ५।८ इंचके मोटे होते हैं; लेकिन दोनों सिरोंपर वे एक इच मोटे होते हैं। प्लेटके दोनों बाजुओं के किनारोंपर दांत बने होते हैं, जिनमें कलका चौकोन हिस्सा लगाया जाता है। ये प्लेट तीन हिस्सोंमें लगाये जाते हैं। सबसे ऊपरका प्लेट ऊपरके कुन्देमें लगा होता है, ऊपरके अन्य दो हिस्सोंके प्लेट लकड़ियोंसे जुड़े होते हैं। इससे कड़ियां बराबर मिली रहती हैं। प्रत्येक हिस्सेके प्लेट लोहेकी कड़ीसे T आकारकी चिटलनीसे लगे होते हैं। इस कलके दोनों ओरके चित्रका हप यहांपर देते हैं।

कल चलनेपर चटाइयां किनारोंपर सिकुड़ती जाती हैं। इस त्रुटिको दूर करनेके लिए उनके नीचे कांटे लगाये जाते हैं, जिससे कि वे बढ़ नहीं पाती हैं। चित्र—१६की चटाइयां अच्छे आकार की हैं। संदूकों, प्लेट, रक्षा करनेवाले कांटे और चटाइयां, १२×२८ इंच, १३×३२ इंच, १३—१।२×३४ इंच और १४×३४ इंचकी होती हैं। भापका खर्च जितना कारखानेको उठाना पड़ता है, उसका आधा खर्च कपड़ेमें खर्च हो जाता है। कपड़ेका खर्च उससे काम छेनेपर है। यदि सावधानीसे



चित्र—१६ प्लेट ग्रौर चटाइयां।


काम लिया जाय तो निश्चय ही कम खर्च होगा। वह कपड़ा २ गज़का होता है। इस कपड़ेमें छेद नहीं होते हैं। वीचका फासला ३ फीट ८-१।२इंचका होता है। रोटीवाले प्लेटके दोनों तरह वालकी चटाइयां लगी होती हैं। जब एक चटाई लगा दी जाती है, तब प्लेटका ऊपरका हिस्सा जड़ दिया जाता है। और दूसरी चटाइयां नीचेकी तरफ रहती हैं। दुहरी चटाईके प्लेट चित्र १६ में नीचेकी ओर बाई तरफ है और एकहरी चटाईका—दाहनी ओर—ऊपरके कोनेकी तरफ है। कलके दबाबसे चटाइयां वाहरकी तरफ किनारों पर सिकुड़ जाती हैं। इन चटाइयोंसे अधिक उपयोग लेनेके लिए स्पातको बनो हुई भारी चहर चटाइयोंके नीचे लगायी जाती है। प्लेटमें चहर सहित चटाइयां लगा दी जाती हैं। चित्र १६ में दाहिनी ओरके नीचेका सबसे अन्तिम चित्र इस चहरका

है। इस चित्रके वीचमें वालोंकी चटाई बतायी गई हैं। ये चटाइयां उपयुक्त साइज की हैं और खूब बल देकर घनी बुनी हुई हैं। प्लेटोंके लिए—संदूक, प्लेट, चहर और चटाइयां १२×२८ इंच, १३×३३ इच, १३×३४ इंच और १४×३४ इंच की साइज़की होती हैं।

कलके कपड़ेका हम वर्णन कर चुके हैं। इसीसे खलीकी रोटियां ठंढी की जाती हैं । तीसीके तेलके कारखानेमें इस कपड़ेके खर्चकी सबसे बड़ी रक़म है । यह कपड़े अधिक चल सकते हैं, यदि उनका बड़ी सावधानीसे उपयोग किया जाय। जिस मालमें नमी बहुत अधिक होती है, उसमें चाटाइयां बहुत उपयोग किया जाता है। ऐसी अव-स्थामें कपड़ा बहुत भी नष्ट होता है। इस कपड़ेको मजबूत बनानेके लिए उसके कोनोंको भापसे चलनेवाली कलसे सीना चाहिए। किनारोंपर ऊंटके बालके डोरोंसे सीते हैं। इतनो मजबूतीपर भी कपड़ा बहुत मुश्किलसे छः सप्ताहसे अधिक नहीं चलता है। यह कपड़ा ऊंटोंके बालका बुना होता है। इसकी चौड़ाई खलीके रोटो इतनी ही होती है। भेड़के बालोंका कपड़ा और भी मजबूत होता है; परन्तु फिर भी २ ऊंटके बालोंको कपड़ेका कारखानोंमें अधिक उपयोग होता है। इसका कारण यह है कि वह रबड़की तरह नर्म होता है, भारी द्वाव सह सकता है और काफी गर्मी सहनेकी शक्ति रखता है। यदि वैज्ञानिक किसी दूसरी वस्तुसे ऐसा उपयोगी कपड़ा तैयार करने छगे तो कारखानेवाछे उसका उपयोग बड़ी प्रसन्नतासे करेंगे। कारण, रेलवेका विस्तार दिन गर दिन बढ़नेसे पूर्वीय देशोंमें भी ऊंटोंकी संख्या घट रही है और तीस्रोका उपयोग दिनपर दिन बढ़नेसे कपड़ेकी मांग ज्यादा हो रही है। खलोकी रोटियों में जो तेल होता है, वह इस कपड़े से छन २ कर गिरता है। इसिलिए कपड़ा बहुत बारीक बना हुआ होना चाहिए। सभी कारखानोंमें भिन्न २ आकारके कपड़ोंका उपयोग होता हैं। प्रत्येक कारखाना अपनो इच्छानुसार कपड़ा तैयार करा सकता है। इस प्रकार कपड़ोंका वज़न कभी समान नहीं हैं।ता है। अमेरिकाकी अपेक्षा योरपके कारखानोंमें ऊंटके बालोंके कपड़ोंका अत्यधिक उपयोग है।


कलमें खलीकी रोटियोंको ज्यादा नहीं पैलाना चाहिए। इससे भी कपड़ा बहुत जल्दी नष्ट होता है। रोटी बढ़नेपर—चाटाइयोंके कोने बाहर लटक जाते हैं। फिर खह बाहरका हिस्सा छांट हो दैना पड़ता है। यह कपड़ा बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए; क्योंकि फिर खलीके तेलकी रक्षा नहीं होती है। कलसे खलीकी राटियां निकालनेपर उनके कपड़े निकाल डालने चाहिएं। जो टेवल बेलनोंके ऊपर होती हैं, उसपर सब रोटियाँ इकट्टी कर दी जाती हैं। यहांसे बेलन घुमक करके रेाटियां ठंढे स्थानमें पहुंचाई जाती हैं, जड़ाँ उनका कपड़ा आसानीसे निकल आता है। यह यह काम प्रायः बहुत कठिन है। इसलिए कपड़ा छुड़ानेके लिए कलमें देा साधारण बेलन लगाये जाते हैं। उत्परका बेलन स्थिर रहता हैं। यह बेलन टेवल और रोटीके मध्यमें होता है। और दूसरा बेलन बराबर उत्पर नीचे चलता है। मजदूर खलीसे कपड़ेका एक कोंना छुड़ाकर स्थिर बेलन के नीचे रख देता है और अपने पांचसे नीचेका बेलन उपर पहुंचाता है।

इस कलके उपयोगसे समय और धन दोनों की बचत होतो है और माल भी अच्छा तैयार होता है। कोल्ह्ल चलाने पहले रोटियों के किनारे काटना अत्यंत आवश्यक है। फिर यह कटाई ऐसी हो, जिससे कि किनारों पर जरा भी तेल न रहे। सारा तेल रोटियों के बीचमें हो। इस कटाई में कोई अधिक खर्च नहीं पड़ता है। पूंच आइल मिल — मशीनरी कम्पनीने जांच कर यह बताया है कि साधारणतः रोटियों में बीस प्रति सैकड़ासे अधिक तेल नहीं रहता है। फिर जिन रोटियों में अधिक तेल होता है, उसकी अधिक मांग हीती है और मूल्य भी अधिक होता है। इसलिए रोटियों में तेल बनाये रखनेके लिए उनके किनारों का काटना आवश्यक है। यद्यपि इतने समयमें अधिक तीसी पैरी जा सकती है, लेकिन रोटियों में तेल रहनेसे वे अधिक मूल्यवान



चित्र-२० स्पात प्लेटकी तीसीकी कलके आगेका हिस्सा।

हो जाती हैं। प्रत्येक २० प्लेटोंके बीचमें पांच वज़नदार लोहेकी पांच कठाइयां होती हैं, जिनमेंसे तेल पाइपमें और नीचेके वर्तनमें पहुंचता है। यह पाइप इस प्रकार लगा होता हैं कि वह आसानीसे निकाला जा सकता है। एक दूसरी कढ़ाई भी होती है, जिससे तेल सीधा नीचेके वर्तनमें पहुंचता है। यह कल ३ फीट २ इंच चौड़ी, ३ फीट ६ इश्च गहरी, ८ फीट एक इश्च ऊंची या १३ फीट ४ इंच नीचसे ऊपरका ख़ान लेती है। इस कलका वज़न २०८०० पौंडका होता है।




चित्र-- २१ स्पात प्लेटकी तीसीकी कलके पीछका हिस्सा।

इस प्रकार कोल्हुओंसे रोटियोंके निकलने पर उनके नरम किनारोंमें बहुत तेल होता है। राटियोंसे यह तेल नहीं निकलना चाहिए। ऐसी रोटियां यदि बराबर रहोती हैं तो उनके पैकिंग करनेमें कोई कठिनाई नहीं होती हैं; अन्यथा उनके किनारे छाँट देने पड़ते हैं। रोटियोंको एक चाकूसे छांटते हैं, जो ट'कीमें गड़ा होता हैं। रोटियां हाथसे ट'कीमें रक्ष्वी जाती हैं। एकके बाद दूसरा रोटीका किनारा चाकूके नीचे आकर कटता है। यह चाकू अपने पीछेकी सारी रोटियोंको रोक रखता है। बाद

इसके वह चाकू सब रोटियोंके किनारे काटकर दुरस्त करता है। आजकल एक दूसरे उपायका अधिक उपयोग होता है। उससे काम बड़े सुवीतेसे तैयार होता है। उसके मुकाविलेमें हाथसे चाकू चलानेसे कोई लाभ नहीं है।

इस घुमनेवाले चाकूमें एकके स्थानमें चार चाकू होते हैं, जो चौकोन छड़ पर लगे<sup>®</sup> होते हैं। इन चाकुओंसे बहुत जल्दी काम होता है और सारे श्रमको देखते हुए बहुत ही कम भाप लगती है। चिकागोकी 'डियान और बेलंगर कम्पनी'की कलसे बहुत अच्छी रोटियोंकी कटाई होती है। इस नयी कलमें बहुत सुधार हो गये हैं। इस कलमें रोटियां स्वयं ही कलमें आती और जाती हैं। चाकू घूमवानेली कील पर लगा होता है। वह स्प्रिंगदार होता है। इससे वह आगे पीछे भी जा सकता है। स्प्रिंग बदलनेसे रोटियोंमें अपनी इच्छातुसार तेल बनाये रखकर उनकी कटाई है। सकती है। इस कलमें बहुत थाड़ी भाप लगती है। तिस पर भी वह इतनी तेजीसे काम करती है कि छत्तीस कोव्हुओंकी मिले काम नहीं दे सकती हैं। एक साधारण आदमी इस कलको चला सकता हैं। यदि आदमी होशियार न हो तो कोई हुर्ज़ नहीं हैं। हम कोल्हुओंको चलानेके लिए जलसे चलनेवाली सव कलोंका हम वर्णन कर आये हैं। इस पद्यतिमें एक या इससे अधिक पम्प लगते हैं। कमसे कम दो विद्युत संग्रह करने वाले आटोमेटिक यंत्र होते हैं। इनका सिलसिला कोल्हुओंसे बड़ा होता है। पम्पसे जुड़ी हुई टंकी होती है। यदि भापवाला सिले डर है, तो वह अपने आप इन बेलगोंसे सीधा चलाया जा सकता है। अथवा "लाइनशैफ" में पट्टी लगाकर भी चलाया जा सकता है। ''लाइनशैफ" से पम्प चलाने पर थोड़ो भाप खर्च होतो हैं; और काम भी सुबीतेसे होता है। पर जब मालके अलावा मकान और तेलको गर्म और ठंढे करने भी आवश्यकता होती है, त्र अतिरिक्त सिलेंडरके बिना काम नहीं चल सकता है। परंप एकहरे भारके लिए अधिक उपयोगमें आते हैं। दुहरे भारके पम्प तो बहुत थोड़े कारखाने लगाते हैं। इस प्रकारके प्रथमें दो बेलन होते हैं, एक भारी वजनको खींचता है और दूसरा हलके वज़नको। प्रत्येक बेलनमें विद्युत यंत्र लगा होता है। ये ताप यंचके नीचेके अंशकी तलीसे तीसीकी संदूकमें जाते हैं। वहांसे फिर कुचलने वाली कलमें पहुंचते हैं। तापयंत्रके-नीचेके हिस्सेसे यह सन्दूक बड़ी मज़बूतीसे जुड़ी होती है। इसके नज़दीक ही ढेकलीके सद्गुष द्रवाजा घूमता है। यह द्रवाजा हमेशा खुला रहता

हैं; छेकिन सन्दूक्के आगे और पोछे जानेके समय दरवाजा बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार यह संदूक्के नीचेके खानेका एक अंग है। तापयंत्र के भाप या द्वानेकी कलका मतलब यह हैं कि पकी हुई तीसीको अच्छी तरहसे मापकरके और खूब द्वाकरके तापयंत्र ने कोल्ह्रमें भेजा जाय। पानीके बलसे चलने-वाली माप या द्वानेकी कल फर्शसे बहुत उंचाईपर या टेबलके समीपमें रक्खी जानी है। प्लेटोंके बीचमें फासला डंडोंके द्वारा रखा जाता है। ये कुन्दे प्लेटोंके किनारे पर सुईसे लटकाये जाते हैं। नीचेकी तश्तीके किनारे पर वे सुईसे थमे रहते हैं। यदि पिट्टियां न लगाई जायं तो यह फासला ज्यादातर कम रक्खा जाता है। अधिकसे अधिक फासला ३ ५।८ इश्चसे ४-५।१६ इश्च तकका होता है। ये कुन्दे किसो भी समय निकाले जा सकते हैं और प्लेटोंकी चालमें कोई हकावट पैदा नहीं करते हैं। पृांसकी बनी हुई रोटो काटनेकी कल सब कलोंसे नयी है। इसका आजकलके कार-खानोंमें बहुत उपयोग होता है।



चिल-- २२ खलीकी रोटियोंके काटनेवाली कल।


इस कलके लगानेमें अफोट अइझ × अफोट अइझ जमोन लगती है। इसका वज़न १३०० पौंड है। खाली चलने पर शा घोड़ेको ताकत और रोटियोंके चारों किनारे काटते समय शा घोड़ेको ताकत लगती है। इतनी ताकत सिर्फ इसो कलके खींचनेमें लगती है। कल लाते ही बैठ जाती है। रोटियां कलके एकत्र, करने वाले पुर्जों के चलने पर इकट्टा होती हैं। यहांसे रोटियां चाकुओं के बीचमें आती हैं। ये घूमने वाले चाकू कमजोर हिस्सों को काट कर मज़बूत हिस्से को तेल सहित बना रहने देते हैं। यदि रोटियों के दो टुकड़े हों गये हों तो उन्हें भी चाकू काट सके गे। पेरते वाले कोल्ह्रके नीचे भी काटनेकी कल लगाई जा सकती है। आरम्भमें यह रिवाज़ था कि एक कोल्ह्रके चलानेमें तीन आदमियों से काम लिया जाय। एक खलीकी रोटियों को सांचे में. डालता था, दूसरा भरता था और खाली करता था और तीसरा रोटियों के कोनों को कतरता था, ठीक करता था और खलीको टंकी में पहुंचाता था। पर कुल समयके अनुभवसे यह ठीक समक्षा गया है कि तीनों ही आदमी एक साथ काम करें, जिससे कि रोटियों की दुरस्ती भी उसी समय होचे। इसके अलावा सब एक दूसरेकी मदद भी करें, इतनाही नहीं सुविधा के अनुसार दो आदिमयों से भी काम लिया जा सकता है।

हलका भार देनेके लिए भापको कल, कोल्ह चलानेके लिए सर्वात्र तेल पहुंचाती है। कल चलनेके आरम्भमें हलका भार देनेकी आवश्यकता है। इसके उप-रांत माल तैयार करनेके समय दुगना भार दिया जा सकता है। यह भार धीरे र बढ़ाया और कम किया जा सकता है। प्रतिवर्ग इंचमें ३०० से ३८०० पौंड तकका भार दिया जाता है। कोल्हुओं में इस प्रकार भार देनेका प्रबंध सभी कारखानों में होता है। प्रायः दो भार देनेके यंत्र रहते हैं, जिनमें टोंटी भो लगी होतो है। इसके अलावा द्वानेवाला यंत्र लगा होता है, जिसके द्वारा तेल टोंटी-में पहुंचता रहता है। यह द्वानेवाला कुन्दा तेलको कलके किसी हिस्से में ही नहीं पहुंचता है; बल्कि उसे वेलन आदि स्थानोंके तेलको भी नष्ट होनेसे बचाता है। इस द्वाने वाले यंत्रसे तेलवेलनमें आता-जाता है। पहले ऐसी कलों हुगना भार नहीं लगता था। उनसे जब तेल बहने लगता था, तब उसके रोकनेकी आव-श्यकता पहती थी। इससे कलके चलनेमें हकावट होती थी। आजकल कारखानेवाले आवश्यकता नुसार भारका उपयोग करते हैं। तेलके बहने पर पूरा भार दिया जा सकता है।

जलके पम्प कलके चलनेमें बराबर काम देते हैं। जब तेल आवश्यकतासे अधिक आने लगता है, तब वे उसे ट'कियोंमें वापस पहुंचाते हैं। जो पम्प भापसे चलते हैं, उनके भापकी टोटियों पर कोनोमेटर लगा होता है। भापके पम्पोंके

उपयोग से तेल के कार खानों में बहुत बचत होती है। पम्पों के लिए माल पहुंचाने की टंकी मौजूद रहती है। तेल खींचने की टोंटी बहुत छोटी और सीधी बनी होतो है। यह टोंटी खूब जकड़ कर लगानी चाहिए; कारण जरा भी ढीली लगी होने से हवा बाहर निकलने लगेगो। टंकियों में जितना तेल जाय, वह छन कर जाना चाहिए। नया तेल तो छानना हो चाहिए। पर छाना हुआ तेल भी जब वापस लौटता हैं तब उसके फिरसे छानने की आवश्यकता है। टंकी के ऊपर फे म में तार की चलने लगाते हैं। टंकी टोंटी के नीचे रहने से उसमें छन २ करके तेल गिरता है। इससे कलके अंदरकी और वस्तुएं भी छनतो रहती हैं।


नीचेके चित्र २३ में बके कम्पनीके चार धुरियोंके पम्प बताया हैं। इसी शक्छकी



चित्र-२३ बके कम्पनीके जल कलका पम्प।

कल प्रायः कारखानों में चलती है। जब तेलके लिए भारकी आवश्यकता नहीं होती है तब पम्पके भार देनेवाले बेलन (प्लेंजर्स) सुस्तीसे काम करते हैं। उस समय वे टंकीमें केवल तेल पहुंचाते हैं। पम्पके चलनेमें जितनी ताकत लगती है, उतनीही भाप खर्च होती है। इसमें चलनेवाले "बह्व" लगे होते हैं। इन्हीं के द्वारा तेल टंकियों में पहुंचता है। जब तेलकी फिर जहरत होती है, तब "बह्व" के पहुंचानेवाले रास्तेको बंद कर देते हैं और पम्प अपनी पूर्री ताकतसे काम करना आरम्भ कर देता है। पम्पको जोर देनेवाले बेलन जो धीरे २ काम कर रहे थे, वे तेलको बढ़नेके लिए फिर भार देते हैं। टंकीमें तेल आने का रास्ता एकदम बंदकर दिया जाता है और दोनों बेलन कोल्ह्रमें तेल पहुंचानेके लिए जोरसे काम करने लगते हैं। ये धरियां अच्छे लोहेकी बनी होतो

हैं । धुरियां ८० डिग्रीके फासलेसे छगाई जाती हैं । चर्लियोंमें पहियोंके बज़ाय दूसरे पुर्जे भी लगे होते हैं। इन चर्षियोंमें पट्टियां लगी होती हैं। ये पट्टियाँ भी दोनों अव-स्थाओंमें होतो हैं, चाहे चर्षियां हाथसे चलें या भापसे। मजबूत पेकिंग होनेपर ये कर्ले खूब काम देती हैं। पम्पके बल्वोंको चलानेके लिए कुछ औजार और बल्व-ठक्कन हमेशा तैयार रखने चाहिएं। ऊपरका चित्र २३ की कल दो आकारकी बनती है। छोटे आकारको कल ६ फोट २ इञ्च जमीनसे ऊँची होती है। इसका वजन ३१४० पौंड है। पर इससे वडीका वजन ४२२० पौंड है, जो ४ फीट ५ इञ्च जमीनसे ऊंची होतो है और ६ फीट ३ इञ्च×४ फीट ११ इञ्च स्थान छेती है। एक प्राप्तीनसे ६ कोल्हुऑतकके लिए रहता है। प्रायः एक दो प्रग छः कोल्हुओंके लिए कारखानोंमें होते हैं। वडे कारखानेके पम्य बराबर काम करते रहते हैं। फिर भी उन्हें पांच मिनटका बीच २ में अवकाश देना चाहिए। इस पम्पका मृत्य एक हजार डालर है। इस पम्पसे अनेक लाभ हैं। यह तेलको इस प्रकार रक्षित रखता है कि जो पीपे द्वारा फिर उपयोगमें आता है। इसके द्वारा भार भी स्थिर रहता है, और कोई धका नहीं लगता हैं। कोई ऐसी बात नहीं होती हैं, जिससे कि ट'कियोंकी कतार और कल विगड जाय। वह कलके भारको सर्वत्र एकसां रखता है। इसमें जो चौखट लगी होती है, उससे कलके ऊपर नीचे चलनेमें हिफाजत रहती है। एंजिन कलके बेलनमें खडा चलता हैं। कल चलते समय बेलनके टोंटी खोल दी जाती हैं। इसके अलावा ढकन हर समय मौजूद रहने चाहिए। ये ढकन-बख्व कलमें तेल और पानीके रास्तेमें लगाये जाते हैं। जब द्रवका परिमाण अत्यधिक हो जाता है, तब ये ढक्कन द्रवको बढनेसे रोकते हैं: किन्तु ये तेलको भी पम्पसे टंकीमें वापस पहुंचाते हैं। जब द्रवकी फिर जहरत होती है तब ये ढक्कन हटाकर पम्पका रास्ता खोल दिया जाता है। पानीके स्थानपर हवासे चलनेवाली भी ऐसी कलें होती हैं, पर उनका आजकल उपयोग नहीं है।



चित्र--२४ कलका पम्प।

इस पद्धतिमें एंजिनकी साइज़ और विद्युत संग्रह करनेवाली कलके वज़न पर दूरा ध्यान देना पड़ता है। प्रति वर्ग इंचमें चार हजार पौंडके भारके लिए बीस टन की कलके एंजिनका स्थान २००० × २० = ४००० = १० वर्ग इंच, या ३०. ५७ व्यास होता है। यादे इस वज़नकी कलका व्यास १० इंच हो तो उसका क्षेत्रफ ठ ९८.५ वर्ग इश्च होता है। और २००० × २० × ७८ ५ = ५१० पौंडका भार देता है। जहां पम्प भापसे चलाये जाते हैं, वहां भाप और पम्पका पिरमाण:निश्चित कर देना चाहिए। प्रत्येक भारके लिए भापका परिमाण कुछ अधिक रहना चाहिए। यदि जलका भार ४०० पौंड प्रति वर्ग इंच है, तो भापका भार १०० पौंड होता है। जलके बेलनका व्यास १॥ इंच है और क्षेत्रफल १ ७७ वर्ग इंच है तो भापके बेलनका क्षेत्रफल कमसे कम ४००० १०० × १.99 = ७०८ वर्ग इंच होना चाहिए। कलमें उसका व्यास ६॥ इंचसे अधिक होना चाहिए; अथवा बेलन काम न दे सकेगा। साधारण अवस्थामें द्युने मेलकी कलोंके आकार इसप्रकार है:—

तीसी।

आकार		छः टन		बारह टन		बीस टन	
फर्शकी जग : {	चौड़ाई	८ फीट	८ इश्च	११ फीट	० इश्च	१३ फीट	३ इश्व
	गहराई	३ फीट	८ इश्च	४ फीट	१० इञ्च	५ कीट	१० इञ्च
उ चाई		६ फीट	६ इश्च	११ फीट	३ इश्च	१३ कीट	८ इश्च
वज़न {	केवल कल	१००००	पौंड	१३५००	पौंड	२२१००	पौंड
	भार—	१६१००	पौंड	<b>ध</b> २२००	पौंड	<b>£9000</b>	पोंड
कुळ————	,c	२६२००	पोंड	५५८००	पौंड	<b>८६०००</b>	पौंड

बीस टनकी कलका मूल्य सब समान सहित २५०० डालरसे कुछ अधिक है।




## तेलका-उपयोग ।



कलोंके पीछिसे कहरुए रंगकी जो धार बहती है, वह तीसीका कचा तेल नहीं है। व्यापारिक द्रष्टिसे यह साफ तेल भो नहीं है; लेकिन इसका भी किसी अवस्था तक उपयोग होता है। विना साफ किया हुआ यह कच्चा तेल साबुन बनानेके उप-योगमें बहुत आता हैं। पर बाजारकी विकीके छिए इस तेलके ठंढे होनेपर उसे छानकर साफ कर हेना चाहिए। तेलके साफ करनेमें वैसे तो बहुत समय लगता है ; लेकिन आजकलके नये साधनोंसे तीसोका तेल वडी सफाईसे—कलके चलनेके साथ २ उतने बीचमें ही साफ हो जाता है। कारखानोंमें तेल छाननेका स्थान अलग रहता है। यहां पर तेल ट कियोंसे पहुंचता है। फिर यहांसे तेल साफ करनेवाली कलोंसे स्वच्छ होकर-भंडारकी ट'कियोंमें पहुंचता है। तदुपरांत् वह बिक्रोके लिए बाहर जाता है। रासायनिक द्रष्टिसे विशुद्ध तेलकी बाज़ारमें बहुत मांग रहती है. पर उतना अच्छा तेल भारतीय कारखाने तैयार ही नहीं करते हैं। गौरीपुरका कारखाना तीसीका तेल तैयार करनेके लिए अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अन्य सभी कारखाने तीसीके तेलके उद्योगमें पिछड़े हुए हैं। वे जब यह देखते हैं कि अन्यान्य तेलहन महंगे हैं और तीसी सस्ती है, तब उसे साधारणह्नपमें पेर डालते हैं। फिर उनके कार-खानोंमें इतनी कलोंका विशेष आयोजन नहीं होता है कि ऐसा स्वच्छ तेल तैयार कि जिससे देशकी आवश्यकता पूरी होनेके अलावा विदेशमें भी उसकी अत्यधिक मांग हो।

विशुद्ध तेलकी ही बाजारमें अत्यधिक मांग है। इसलिए जो कारखाने तेल साफ नहीं करते हैं, उनका तेल हलके दर्ज़ेका होता है और मूल्य भी कम होता है। तेलके साफ करनेमें परिश्रम अवश्य पड़ता है, पर वह इतना अधिक नहीं हैं कि

उसकी उपेक्षा की जाय। कोल्हुओं का तेल ट'कीमें आता है। ट'कीसे फिर उनके पीछे रक्बी हुई लकड़ीकी बनी हुई नादोंमें जाता है। इन नादोंसे तेल वज़न करने वाली ट'कियोंमें 'पहुंचता है। इन ट'कियोंमें वज़न करनेकी स्केल लगी होती हैं। इन ट'कियोंसे तेल फिर साफ करनेकी कलोंमें पहुंचता है। नादें लकड़ीकी बनी हुई होती हैं। ये नादें बहुत बडी होनी चाहिएं, जिससे कि भारी वस्तुके नीचे जमने में सुबीता हो। जिस ट कीमें कोल्हुओंसे तेल आता है, उसे कोल्हुओंकी संख्याके अनु-सार कई हिस्सोंमें बांटते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कोल्ह्यका ट'कीमें अलग २ खाना वना होता है। इसी टंकीमें छेददार लोहेके प्लेट भी लगे होते हैं। ये प्लेट आवश्यकता पडने पर निकाले जा सकते हैं। इस टंकीको समय २ पर साफ करनेके लिए उसमें लोहेका एक स्कूप लगा होता है, जिससे कि तेल या नीचे जमा हुआ पदार्थ निकल जाता है। नोचेका २५ वां चित्र विजलीसे चलने वाली तेलकी कल (स्केल) का है। अंग्रे जी कारखानोंमें इसका अधिक प्रचार है। तेल कुप्पियोंमें भेजा जाता है। जब तुलने वाली तीसी कलमें पहुंच जाती है, तब उसका और आना बंद कर दिया जाता है और वर्तन गिरा दिया जाता है। इस वर्तनसे जो माल निकलता है है, वह स्केलपर लिखता चला जाता है। स्केलको चलानेके लिए कोई विशेष ध्यान नहीं देना पडता है। निर्यात होनेवाले तेलके लिए इस कलका अवश्य उपयोग करना चाहिए। इस कलसे एकवारमें २२ से २२४ पौएड तक तेल निकलता है। इस प्रकार एक घण्टेमें १००० से ८५०० पौएड तक तेल निकलता है।




चित्र--२४--तेलकी स्केल।

यह कल ''रोज डाउंस एएड थामसन लिमिटेड'' की बनी हुई हैं। बहुतसे कार-खानोंमें लम्बी नादको कतारके रूपमें कई हिस्सोंमें बांटते हैं। कोल्हुओंसे तेल द्वारा निकलते ही पहले हिस्सेमें जाता हैं और फिर वहांसे अन्य हिस्सोंमेंसे होकर टोंटोके पहली टंकीमें गिरता है। यद्यपि यह पद्यति बहुत अच्छी है; परन्तु इसमें खर्च पड़ता है। फिर भी इस पद्यति ने कई लाभ हैं'। नांदमें जमा हुआ पदार्थ भी आसानीसे निकलता जाता है। गर्म तेलके गिरनेपर नादके सभी हिस्सोंका जमा हुआ पदार्थ उसमें मिल जाता हैं। गर्म तेल जल्दीसे साफ हो जाता है; यह ठीक नहीं है। क्योंकि तेल ढंढ़ा होनेपर ही अच्छा साफ होता है। अन्य तेलकी तरह तीसीका तेल तुरंत न छाननेपर भी खराव नहीं होता हैं; किन्तु फिर भी अच्छा भाल तैयार करनेके लिए उसका तुरंत साफ होना आवश्यक है।


तेल छाननेकी कलमें कई प्लेट होते हैं जो चलते समय मिल जाते हैं। प्रत्येक प्लेटमें एक ऊंच्स फुली होती है, इसमें एक छेद भी होता है। जब फुली और छेद प्लेटके मध्यमें होते हैं, तब प्लेटोंके बीचका खाली स्थान अपना रूप बदल देता है। इसलिए इन प्लेटोंके बीचमें कपड़ा रक्खा जाता है। अच्छे पुर्जों से छेद उपयुक्त

स्थानपर बने रहते हैं । प्लेटोंके बीचके हिस्सोंमें केनवास लगाया जाता है ; लेकिन फुल्लोका छेद सब हिस्सोंमें बराबर तेल मेजनेकी एक नली रखता हैं। इस नलीमें तेल भरकर रक्खा जाता है। भार देनेसे तेल नलीमें बना रहता है और पीछेसे प्लेटोंमें पहुंचता है। यह भार कपड़ेको नष्ट नहीं करता है। पम्पकी विद्य त टोंटीमें ढकिन लगानेसे भार बराबर रहता है। ये कपड़ेके बोरे दुगने मोटे भी बनाये जाते हैं। कुछ भी हो, नीचेका हिस्सा बोरोमें रक्खा जाता है, और जब तेलका बहना रुक जाता है तब बोरे घोकर सुखाये जाते हैं। शोरे आदिसे ये बोरे अच्छी तरहसे घुलते हैं। यह कपड़ा सूती होता है और उसका आकार और बुनावट आदि आव-श्यकतानुसार रक्खी जाती है। फिर भी यह कपड़ा भार सहनेके लिए मजबूत और महीन बुना हुआ होना चोहिए। इस कपड़ेपर जो तेल जम जाता हैं, वह कुछ क्षणतक अधिक भाप देनेसे निकल जाता है। किसी हिस्सेका कपड़ा छाननेके अवसर पर ही फट जानेसे उस हिस्सेको साफ करनेके लिए उसका सामान निकाल लेना चाहिए। स्विच-काग लगानेसे तेलके निकालनेमें सुविधा रहती है। साफ करनेमें वैसे ही अधिक मात्रा लगानेसे तेलके निकालनेमें सुविधा रहती है। साफ करनेमें वैसे ही अधिक मात्रा लगानेसे तेलके निकालनेमें सुविधा रहती है। साफ करनेमें वैसे ही अधिक मात्रा लगानेसे थेर प्लेटोंके बीचमें २६ वें चित्रकी चौखट लगानेसे और भी




चित्र--२६ छाननेवाले कलकी फेर्म।

बढ़ जाती है। जब इन फे, मोंसे काम लिया जाता है, तब कपड़ा एक पर्तका लगाया




चित्र-१७ चौकोन प्लेटकी-साफ करनेकी कल।

जाता है। एक २ पर्त चौखटके दोनों ओर होता है। फिर बोरोंको जहरत नहीं रहती है। चित्र २७ में छाननेकी कल बताई गयी है। चित्र २८ इस कलका प्लेट है। इस प्लेटके बायीं ओरके कोनेमें खुली हुई फुली है। चित्र २८ और २६ में मिन्न २ प्रकारके प्लेट और फेर्में बतायो गयी हैं। ये प्लेट लकड़ीके भी बनते हैं; लेकिन सबसे अच्छे कलसे तैयार हुए धातु के होते हैं।




चित्र-- २८ साफ करनेकी कलका प्लेट।



चित्र-- २६ प्लेट खौर फे में।

साफ करनेकी कलोंके ये भिन्न २ हिस्से हैं। नीचेके चित्रमें साफ करनेकी कल पूर्ण इपसे बतायी गयी है। इस चित्रमें बायीं ओर जो टंकी है, उसमें कोल्हुओंसे तेल आता है। यहांसे तेल फिर साफ करनेकी कलमें जाता है। इससे जुड़े हुए बीचके हिस्सेसे भाप रोकी जाती है। इस कलमें दोहरी नली लगी होती है। चौड़ी नली तेलके साफ करनेके लिए होती है। यहांसे तेल बड़ी टंकीमें पहुंचता है। दूसरी नलीसे कोल्हुओंका साफ स्वच्छ किया हुआ पदार्थ आता है, जो बायों ओर की टंकीमें वापस पहुंचता है।



चित्र-३० साफ करनेकी कलका पूर्ण रूप।

यदि कलें कुछ दिन तक नहीं चलाई जांय तो कपड़े विलक्कल सूसकर कड़े हो जायं और तब उनसे तेल छानना किन हो जाता है। इसलिए कलोंके तेलसे मरकर तेल वहानेवाली टोटियोंको बन्द रखते हैं। इसलिए कपडे निकाल कर घो डालने चाहिएं, जिससे कि वे सूसकरे कड़े न होवं। मिश्रित तेलको शुद्ध करनेके लिए कागज़का उपयोग किया जाता है। हरएक हिस्सेमें कागज लगाकर तेल लाना, जा सकता है। पर इस समय भार हलका रखना चाहिए। फेरनहीटकी ७० डिग्रीमें जो तेल साफ किया जाता है, घह बाजारकी विकीके लिए उपयुक्त होता है। छाननेवाली कलोंके लिए पम्प या तो भापसे चलाये जा सकते हैं अथवा पिट्टियोंसे भी खींचे जा सकते हैं। भापसे चलनेवाली कलको २६ वे चित्रमें बताया गया है। भापसे कलचलानेमें कई सुबीते हैं। इस कलके पम्प बहुत अच्छे होने चाहिएं। छाननेवाली कलोंके प्लेट १८ इश्च से ३६ इश्च तक न्यासके होते हैं। १२ कोल्हुओंकी मिलमें कचे माल तैयार करनेके लिए ३२ इश्च हे २६ प्लेट और ३० इश्च हे २४ प्लेटोंकी आवश्यकता होती हैं। पर ४३ कोल्हुओंकी मिल जो साफ तेल निकालती है और जिसमें साफ करनेकी ५ कले हैं, उसमें प्लेट इसप्रकार हो सकते हैं:—

दो—५० प्लेट, ३२ इश्च चौकोन दो—५० त्लेट, ३० इश्च चौकोन एक ३६ प्लेट, ३० इश्च चौकोन

अस्तु, कलोंके प्रत्येक हिस्सेमें धीरे २ जी तेल एकत्र होता है, उसे समय २ पर निकालते रहना चाहिए। यद्यपि यह तेल स्वच्छ नहीं होता है, फिर भी बाजारमें उसकी थोड़ी बहुत मांग रहती है। साफ किये हुए तेलकी बाज़ारमें तुरंत मांग न हो तो उसे भंडारकी टंकीमें पम्पके ज़र्थेसे पहुंचाया जा सकता है। भंडारकी टंकीमें तेल बाजारकी अवस्था पर रहता है। भएडारमें अधिकसे अधिक तेल रहनेमें अनेक लाम हैं। जब तीसी या तेलका बाजार विपरीत अवस्थामें होता है या मजदूरोंकी कठिनाईसे कारखाना बन्द करना पड़ता हैं तो भएडारका तेल कारखानेके प्राहकोंको वनाये रखता हैं। दूरा बड़ी तोसी पेरने वाछे कछोंमें ३५००० बुशल तीसी प्रतिदिन पेरी जा सकती है। इस प्रकार टंकीमें ३० लाखसे ४३ लाख टन तक तेल तैयार हो सकता है । मुनाफ्के व्यवसायके लिए टंकीमें सदैव तेल बनाये रखनेमें लाभ है । इस टंकीमें तेल वडी सावधानीसे रक्ला जाता है। टंकीमें तेल बहुत आहिस्तेसे हल्के तापक्रममें पहुंचाया जाता है। उसमें साफ हवा पहुंचानेके अलावा मिट्टी वगैरः न पहुंचे इसका पूर्ण प्रबंध किया जाता है। निर्यात होनेवाला तेल पीगोंमें भरकर तैयार रखते हैं। ये पीपे ऊपरकी साफ दालानमें रबखे जा सकते हैं। पीपोंका मुंह अच्छी तरहसे बन्द होना चाहिए। इसके अलावा एक और टंकी रक्षी जा सकती हैं. रिजलमें बाजारसे वापस आया हुआ तेल और पीपोंमें अच्छी तरहसे न भरने पर वापस निकला हुआ तेल रक्खा जा सकता है। पीपेमें तेल भरनेवाले स्थानमें तेलके तोलनेकी स्केल लगी रहनी चाहिए। प्रत्येक पेकिंग किये हुए पीपेका बडी सावधानीसे वजन होना चाहिए। निर्यात होनेवाले तेलका ठीक वजन और भो आवश्यक है। ये स्केळें बड़ी सी बड़ी होनी चाहिएं; क्योंकि उन्हें प्रायः भारी वज़न तोलना पड़ता है। टंकीमें मापकी स्केल बड़ी मज़बूतीसे लगानी चाहिए। कार-खानेसे बाहर देश और विदेशके छिए तेल कई प्रकारके पीपोंमें भूरकर भेजा जा सकता है। कैन-पीपेमें निर्यातके लिए अत्यंत शुद्ध तेल भरा जा सकता है। प्रत्येक कैन-पीपेमें पांचसे दश गेलन तक तेल आता है। आजकल इन्हीं पीपोंसे विदेशमें ्अधिक तेल जाता है। इनके मुंहपर स्क्रूलगाया जा सकता है। इन पीपोंका

पेकिंग खूब मजबूत होना चाहिए। टेंक-बेगनोंमें तेल देशकी विकीके लिए भरा जाता है। बेरल—गीपे तेल रखनेके लिए अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। ये बेलन पीपे लकड़ीके बने हुए होते हैं। विदेशोंमें लकड़ीके अभावसे ये पीपे बड़े महंगे पड़ेते हैं; परन्तु इस देशमें बड़े फायदेसे तैयार हो सकते हैं। इन पीपोंको हमेशा रंगते रहना चाहिए। अच्छे पीपोंमें बहुत कम तेल खूखता है। इस प्रकारसे नष्ट हुए तेलका—कारखाने या व्यापारी—दोनोंमेंसे किसे नुक्सान उठाना पड़ता है, यह व्यापारकी बात है। बहुत गर्म तेल पीपोंमें भरनेसे बहने लगता है। तेलके पीपोंको घाममें न छोड़ देना चाहिए। निर्यात होनेवाले पीपोंको बन्दरगाहकी घामसे भी बचाना चाहिए। बाजारके पीपोंको थोड़े ही प्रवन्धसे घाम और गर्दसे बचाया जा सकता है। कारखानेके लिए तेलसे चलनेवाली एक द्रांस गोर्ट गाड़ी रखनेमें बड़ा सुवीता है। गाड़ीमें रखनेके पहले पीपे अच्छी तरहसे देख लेने चाहिए। जिन पीपोंमें कुछ भी खराबृी हो, उन्हें तुरन्त निकाल देना चाहिए। गाड़ीमें सब तेल तुल कर जाता है।


+ + + + + +

इस तेरके प्रकरणमें विको होनेवाले तेलके साथ हो खलीकी रोटियोंके विषयमें भी विचार करना आवश्यक है। इन रोटियोंको विदेशो वाजारोंमें अच्छी मांग है।
प्रत्येक बुशल तीसीसे ३६ से ३८ पौंड वज़न तककी रोटियाँ तैयार होती हैं। इस
प्रकार ५६ बुशल तोसीसे एक टनसे कम खलीकी रोटियाँ तैयार नहीं होती हैं।
इन रोटियोंके तैयार करनेकी सब बातोंका हम वर्णन कर आये हैं। चटाइयोंकी
कलोंके द्वारा रोटियां पेंकिंग करने वाली कलमें पहुंचाई जाती हैं। रोटियां अच्छी
बनाये रखनेके लिए उनका पेकिंग अवश्य होना चाहिए। इस पेकिंगमें जो खर्च पड़ता
है, वह मालके अच्छा बना रहने पर कई गुना लाभ सहित वापस मिलता है। यि
पेकिंग- करनेवालो रोटी काटनेवाली कलसे जुड़ी हुई लगी हो तब तो ठीक ही हैं।
अन्यथा कमरेसे रोटियाँ ठेलेमें भर कर ले जायी जाती हैं। यह ठेला बाजारका खुला
साधारण ठेला नहीं; बिक ३१ नम्बरके चित्रकी तरह होना चाहिए।




चित्र-३१ रोटियां ले जानेका ठेला

पहले रोटियां द्वाथसे पेकिंग की जाती थीं। पर उसमें बहुत समय और खर्च पड़ता था। इसके अलावा रोटियां भी टूट जाती थीं। इसिलिए स्वयं पेकिंग करवाली कलका कारखानों में व्यवहार होने लगा है। वैसे तों ये कलें अब कई प्रकारकी बनी हैं; परन्तु उनमें दो अत्यंत प्रसिद्ध हैं। नीचे चित्र ३२ में प्रांसकी बनी हुई एक कल है। यह कल प्रेंच आइल मिल मशीनरी कम्पनीकी बनी हुई हैं।



चित्र-३२ रोटियां पेविंग करनेवी वल ।

यह कल २६ फीट  $\times$  ६ इश्च  $\times$  २ फीट ६ इश्चका स्थान लेती है और एक एक घण्टे में नौ टन माल तैयार करती है। इसका वज़न १३०० पौंड है। यह कल भो पानीके बलसे चलनेवाली पद्यतिसे चलाई जा सकतो है। इस कलके चार ,िहस्से होते हैं। जिस थैलीमें रोटी भारी जाती है, उसे ''बैग होल्डर'' स्थान पर रखनेके उपरांत कल चलाई जाती है। टेबलपर अवशेष रोटियां रक्खी रहती हैं। इस कलसे ज्यादासे ज्यादा रोटियां बोरोंमें रक्खी जा सकती हैं। परन्तु इस कलसे टूटे हुए टुकड़े नहीं भरे जा सकते हैं। इसके लिए एक दूसरी ही कल होती है, जिसे चित्र ३३में बताया गया है।



चित्र-३३-फांसको बनी हुई खलीकी रोटियां काटने त्र्यौर पैकिंग करनेको कल।

इन कलोंको एक आदमी और दो लड़के अच्छी तरहसे चला सकते हैं और दश घण्टेमें ३५० पौंडके बोरे आसानीसे भरे जा सकते हैं।

बके कम्पनीकी पेकिंग करनेकी कल जलको ताकतसे चलती है। इस कलसे भी बोरोंमें रोटियां आसानीसे भरी जा सकती हैं। रोटियोंके पेकिंग होनेपर बोरों-का खुला मुंह सीं दिया जाता है। बोरे देखनेमें बड़े मजबूत होने चाहिए और उनकी सींवन भी पुस्ता होनो चाहिए; क्योंकि विदेशी श्राहक अच्छे पैकिंगका माल सदैव खरीदते हैं। वे चीनीके बोरोंमें भी माल भरते हैं। भारतवर्षमें बोरोंकी कमी नहीं हैं। केवल भारतवर्षसे ही समस्त विदेशोंके कारखानोंमें बोरे जाते हैं। चीनी वगैरः भरनेके काममें लागे हुए बोरे खराव नहीं होते हैं। उनमें माल अच्छी तरहसे भरा जा सकता है। पर यह ध्यानमें रहे कि उनमें छेद वगैरः न होवें। वोरोंका आकार रोटि-योंके अनुसार होता है। बड़े कारखानोंमें प्रायः इस प्रकारके बोरे रक्खे जाते हैं:—

1	बोरोंका आकार—	रोटीका आकार
<u> </u>	३१×५१ इ'च—	१२-१॥×३३ १॥ इ <sup>•</sup> च
₹—	३१×५० इ'च—	१३×३४ इंच
<b>3</b> —	२६×४८ इंच—	१२×३२ इंच

३ इश्चसे ५ तक—इस आकारमें कुछ स्थान तो मुंहके सोनेमें चला जाता है। उपयोगमें अये हुए बोरे २८ से २६ इश्च चौड़े और ४८ इश्च तक लम्बे होते हैं। बोरोंका आकार कारखानेवाले अपनी सुधियानुसार रख सकते हैं। छोटे आकारके बोरे भी रक्ख़े जा सकते हैं। भारतवर्षसे जो खलीकी रोटियां विदेश मेजी जातो हैं, उनसे यह पता नहीं चलता है कि उनमें कितने चीनीके हैं। इन रोटियोंकी विदेशमें अच्छी मांग हैं। जहां युद्धके पूर्व १३८ लावका माल विदेशमें जाता था, वहां पिछले तीन वर्षमें बहुत अधिक जाने लगा है:—

१६२२—२३।	१६२३—२४ ।	१६२४—२५
ळाख रुपए,	ळाख रुपए,	लाख रूपए
१७३	१७८	१६ं२

यूनाइटेड स्टेट अमेरिकामें खलीको रोटियां बहुतायतसे तैयार होती हैं। अमेरिका में जो माल तैयार होता है, उसके बीस प्रति सैकड़ा की वहीं पर खपत है। बाकीका माल योरप और वेष्ट इण्डोजमें जाता है। अमेरिकाके कारखाने रोटियां कुचलकर उनका फिर तेल निकाल लेते हैं। इसलिए वहांकी रोटियोंमें बहुत कम तेल होता है। अमेरिका की रोटियोंमें थ से 9 प्रति सैकड़ा तेल होता है। पर अन्य देशोंकी रोटियोंमें बीस प्रतिसेकड़ा तक तेल होता है। इस विपयमें अमेरिकाके कुछ विशेशक्रोंकी यह राय है कि ६ प्रति सैकड़ासे अधिक तेल रोटियोंमें नहीं होना चाहिए। अमेरिकन रूपक इन रोटियोंका अब बहुत उपयोग करने लगे हैं। वहाँ इन रोटियोंका मृत्य कुछ थोड़ा नहीं है। पहले १५ डालरसे २५ डालर प्रति टनका भाव था। पर आजकल ८५ डालर प्रति

		,	1	
विवरण				
१—तेल्रकी पैदावार सेर या पौंडमें।				
२ रोटियोंमें तेल प्रति सैकड़ा।				
३—तीसीमें तेल प्रति सैकड़ा।				
४—तीसीकी श्रेणी।				
५—प्रति सैकड़ा मिळावट				
६—माल लानेमें प्रति सैकड़ा				
कमी।			1	
प्रत्येक बेलनमें प्रति दिन				
रक्बी जानेवाली तीसोका				
वज़न।				
यंत्र द्वारा तैयार हुआ माल			•	
सेर या पौएडमें				
कारखानेका तापकम।				
रोटिपोंका बज़न-प्रति वर्ग				
इश्च (१६ ४१८ <sub>४</sub> १६) -काभार				
'रोटियोंको कटाई।				
कलोंमें भार प्रति वगे इञ्च।				
रोटियोंका वज़न पौराडमें ।				
फ्रीमकी चौड़ाई।				
फ्रेमकी सम्बाई				
कलका न्यास				
	1	1	-t	1

रोंटियोंके वज़न और उनको तैयारीका तेलके तैयार करनेपर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव ऐसा नहीं है कि तेल तैयार करनेमें वाधा पड़े। बड़ी रोटियोंसे तेलकी पैदावारमें कुछ क्षति हो सकती है; पर अनुभवसे ज्ञात हुआ है कि यदि साव- धानीसे काम लिया जाय तेलकी पैदावारमें कोई धक्का नहीं पहुंचता है। तीसीमें तेलका परिमाण विदित होनेसे रोटियोंके तेलके परिमाणका अनुमान आसानीसे निकाला जा सकता है। नीचेका विवरण इस विषयमें कुछ सहायता दे सकर्ता है:—

प्रतिवुशल तीसीसे तैयार होनेवाला तेल ( बीज और खलीकी रोटियोंकी जांच ) एक बुशल तीसी = ५६ पौंड कोई नुक्सान नहीं। गेलन तेल = ७।१-२ पौंड

तीसीमें तेलका प्रति सैकड़ा औसत	38	34	३६	રેહ	३८	₹€.
रोटीकी जांच (प्रति सैकड़ा)						
१	ે ર. ૪૬	૨. ५૬	ર. દંધ	२. ७२	२. ८०	२. ८७
११-१।२	ર. ૪૭	<b>ર. ५</b> ୫	<b>ર. દ્વ</b>	၁, င်္ဂုဇ	২, ৩৩	ર, ૮૪
ર	२ ४४	२ ५२	<b>ર</b>	<b>ર. ६ં૭</b>	ર હુ	<b>૨.</b> ૮ <b>ર</b>
રાશ-૨	<b>ર. </b>	२ ४६	<b>ર. પ</b> ર્દ્ધ	ં   ૨. દ્ધુ 	ે રુ. છર	२, ८०
3	२. ३६	ર. ૪૭	२. ५३	₹. ₹₹	<b>ર</b> . દ્વં દ	<b>ર. ૭</b> ૭
8	ર. રૂપ્ટ	२ ४३	<b>ર</b> . ૪૬	ર. ५૭	ર, ६ંછ	<b>ર</b> , <b>૭</b> १
4	२. २८	२. ३८	<b>ર</b> . ૪૪	૨. ५३	<b>ર.</b> દ્દ	२. ६८
É	२. २३	२. ३३	२. ३८	२. ४७	<b>ર.</b>	<b>२. ६</b> २
9	२. १८	२. २८	२ ३४	<b>ર. </b>	३,५०	<b>ર.</b> ५૭

नोट-प्रत्येक एक प्रति सैकड़ा तीसीके दानों में ६० पौंड पैदाबार बढ़ती है। श्रोर प्रत्येक खलीकी रोटीमें १ प्रति सैकड़ा तेलके लिए ३० पौंड पैदाबार घटती है।

उपरोक्त अंकपूर्ण प्रामाणिक नहीं हो सकते हैं; क्योंकि तीसी व खलीमें नमी और तीसीमें मिलावटभादि कई कारणोंसे पदावार निश्चित नहीं वताई जा सकती है। तीसी की पिराई ख्व अच्छो होनी चाहिए। इसलिए नई २ कलोंका उपयोग सर्वथा वांछनीय है। तीसी पेरनेवालोंको तेलकी पैदावारके सम्बन्धीको सब वातें हर समय मालूम रहनी चाहिए। संसारकी मिन्न २ प्रकारकी तीसीमें कलकत्ते की तीसो सर्वत्र प्रसिद्ध है। कारण ; कलकत्ते की ही तीसी ऐसी है, जो सारे संसारमें अधिक तेलके लिए प्रसिद्ध है। दूसरे देशके कारखाने कलकत्ते की तीसीका मार्ग व्यय उठाकर भी अपने देशको तीसीकी अपेक्षा तेलकी पैदावारमें नफ़ा उठाते हैं। प्रत्येक कारखानेमें तेल, खलीकी रोटी, और तीसीका विवरण प्रतिदिन तैयार होना चाहिए। इससे पैदावार बढ़ानेमें बड़ी सुविधा प्राप्त होती है। यह विवरण इस प्रकार तैयार किया जा सकता है:—

तेल, खली और तोसीका विवरण। संख्या मिती .... तैयार हुआ तेल सेर या पौएडमें। तैयार हुई रोटी सेर या पौएडमें। रोटियों में (दिनमें ) प्रति सैकडा तेल । रोटियोंमें ( रातमें ) प्रति सैकड़ा तेल । रोटियोंनें ( औसत ) प्रति सैकड़ा तेल । रोटियोंमें पानी प्रति सैकडा। मिलावट—प्रति सैकडा। साफ दाने –प्रति सौकड़ा । खादमें तेल-प्रति सैकडा। साफ तीसीमें तेल-प्रति सैकडा। खादमें तेल-सेर या पौराडमें। १२ ं साफ तीसीमें तेल—सेर या पौएडमें। कुचलनेपर दानोंमें तेल--सेर या पौएडमें प्रति सौकडा—दानोंके आधारपर खलीमें तेल। काल्पनिक द्रष्टिसे पैदावार—सेर या पौएडमें। वास्तविक पैदावार—सेर या पौराडमें। जोड—सेर या पौएडमें। बाकी-सेर या पौरडमें। १७ भार देनेके समयकी अवधि मिनटमें।

्तीसीकी किस्म।

इतनी जानकारीके अलावा कलोंके उपयोग और कारखाने चलानेके समयपर भी ध्यान देना पड़ता है। इन सब कारणोंका भी तेल और खलीकी रोटियोंकी पैदावार पर सहसा असर पड़ता है। इसके उपरान्त इस उद्योगमें छीजनपर भी बिना ध्यान दिये काम नहीं चछता है। कितनी तीसी पेरी जाती है, उससे कितना तेल और रोटियाँ तैयार होती हैं, और इन दोनोंके बीचमें कितनी छीजन निकल जाती है,—उसका इस उद्योगके विदोशज्ञोंने बड़ी खूबीसे विचार किया है। यदि • १०००० पौंड खाद सहित तीसी पेरी जाय तो उतना तेल और रोटियां तैयार नहीं होती हैं। इन दोनोंका अन्तर ही तो छोंजन है। अनुभवसे ज्ञात हुआ है कि पेरनेवाली तोसीमें एकसे चार प्रति सैकड़ा तक छींजन जाती हैं। इस छींजन निकलनेके कारण ढूंढकर दूर करने चाहिएं। अक्सर यह पैदावारमें कमीके कारण होती है। तोसीके दानोंमें नमी होनेले अवश्य छीजन निकलती है। इसिळिए दानोंमें जितनी नमी होगी, उतना ही कारखानोंको कींजनके द्वारा नुक्सान होगा। सुखे दानोंमें अधिकसे अधिक तेल निकलता है। पर इन दानोंके पेरनेमें कुछ कठिनाई पड़ती है। इसीलिए कारखानेवालोंको दानोंमें नमी देनी पड़ती है। नये दानोंसे जितनी आसानीसे अच्छा माल तैयार होता है, उतना सूखे दानोंसे नहीं। इस त्रुटिको दूर करनेका एक उवाय यह साचा गया है कि खळीकी रोटियोंमें नमी बढ़ायी जाय। नमोदार हवामें तोलनेसे रोटियोंमें अधिक वजन होता है। इसलिए कारखानेवालोंको रोटियोंके वजनपर प्रतिदिन ध्यान देना चाहिए।

कारखारनेवालोंके सुबीतेके लिए पैदावारके खर्चपर मी ध्यान देना पड़ता हैं। यहां पर हम तीखोंके क्रय-मृत्य और मालके बेचने आदि खर्चके अलावा तीसीके तेलके कारखानोंके लिए भीतरी खर्चका उल्लेख करते हैं, जिसका जानना कारखानेवालोंके लिए अत्यन्त आवश्यक है। इस व्ययकी सूची संक्षेपमें इसप्रकार हैं:—

#### कलें

बीमा विविध्रेखर्च व्यवस्थापक कर दुरस्ती पहरेदार रोशनी कलोंकी चटाइयां छाननेका कपड़ा दफ्तर खर्च कलोंका कपड़ा छाननेका कपड़ा

# विद्युत

ई'धन

आग देनेवाला

बांइलर और

जुल

सहायकगण

ए'जिनकी दुरस्तो

इञ्जोनियर

कोयला और राख

करनेवाला

निकालनेवाला

## मजदूर विभाग।

कल चलानेवाले

चर्बी चलानेवाले

बेलन घुमानेवाले

कतरनेवाळे

कपड़ा सीनेवाले

संदूकमें माल रखनेवाले

. साफ करनेवाळे

बाहर माल ले जानेवाले

दाने साफ करनेवाले

कलमें माल निकानेवाले

विविध

#### ऋन्य

पेकिङ्ग करनेवाले

तेल गर्म करने और साफ करनेवाले

रोटियों पेरनेवाले

अत्यन्त विशुद्ध तेलसाफ करनेवाले

भरनेवाळे

पीपे मरनेवाले

बोरे भरनेवाले

सुखानेवाले

साफ तेल पहुंचानेवाले

माल ढोनेवाले

विविध

उपरोक्त सूचीमें — विविधमें कई आदमियोंकी संख्या समक्कती चाहिए। इस प्रकार तीन हिस्सोमें प्रत्येक श्रेणीके खर्चका हिसाब रखना व्यापारिक दृष्टिसे अत्यन्त उपयोगी है। औद्योगिक दृष्टिसे वास्तविक तैयार हुए मालके परिमाण पर खर्च-निरधारित किया जा सकता है। तेलके प्रायः सभी कारखानेवाल यह हिसाब संचालकोंकी जानकारीके लिए हर समय:ठीक रखते हैं। कारण, इन्हीं अनेक प्रकार के खर्ची पर नियंत्रण रखनेसे कारखाने फायदेसे चलाये जा सकते हैं। इसके अलावा

तेल भेजनेके खर्चपर भी कारखानेवालोंको ध्यान देना पड़ता है। तेलका भाव नियत करते समय विदेश भेजनेवाले तेलपर तो अवश्य ही विचार करना पड़ता है। विकीके स्थान तक तेल पहुंचानेके खर्चका तेलके मृल्यपर अवश्य प्रभाव पड़ता है। इन सब खर्चों के औसतपर ही तेलका मृल्य नियत किया जाता है। जिस मालका किराया नहीं देना पड़ता है उसका हिसाब अलगही रखना चाहिए। इतना ही नहीं उसके मृल्यमें भी अन्तर होता है। तदुपरांत् कारखानेवालोंको प्रतिदिन मालकी तैयारीमें बचत करनेके लिए निम्नलिखत बातोंपर भी ध्यान देना पड़ता है:—

- (१) दाने पेरे गये—ग्रास वज़न।
- (२) दानोंमें मिलावर-प्रति सीकड़ा।
- (३) दाने पेरे गये—असली वज़न।
- ( ४ ) तेल तैयार हुआ—गेलनके भापपें।
- (५) खळीकी रोटियां—सेर या पौंडमें।
- ( ६ ) रोटियोंमें तेलका प्रति सौकडा औसत ।
- ( ७ ) कोयला जला—सेर या पोंडमें।
- (८) मजदूरोंको संख्या।
- ( ६ ) तेलकी पैदावार।
- (१०) प्रति सेर या पौंड तेलके लिए खर्च।
- (११) प्रति सेर या पौंड तेलके लिए—कोयलेका खर्च।

इन अंकोंके द्वारा दिवारमें अनेक प्रकारके फायदे सोवे जा सकते हैं। कोयलेका स्टाक सस्ते भावमें खरीद कर रक्खा जाता हैं। इसके साथही तीसोके स्टाक पर तो कारखानेवालोंको सारा ध्यान देना पड़ता है। पैदावारमें नफेको सारी वाते सस्ती तीसी खरीदनेपर है। तीसोकी दर चढ़ जानेसे वहुतसे कारखाने नुक्सान उठाते हैं। जो कारखाने मौकेसे तीसो नहीं खरीदते हैं, उन्हें अपने दरवाज़े किसो न किसी समय जल्दीसे बंद करने पड़ते हैं। सट्टेके कारण तीसीका बाजार भाव बड़ी मुश्किलसे कारखानेवालोंका मार्ज खरीदनेका अवसर प्रदान करता हैं। इसलिए कारखानेवाले सस्ते भाव में तीसी खरीद कर उसका स्टाक कारखानेमें सदैव मौजूद रखते हैं।

+ + + + + +

अन्य तेळोंकी अपेक्षा रासायनिक द्रष्टिसे तीसीके तेळका समस्त संसारमें सबसे अधिक उपयोग है। रासायनिक दृष्टिसे तेल तैयार करनेके बहुत थोड़े कारखाने हैं। इस ओर अभीतक भारतीय उद्योग प्रेमियोंका वास्तविक ध्यान ही नहीं गया हैं। तीसीका तेल प्लास्टरके सुखानेके उपयोगमें बहुत आता है। इसके अलावा रंग दैनेमें तो तीसीके तेलका सबसे अधिक उपयोग है। इसमें सभी रंगके तत्व मौजूद हैं। यह ध्यानमें रखना चाहिए कि कचा तेल इस उद्योगमें काम नहीं दे सकता है। यह तेल ४०० फरनहीट तापक्रम तक गर्म किया जाता है इस समय तेलमेंसे सफेद बादल कीसी हवा निकलती हैं। इस तेलकी जांच कई प्रकारसे की जाती है। रंग देखकर, चलकर, सुंघकर, परलकर रंगनेवाली वस्तुमें मिलानेपर रंग देखकर, वजन लेकर और तापक्रम आदि देखकर परीक्षा की जाती हैं। तैयार हुए तेलका रंगनिवशुद्ध तेलके रंगसे मिलाया जाता है। तीसीके तेलमेंद्रसरे २ तेल भी मिलाते हैं, जो मिश्रण रासायनिक कियासे भली भांति जाना जा सकता है। कच्चे तेलमें नमक या दूसरी वस्तुएं डालकर गर्म तेल तैयार किया जाता है। इसके अलावा कई कारखाने वैज्ञानिकोंकी सहायतासे और भी कई वस्तुएं मिलाकर गर्म तेल तैयार करते हैं। पर आजकल बहुतसे कारखानोंमें जो गर्म किया हुआ उबला तेल तैयार होता है, -- कच्चे तेलमें चारसे आठ प्रति सैकड़ा तक—खींचा हुआ सुखानेका द्रव अर्थात् धातु सहित नमकका द्र । घोलकर मिलाने-से तैयार होता हैं। पहले तेलको अच्छी तरहसे गर्मकर उसकी नमी दूर करते हैं। फिर उसमें पहलेसे खींचा हुआ सुखानेवाला द्रव मिलाया जाता है। उवालनेवाली टंकीमें तेल भापसे गर्म किया जाता है। एक टंकीमें १००० गेलन तक तेल गर्म हो सकता है। गर्म होनेवाला तेलको सुखानेवाले द्वको मिलानेके उपरांत कुछ समयतक गर्म बना रहने देते हैं। जितना अधिक तापक्रम तेलका होता है, उतनाही अधिक वह काला होता है। जिस तेलमें अधिक आक्सजन होता है; वह अत्यन्त उपयोगी होता है। बहुत दिनोंतक तेल संग्रह रहनेसे आक्सजन टंकी में खूब प्रवेश करता है।

कारखानेवाळे तेळमें सुखानेका गुण पैदा करनेके लिए अधिक द्रव डालते हैं। में गनीज डाक्साइड और लाल शीशा भी उपयोगमें आता है। मैगनीज और शीशा दोनोंका मिश्रण भी मिलाया जा सकता है। चूना मिलानेसे तेलमें सुखानेकी शक्ति बढ़ जाती है। जस्ता और शोरोके सलफेट सुखानेमें बड़ी खूबी रखते हैं। साधारणतः बाजारमें लोग काला लाल रंगका तेल पसंद करते हैं।

मेगनीज डाक्साइडका प्रयोग ३५० गेलन तेलके लिए-दौ सौ गेलन कच्चे तेलको २५० तापक्रम तक गर्म करते हैं। इस तापक्रममें १४० पौंड मेगनीज डाक्साइड मिलाते हैं। मेगनीज डालनेपर तेलको खुब हिलाते हैं। तब इस तेलमें भाग उठते हैं, पर वे कुछ समय उपरांत शान्त हो जाते हैं। तदुपराँत १६०गेलन कच्चा तेल मिलाया जाता है। इस मिश्रणको ५३५ तापकमतक गर्म किया जाता है। सुखानेवाले द्रवको भी एक घण्टे तक ५२५ तापक्रम तक रखना चाहिए। एक हिस्सेका माल तैयार करनेके लिए आठ घण्टे लगते हैं। कच्चा तेल इतना गर्म कर मिलाना चाहिए कि उसमें नमीके कोई चिन्ह न रहें; सुलानेवाला द्रव खूव गरम कर लेना चाहिए। २०० तापकम फेरनहोटसे कम गर्नोमें कमो उसे तेलमें नहीं मिलाना चाहिए। इस सुखानेवाले द्वको तेलमें तबभी मिलाना चाहिए, जब कि कच्चे तेलका तापक्रम २५० तकका हो। इससे भी अधिक तापक्रम बढाया जा सकता है। लेकिन २७५ ताप-कम अनावश्यक है। तेलमें द्रवको प्रायः १४ मिनट तक अच्छो तरहसे मिलाना चाहिए। इसके बाद भाप देना बंद करना चाहिए। अधिक भाप देनेसे रंग हलका हो जाता है। ६५ अंश कच्चे तेलपें ५ अंश मेगनीज डाकसाइड मिलाया जाता है। यदि इतनेसे गर्म तेल बाजारमें विकने लायक काला तैयार नहीं तो एक दो अंश डाक्लाइड और मिळाया जा सकता है। तेलको न तो अत्यंत तेज़ीसे गर्म करना चाहिए, और न बहुत धीरेसे। जो रंग पेटिंग-रंगाई आदिके काममें आता है, उसे खुब साफ करना पड़ता है। वार्निशके छिए तेछ उसके रंगके अनुसार साफ किया हुआ और गैर साफ किया हुआ दोनों प्रकारसे उपयोगमें आता है। किन्तु उसमें ट्रटनेवाले भागके अंश निकाल दिये जाते हैं। कलका ठंढा कचा तेल वार्निश के लिए सबसे उत्तम है। कारण जब वह कलसे निकलता है, तब उसमें टूटनेके कोई तत्व पैदा नहीं होते हैं। उस समय वह आसानासे केवछ गर्मी देकर साह किया जा सकता हैं। विदेशोंमें कलक्ते की तेलकी मांग है पर उसमें टूटनेवाले अंश होनेके कारण अमेरिकन तैलकी अपेक्षा बड़े कामोंके लिए कम मांग रहतो है। कलकत्ते के कच्चे तेलका विदेशी ब्राहक इस दृष्टिने बहुत कम उपयोग करते हैं। कलकत्ते की े तेलको मांग विदेशमें केवल इस कारणसे होती है, कि वह अधिक पुराना होता है।

कलकत्ते का तेल वाहर दोसे पांच वर्ष तकका पुराना विकता हैं। पुराने तेलसे टूटने वाले अंश स्वयं निकल जाते हैं। इस प्रकार विदेशमें विकनेवाला कलकत्तेका सब पुराना तेल होता है। इस दृष्टिसे कलकत्तेके तेलकी अवभी विदेशमें अच्छी मांग है और वह ऊंची दरमें विकता है। साफ किया तेल गर्भतेलसे भिन्न होता है। साफ तेलका रंग हलका होता हैं। उसमें टूटने वाले अंश नहीं होते हैं। इस तेलका वार्निशके लिए उपयोग नहीं होता है। केवल धूपमें तेल रक्तेसे इतना अच्छा अपने आप साफ हो जाता है, ज़ितना कि किसी भी रासायनिक कियासे नहीं हो सकता है। तेलकी वारीक पर्वको घाम दो घण्टेमें साफ कर देती है। व्यापारिक दृष्टिसे इस प्रकार तेल साफ होनेमें दो सप्ताह लगते हैं।

भारतवर्षमें यह प्रयोग किसी प्रकार भी कठिनाई नहीं पैदा करनेवाला है। अमेरिका और योरपके कारखानों में स्थानाभावके कारण घामका अभाव होनेसे भले ही
कठिनाई पैदा होती हो। हवासे भी तेल साफ हो सकता है। पर उससे आघाही
साफ हो सकता है। विजलोकी हवासे भी विदेशी कारखाने तेल साफ करते हैं।
साफ करने पर भी तेलके तत्वों में कच्चे तेलकी अपेक्षा कोई अंतर नहीं पड़ता है।
जो तेल तेजावसे साफ किया जाता है, उसमें ट्रूटने वाले अंश नहीं रहते हैं। पर
सोडियम पेरोक्साइड से तेल कभी साफ नहीं करना चाहिए। तेजावसे साफ किया
हुआ तेल वार्निशके उपयोगमें आ सकता है। जिंक होराइड, केलमाइडमेगनेशिया,
भाप, गर्म हवा अलमिना और मेगनेशिया आदि सभी वस्तुओं से तेल साफ किया
जा सकता है। इन सबके बजाय होराइन गैस से बहुत जल्दी तेल साफ होता है।
यह तेल कच्चे तेलकी तरह जल्दी ने ठंढा हो जाता है। गैस से तेल साफ करने
पर उसके निकालनेमें अवश्य कठिनाई पड़ती है। अच्छा साफ किया हुआ तेल
पिछाई सहित-सफेद या पीले रंगका होता हैं। प्रायः पानीके समान सफेद तैयार हुआ
तेल बहुत अच्छा है। हरे रंगुका तेल तो कभी नहीं उपयोगमें आ सकता है। काले
रंगके तेल की मांग सीमित है।

साबुन, स्याही, और वार्निश तैयार करनेमें रासायनिक दृष्टिसे तीसीके सब प्रकार का तेल भिन्न २ प्रकारसे उपयोगमें आता है। साबुनके बनानेमें तीसीका तेल सबसे अधिक व्यवहारमें आता है। योरप आदि देशोंमें इस तेलके बने हुए सम्बुनकी अत्यधिक मांग रहती है। तेलका साबुन बड़ी आसानीसे बनता है। इस प्रकार तैयार करनेसे अन्य तेलके उपयोगके बज़ाय तीसीके तेलसे बनानेवालोंको लाभ रहता है। इस साबुनको इतनी अधिक मांग रहती है, जिसका कि कुछ ठिकाना नहीं। जमीनका फर्श, लकड़ीके बर्तन, डेक, संगमरमर और मूर्त्तियां, ऊनी समान और रेंळैवेके कोच आदि भिन्नर प्रकारकी वस्तुओंकी सफाईके लिए इस सावनका सभी देशों में उपयोग होता है। तेलसे इस प्रकार सावुन तैयार करनेका उद्योग वास्तवमें लाभदायक है। कुचे तेलकी वैसे तो बाजारमें कोई मांग नहीं रहती है। कारखाने वाले तेलको गर्म व साफ कर अथवा उसे कच्चे रूपमें किसो खास मांगके लिए वैसाही रखकर वैयार करते हैं। वार्निश और साबुनके अलावा इस तेलका उपयोग कई महत्पपूर्ण कामोंमें होता है। जिस स्याहीमें यह पुस्तक छप रही है,और जिन पृथोंसे इसकी ज़िह्द बनी हुई है वह बिना तीसीके तेलके नहीं हो सकती। इसकी मांग सुखानेवाले गुणसे कई गुना बढ़ जाती है। अनेक प्रकारके पेंटिंग तैयार करनेमें इस तेलकी ही श्रे एता है। इस तेलके विना कोई पेंट तैयार नहीं हो सकता है। इस प्रकारके पेटिंग, वार्निश और द्व आदि रसायनिक कियाओंसे अनेक प्रकारके तैयार होते हैं। वडे बडे कामोंमें तीसीके तेलकी मांग है। नयी २ वस्तुएं जो कुछ भी हम देखते हैं, उन सबमें तीसीके तेलका व्यवहार होता है। इन सब बातोंका अनुमान करते हुए भारत-वर्षमें विशुद्ध तेल तैयार करनेके कई बड़े २ कारखाने खुलनेकी आवश्यकता हैं। अपनी पूंजीके अनुसार छोटे रूपमें भी काम आरंभ किया जा सकता है। परन्तु देश और विदेशकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण करनेके लिए लिमिटेड कम्पनियोंके रूपमें कारखाने खुळनेकी अत्यंत आवश्यकता है। जिस प्रणाळीका हम उत्पर वर्णन कर आये हैं, विदेशोंमें प्रायः उसीके द्वारा तेल तैयार होता है। भारतवर्षमें बङ्गालने इस उद्योगको विशेष रूपसे अपनाया है। वैसे तो कई प्रान्तोंमें और किसी २ देशी-राज्यमें भी तीसीका तेल तैयार होता है, पर वह सब बंगालकी तरह नहीं। बंगालमें विशुद्ध तेल तैयार करनेके कई कारखाने हैं। पर सारी मांगको देखते हुए यह उत्पा-दन कुछ भी तो नहीं है।

+ + • • + + +

पिछले प्रकरणोंमें हमने तेल तैयार करनेका जो वर्णन किया है, उसमें नयी और पुरानी सब प्रणालियां सम्मिलित हैं। यद्यपि सभी प्रणालियोंका हमने सामयिकतापूर्ण वर्णन किया है; किन्तु साथ ही साथ प्राचीन प्रणालियोंको भी बताया है। तेल

पेरनेके लिए आजकल कारखानेवाले नयेसे नये प्रयोगका उपयोग करते हैं। नये प्रयोगोंसे ही आजकल अधिकसे अधिक माल तैयार होता है। उद्योग ओर व्यापारमें तो सदैवही वे प्रयोग वांछनीय हैं, जिनके व्यवहारसे कारखानेवालोंको लाम हो। कारखाने वाले किसी ऐसी प्रणाली और प्रयोगको हमेशाके लिए अपना कर नहीं रहि सकते हैं कि उसीमें उनको आखा है। कोई भो प्रयोग, चाहे नया हो या पुराना, जिससे अच्छा और शोव्रता पूर्वक सुवीतेसे माल तैयार होगा, वही औद्योगिक क्षेत्रमें उपयोगी है। पुरानी प्रणालीकी अपेक्षा नयी प्रणालीमें सभी प्रकारसे खर्चकी बचत है। नयी प्रणालीसे दश बीस हजार रुपएसे आरंभमें कारखाना चलाकर धीरे २ काम बढाया जा सकता है। अमेरिकाके एक कारखानेका खर्च हम यहां पर देते हैं:—

	डालर
कलें	६६१६८
मजदूरी	२८१७५
सामान	२२७४०००
भाप	२०६५०
तेलका मृत्य	२११६८००
खळीका मूल्य	<i><b>६६८८८०</b></i>
असली आमदनी	४२६ ३५७

नफताका खर्चा नये प्रयोगमें अवश्य पड़ता है। भापका दुगना खर्चा पड़ता है। पर यह खर्चा अच्छी कलसे रखनेसे कम हो सकता है। यदि आरंममें थोड़े खर्चासे काम चलाना है तो इस प्रकार काम चल सकता है:—

### कलें

कारखानेका दफतर नौकर-विशेष खर्चा

दुरस्ती करनेवाले आद्मो

भाप

कोयला और राख ढोनेवाले इञ्जीनियर आग देनेवाला

बेलन चलानेवाले भार देनेवाले

### विशेष

तेल गर्म और साफ करने वाले पेरने और बोरा भरने वाले माल चालान करनेवाले पीपोंकी मरम्मत करनेवाले

इस प्रकार कलें भी इस रूपमें रक्खी जा सकती हैं:—

१—सात ७२ इञ्चक्रे "हाँरी जेंटल बाइलर" ७×१२०फीट हो।

२-एक २०×४८ इञ्चका कोरलिस एंजिन-( आर० पी० एम० ) हो।

३-आठ छोटे एंजिन हों।

४-एक १८×१०×१२ इञ्चका फायर पम्प हो।

५-१६ पेरोकोलेटर १३ फीट × ६ फीटके हों।


६-दो चौवीस इञ्चनी पेरनेकी कलें हों।


9—दो स्मिथ बेलनकी छाननेकी कले हों, जिनमें हरएकका—५०.३२ इञ्चका चौकोन प्लेट हो।

८-एक जानसनकी छाननेकी कल हो, जिसमें ५०.३० इञ्चका चौकोन प्लेट हो।

६—'दो राइट और छेदर' की छाननेकी कलें हों, जिसका एकमें प्लेट ५०.३० इञ्चका हो और दूसरीका छत्तीसका हो।

ये सब कलें कलकत्ता और वम्बईकी किसी कलें बेचनेवाली कम्पनीसे या सीधे विलायतकी किसो कम्पनीसे ठोककर खरीदी जा सकती हैं। ये सब कम्पनियां कारखाने चलानेका सारा इस्टीमेट तक देती हैं। अमेरिकन कम्पनियोंसे भी पत्र व्यव-हार कर जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं। नये कारखाने चलानेवाले व्यक्तियों-को अनुभवी व्यक्तियोंके सहयोगसे कार्य आरम्भ करना चाहिए। बंगालके किसी भो कारखानेसे अनुभवी व्यक्ति मिल सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट अमेरिकाके 'क्लोवलें इकी बीठ डीठ अंडरसाब कम्पनी, से जानकारी प्राप्त करना अत्यंत वांछनीय है। इस कम्पनी ने इस उद्योगमें अत्यंत उन्नति को है। तेलके कारखानेकी नयी सी नयी और उत्तम से उत्तम सस्ती कलें यहांसे मिल सकती हैं। अंडरसन कम्पनीके कलोंकी खूब परीक्षा हो चुकी है।






चित्र ३४ - द्यां डरसन कम्पनी परनेकी कल ।

"अएडरसन कम्पनी" के जो कलें चित्र ३४ में दी गयी हैं, वे बड़ी तेज़ीसे स्वयं चलती हैं। एक आदमी दश कलें चला सकता है। उससे अवश्य ही खर्चकी बचत होती है।


आगेके चित्रमें इन्हीं कलोंका कमरा बताया गया हैं, जिसमें एक कतारमें दश कलें रक्की हुई हैं।



चित्र-३४ तेल पेरनेकी कलका कमरा।

यहांपर कमरेकी एक कलके सारे अंग बताये गये हैं। कलके सा तापमापक यंत्र आदि भी प्रकट किये गये हैं, जो एक कलके चलानेके लिये चाहिए। यह चित्र एक कलके बैठानेका सारा ढांचा प्रकट करता है। थोड़ी पूंजी वाले इतनेसेभी काम आरंभ कर सकते हैं। इस चित्र में जो कलें बतायी गयी हैं, उनमें तेलकी पिराई मजबूत स्पातके रेदे हुए सिलेंडरों से होती है। इनमें छड़ें घूमती हैं, जिनके साथ कमानुसार स्पातके वने ढ़ए मज़बूत कई स्कू भी घूमते हैं।


ये स्कू इसप्रकार लगे होते हैं कि जिससे पेरनेके लिए भार देनेकी शक्ति बढ़ जाती है। सिलेएडरके आख़ीरमें जो 'कोन' लगा होता है, उसके द्वारा भार शक्ति घटायी और बढ़ायी जा सकती है। सिलेंडरमें जो छेद होते हैं, उनसे तेल निकलकर छनने वाले बर्तनमें गिरता है। यहांसे फिर तेल कढ़ाईमें गिरता है। खलीकी रोटी "सी' :हिस्सेमें तैयार होती है, जो खिलेंडरके कोनेके पोछे हैं।



दिन्न-३४ तेलपेरनेका कारखाना।

इंस चित्रमें तेल पेरतेके कारखानेकी सारी बातें दर्पायी हैं। तीसोके दाने 'डी' हिस्तेमें बेलनोंके ऊपर जाते हैं। किर यहांसे वे पेरे जानेवाले स्थानपर चढ़ते हैं। यहां वे खूब कुचल कर पिरनेवाली चक्कीमें गिरते हैं। कलमें दाने पहुंचतेही सारी कियाएं स्वयं होती चली जाती हैं।

जहां हमने इस पुस्तकमें बड़े विस्तारसे कई प्रकरणोंमें बड़े २ कारखाने चलाने के लिए भिन्न २ कलोंका वर्णन किया है, वहां थोड़ी पूंजीवाले उद्योग प्रेमियोंके लिए भी कोई न कोई उपाय बतलाना आवश्यक समभा है। उनके लिए हमने इस प्रणालीको बड़े सीधेसादे रूपमें रक्खा है। "अन्डर सन कम्पनी"की कलोंसे इस प्रकार एकही कलसे तेलका कारखाना बड़े फायदेले चलाया जा सकता हैं। जब ऐसे कारखानोंका उद्योग बढ़ जाता है ओर लोगोंको कलें बढ़ानेकी आवश्यकता पड़ती है, तब वे चित्र ३६ की ''एएड ड्राइव" कलका उपयोग करते हैं।



चित्र - ३६ एगड ड्राइव पेरनेको कल।

तीसीके दाने विना कुचले ठंढे ही पेरे जा सकते हैं; लेकिन इस तरिकेसे उतना अच्छा तेल तैयार नहीं होता है। इसलिए कलके दानोंको (कुचलनेवाले हिस्सेमें जिस में दो बेलन लगे होते हैं) चपटा कर तोड़नेके उपरांत पेरनेवाली कलमें कुछ गमी देनी चाहिए। इसके बाद दाने बड़ी आसानीते पेरे जा सकते हैं। इस प्रकार जो दाने पिरते हैं, उनसे अधिक से अधिक तेल निकलता है।

इस प्रकार आरंभमें कलसे जो तेल निकलता है, वह ठंढा होता है। इस तेलको तुरन्त ही पम्पकी छानने वाली कलोंके द्वारा साफ किया जा सकता है। इससे दिनके आख़ीरमें या किसी भी समयमें तैयार हुए साफ तेलका परिमाण विदित हो सकता है। माल १४० फैरनहीटके तापक्रम तक गर्म किया जा सकता है। यद्यपि यह तापक्रम कोई अधिक नहीं है, तथापि इतनेमें जो तेल तैयार होता है, वह ठंढे तेलके समान ही होता है। इस तेलमें टूटनेवाले अंश नहीं होते हैं। ५०० फैरनहीटके तापक्रममें तेल अत्यंत स्वच्छ रहता है। इस प्रकार तैयार हुआ तेल पेंटिंग और वार्निशके लिए बंडा उपयोगी होता है। अधिक गर्म किये हुए तीसीके दाने भी पेरे जा सकते हैं और उनसे "जलने चलनेवालो कलोंकी" अपेक्षा अधिक तेल तैयार हो सकता है। इस कलसे दाने गर्म करनेवें थोड़े घोड़ेकी ताकत लगती है। इस

प्रकार कम ताकत लगने पर भी प्रति घण्टेमें अधिकसे अधिक परिमाणमें दाने पेरे जा सकते हैं।

नमककी बचतके अलावा कलोंके कपड़ोंका इन कलोंमें कोई उपयोग नहीं; होता है। कलें बराबर चलानेसे एकसो पिराई होती है और तेल अच्छा तैयार होता है। इन कलोंके उपयोगसे खलीकी रोटियां उतनी अच्छी नहीं तैयार होती हैं, जिन्नी कि जलसे चलनेवालो कलोंसे। ये कलें बढ़े कारखानोंका काम नहीं दे सकती हैं। थोड़े पैमाने पर काम आरंभ करनेपर इन कलोंका उपयोग किया जा सकता है। इसप्रकार तीसोका तेल तैयार करनेमें अधिक खर्चा पड़ता है; किन्तु विशुद्ध तेल तैयार होनेसे कारखानोंको उतनाही अधिक लाभ होता है। यदि महाजन किसानोंके सहयोगसे गावोंके पास ही छोटे २ कारखाने खोलें तो नयो २ कलोंका उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कसवोंमें बड़े २ कारखानोंकी अत्यन्त आवश्यकता है। जी लोग पाटका काम करते हैं। थीर जिनके पाटके कारखाने हैं उनके लिए तो यह उद्योग अत्यंत लाभजनक है। पाटके कारखानोंमें लोग सुबीते ने रेशा तैयार कर सकते हैं।



### तीसीका रेशा।


**\*\*\***≥≥ €€€€

हम यह बता आये हैं' कि रेशेके लिए पौंदे हरी अवस्थामें काट लिए जाते हैं। इन पौदोंसे थोड़ा तेल तैयार होता है; परन्तु रेशोंके उद्योगके लिए अतिरिक्त उत्पादन सहज हीमें बढ़ाया जा सकता है। यदि औद्योगिक द्रष्टिसे रेशेकी मांग बढ़े तो पैदावार बढ़नेमें कोई दिक्कत न होगी। तीसीके पौदोंके तने काटने पर अलग २ और लम्बे फैला कर रखने चाहिएं। तनोंके पासका हिस्सा कभी भी सिकुड़ने न,पावे। तने कताई होने तक बराबर रहने चाहिएं। तनोंको एकसा लम्बा रखनेके लिए कई वैज्ञानिक उपाय सोच निकाले गये हैं। गृहशिल्पकी अवस्थामें तने बेलनोंसे सीधे किया जा सकते हैं; लेकिन अच्छे रेशोंके लिए नई कलका उपयोग अत्यंत वांछनीय है। पौदोंसे तने निकालकर ठीक करनेका बद्योग बहुत बड़ा है।



चित्र-३७ तीसीका रेग् कातनेकी तकली।

तनोंका घांस इस प्रकार काटना चाहिए जिससे कि रेशोंको जर। भी नुक्सान नहीं पहुंचने पावे। छकड़ी वाले हिस्सेको अच्छी तरह कुचले बिना लम्बे रेशे पौदोंसे नहीं निकलते हैं। जिस कमरेमें पौदोंसे रेशा निकाला जाय, उसमें स्थच्छ पंखेकी हवा आनी चाहिए। यह कल जलकी शक्तिसे अथवा तेल व गैसके एंजिनसे चलती है। आइरलैंड और बेलजियममें तो पौदे काटने और रेशा ठीक करनेको बीसियों कलें हैं।




त्रिच १८-तीसीके तनोंका घांस काटनेकी कल ।

तीसीके रेशेकी देंदावारके संबंधमें हमने औद्योगिक दूष्टिसे यह बतलाया है कि उसका उद्योग खूब बढ़ाया जाय। यहां संक्षेत्रमें यह बताना आवश्यक होगा कि इस रेशेकी पैदावारके सम्बन्धमें कई सरकारी कमीशन और कमेटिया विचार कर चुकी ेहैं। उनकी बड़ी २ रिपोंटे<sup>:</sup> आलमारियोंको शोभा बढ़ा रही हैं। फिर वि**देशी** रिर्थोंटों की बातें जानेही दीजिए। इन सभी रिर्पोंटोंसे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि इस देशमें रेशेका उद्योग अत्यंत उन्नतजनक व्यवसाय है। हई और पाटके समान ही इस रेशेकी भो वस्तुएं उपयोगी हैं। इसिछिए यहां हम इस रेशेकी कताई और बुनाई पर विस्तृत रूपसे विवेचन करेंगे। रूईके ही समान यह उद्योग बड़े २ कारखाने और गृह शिल्प-दोनों रूपमें आगंस किया जा सकता है। किसान तो केवल तकलीसे रेशेका सुत निकाल सकते हैं। जिस प्रकार वे रुईका सुत ज़ुलाहों को देकर वस्त्र बुनवाते हैं. उसी प्रकार जुलाहे इस स्तको भी आसानीसे बुन सकते हैं। लकड़ी या लोहेकी चहरकी खपाचियां ढोलको तरह घूमने वाले बैलनके चारों तरफ लगी होतो हैं। कल चलानेवाला आइमी, बेलनवालो पहली कलमें सोधे हुए तनोंका कुछ हिस्सा अपने वायें हाथमें छेता है और दाहने हाथसे हमेशा रेशोंको खोलता और घुमाता रहता है, जिससे कि उनका सब हिस्सा साफ हो जाता है। वेलिजियमकी "ट्रेडिल स्कच मिल" का आजकल अधिक उपयोग होने लगा है। यह कल अन्य कलोंके हो समान होतो है। कल इकहरी होती है और उसके ब्लेड कल चलानेवाले व्यक्तिके पांव की चालसे घूमते हैं। यह कल हाथसे चलाने वालोंके लिए ठीक हैं, पर जो थोड़े समयमें बहुतमा माल तैयार करना चाहते हैं, उन्हें सकच मिल कारखानेमें रखनी चाहिए। वे ३६ चित्रमें सबने अधिक उपयोगी कल बताई गई है। यह कल भापकी शक्तिसे चलती है। इस से बेलिजयम की हाथवाली कलोंकी अपेक्षा बहुत अधिक माल तैयार होता है।

इस कलका उपयोग काम करते समय कारखानेमें स्वच्छ हवाका प्रबंध रखना अत्यंत आवश्यक है। जिस स्थानमें कल वैठाई जाय,वह अत्यन्त:स्वच्छ होना चाहिए।

+ + + + + +


इस प्रकार पौदांसे रेशा ठीक करनेपर उसकी कंघीसे सफाई कर उसका अच्छा हिस्सा स्तके लिए अलग निकाला जाता है। जो रेशा कलोंसे साफ़ होता हैं, वह एकदम बुनाईके लायक नहीं हो जाता है। कताईके पहले उसे खूब साफ़ करना,



चित्र ३६-भापका ताकतसे चलनेवाली पौदोंसे रेशा निकालनेकी कल।


पड़ता है। कताईके लिए हई साफ करनेमें उतनी कठिनाई नहीं पड़ती है, जितनी कि तीसीके रेशेमें। कारण, रेशे भिन्न २ आकारके होते हैं। ऐसी अवस्थामें कोई एक उपाय नहीं बताया जा सकता है। यद्यपि साफ करनेकी प्रणाली एक है; लेकिन उनकी भिन्नतासे अड़चन पड़ती है। यह तो कारखानोंमें काम करनेसे ही मालूम हो सकेगा, कि जुदै २ लाट वाले रेशोंका किस प्रकार उपयोग होगा? सबसे अधिक ज्यान लम्बे रेशे निकालनेपर देना पड़ता है। किसानोंके पाससे जब रेशा आता है,

तब कारखानेवाळे उनके प्रत्येक हिस्से पर टिकट लगा देते हैं। इस टिकटमें मुख्य के साथ २ यह भी विवरण रहता है कि इससे उत्तम ताना, साधारण ताना या बाना तैयार होगा फिर यह परीक्षा भी करनी चाहिए कि इस से किस प्रकारका सत तैयार • हो सकेगा और उसके निकालनेके लिए किन २ बातोंपर ध्यान देना पडेगा। जो रेशा बाहरसे चालान होकर आता है, उसे भी कारखानेमें इसी प्रकार रक्खा जाता है। फिर कारखानेवाले अपने अनुभवसे स्वयंही इस पद्धतिमें उन्नति कर सकते हैं। कारखानों-के गोदामोंसे धीरे २ रेशा छांटनेके लिए निकाला जाता है। यह छंटाई हेकल कलसे होती है। जडका हिस्सा हेकलमें रखकर ऊपरका हिस्सा खीचते हैं। ऊपरका हिस्सा निकल आता है और रेशा कलमें रह जाता है। तद्परांत कलसे सब रेशे हाथसे निकाल कर वरावर २ कर रखते हैं। जो रेशे लाटमें रह जाते हैं, वे लगे हुए पिनके द्वारा निकाले जाते हैं। प्रत्येक टुकडेमें फासला रक्खा जाता है, जिससे कि अलग २ बएडल बांधे जा सकें। इसके उपरांत रेशा मशीन घरमें जाता है। ये बातें साधारणतः उन कारखानोंके लिए विशेष रूपसे हैं, जिनमें खेतोंसे ताजे पौटे आते हैं। किन्तु : जिन स्थानोंमें इस प्रकार ताजा रेशा नहीं आता है, वहांके, कारखाने सुखे रेशाका व्यवहार करते हैं। ऐसे रेशोंके लिए यदि ऊपरका उपाय बर्चीला न हो तो ठीक है: अन्यथा हेक रु कलसे चौरस कर जड़ों के सिरे काट दिये जाते हैं। यह काम छोटे २ लडकोंसे लिया जा सकता है। यदि पादे पूरी ताहसे काट कर कारखानेमें नहीं पहुंचाये गये हों और उनकी कटाई ठीक ठीक नहीं हुयी हो तो छंटाई मजबूरन करनी पड़ती है। अच्छे रेशेकी कंची अत्यन्त साधारण की जा सकती है। पौरेंके बीचके अंशका सर्वोत्तम रेशा होता है, जो १४ से १८ इश्च तक स्मा निकलता है। ऊपरका हिस्सा और जडें इत्यादि निकाल कर फेंक दी जाती हैं। आजकल रेशेयर कंघी करनेकी अच्छी सी अच्छी कलें निकली हैं। ये कलें-भापकी ताकतसे स्वयं चलती हैं और उनसे बहुत अच्छा रेशा निकलना हैं। छोटे कारखानेवाले आइरलेएडकी बनी हुई हाथकी कल रख सकते हैं। लैकिन बडे कारखानोंके लिए नयी कलोंका उपयोग करना चाहिए। दो-दो कलोंको एक लड्का चला सकता है। उसका काम सिर्फ कलके खुले हुए रखनेवाले स्थानमें रेशा रख देना है और जब रेशा कंघी होकर आवे तब उस निकाल लेना है। इस कलसे जितना अच्छा तैयार होता है, उतना हाथकी कलसे नहीं निकल सकता है।



चित्र ४१-रेशा बढ़ाने श्रीर कंबी करनेकी कल ।

उत्परकी कल सबसे अधिक उपयोगी हैं। इससे, जैसा कि चित्र देखनेसे प्रकट होगा रेशा बढ़ाने और कंघी करनेका काम एक साथ हो सकता है। बुनाईके लिए, स्वच्छ रेशा इसी एक कलसे तेयार हो सकता है।



चित्र ४१-तीसीके पौदोंके रेशा फलानेका स्त्रे डबोड़।

हाथके बनिस्वत चित्र ४१की कलसे रेगा खूब फेलता है। इस कलमें लड़केको साव-धानीसे रेशा विछा देना पड़ता है, फिर उसके खीं बनेको कोई जहरत नहीं रहती है।

इसके बाद रेशा, तैयार किया जाता हैं। बिना तैयार किये हुए रेशेकी कर्ताई नहीं होतो है। पहली फेलानेकी कल जिसका सोड बोर्ड ४१वें चित्रमें दिया है; दूसरी ४२ वे चित्रकी ड्राइड्रफे, म-कल और ती परी ४३वे चित्रोंकी घुमाने और फिरानेकी कलें मुख्य हैं। इन कलोंकी एक "सिस्टम" होतो है। इस सिस्टमके बाद रेशा कर्ताईकी कलमें जाता है। फेलानेकी कलमें जो रेशा फेलकर साफ होता है, उसे बहुतसे कारखानेवाले सफाईकी-ड्राइड्र कलमें रखते हैं। रेशेको खिंचाई और उसे दुगना करनेमें विशेष सावधानी रखना पड़ती है। बिना ड्राइड्रके रेशा दुगना नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार दुगना करनेसे सुतका आकार बराबर रहता हैं।


उदाहरणके लिए आठ या दश कैन रेशा स्पेड बोर्डसे पहली ड्राइङ्ग कलपर रक्ष्वा जाय, फिरआगेकी ओर एकमें मिलाया जाय और कुछ हिस्सा दूसरी डाइङ्गमें रक्ष्वा जाय और एकमें मिलाया जाय और उसी प्रकार तीसरी ड्राइङ्ग फेन्मके साथ भी मिलाया जाय तो रेशेका परिमाण आखिरी स्थानमें बहुत भागी हो जाता है। यिद् छोटे २ टुकड़ोंकी आवश्यकता हो तो वह भी डाइङ्गसे साफ हो सकते हैं। इसे निम्नलिखित उदाहरणसे आसानोसे समक्षा जा सकता है:—

मान लीजिए कि सरी की चाल १३० है, डूमका व्यास ३६ इश्च है और चर्खीका व्यास ३६ इंच है। तब १३०×६५=१५० चर्खी की चाल होती है। यहां हमारा ३६ इम का व्यास ४५ इंचका है और डूमका प्रत्येक चक्कर ४५ इंच स्थान पार करता है। इस एक चक्करके लिए ४५ इंच की पट्टी लगती है। यदि चर्खी ४५ इंच थी, तो चाल भी वही रहेगो। उदाहरणके लिए ४५ इश्चको पट्टी डूमको एक चक्कर देगी अर्थात् ४५ इंच तक ले जायगी। पर यदि चर्खी दुगने व्यास अर्थात् ६० की हो

= ६५ - सरीकी आधी चाल होंगी। पर यदि ड्रम ६० इञ्च का हो और चर्छा ४५ इंचकी हो तो हरएक चक्कर चर्छा को दो बार १३० × ६० = २६० घुमायेगा। ४५ इसते यह स्पष्ट है कि चालीस दाँतका एक पहिया एकके दुगने बीसको उतनीही

तो चर्खींको एकबार पूरा चक्कर देनेके लिए ड्रमको दो बार घूमना पड़ेगा। १३० x ४५

इसते यह स्पष्ट है कि चालास दातका एक पाह्या एकक दुगन बासका उतनाहा शोधतासे घुमायेगा जितनो कि एक चार दशगुनेको उतनी जल्दी घुमाता है। ड्राइङ्ग बेलनोंकी चाल बड़ी आसानीसे मालूम की जा सकतो है। सरीकी चाल ड्रम और चर्खी के ज्यासको ज्यासको चर्खीके ज्यास और बैछनोंसे १३०×१६×४०=६५ से विभिन्नत करते हैं ।



चित्र-४२ ड्राइंग फ्रेम

इसके बाद ड्राइङ्ग और घ्मनेवाली फ्रेमके द्वारा लपेटनका हिसाब लगाया जा सकता है। मान लीजिए ड्राइङ्ग बेलनके पहिये ४६ हैं, सरीवाले पहियेके पीछेके दाँत ४६, सरीकी पीछ की ओर चर्बी १८, पहियेके दांत ४६, चर्बी (२४)के लपेटकर रखने-वाले पहियेका २, ड्राइङ्ग बेलनका व्यास ३ और रखनेवाले बेलनकाव्यास २ है; तो लपेटन इस प्रणार निकल आती है।

 ४६ × ४६ × ७२ × ३

 ४६ × १८ × २४ × २


कारखाने वालोंको इस प्रकार और भी भिन्न २ अंक निकालने पड़ते हैं। तीनों क्लोंके एक साथ चलानेकी किया भी बराबर काम होनेके लिए निकाली जा सकती है।

जितना रेशा समान होगा, उतना ही अधिक वह फैलाया जा सकेगा। जिन आकारोंकी आवश्यकता होती है. उसीके अनुसार टुकड़े अलग २ कर चार, पांच या छः की कतारमें रखते हैं। फिर वे बोर्डमें खीचे जाते हैं। इसके वाद एक रेहोंमें दुहराये जाते हैं। यदि इक लपेटनमें गलती हो जाती है तो उसे पूर्ण रूपसे दूर करना असंभव है। पीछ से कुछ हिस्सा कम कर दिया जाता है। 'स्प्रेड टेबल' में रेशोंकी चार या छः लाइन तक उपयोगमें लाते हैं। प्रायः ६ लाइनके रेशोंका उपयोग करते हैं। पर किसी अवस्थामें चार भी रक्खे जा सकते हैं। यह अवस्था तब होती है. जब कि रेशा छोटा और हल्के दर्जिका होता है।

इस प्रकार रेशेकी कंघोके उपरान्त रोविंग भी ड्राइंगकी तरह होती है। सारी किया उसी प्रकारहै। फिर भी उसको कलोंका उपयोग वड़ी सावधानीसे करना पड़ता है। सारी किया रुईके सूतकी तरह दिखाई देते हुए भी कार्य करते समय कुछ कठिनाई पड़ती है। इसलिए हमपर उन सब बातोंका वर्णन करते हैं। यहांपर मेसर्भ फेअर बाइरन नेलर मेकफरसन प्रांड कम्पनी लिमिटेड लीडस की बनी हुई कलका चित्र देते हैं।

रोविंग फे,म—कलमें गति दैनेकेपूर्व फिरिकयां हुकसे चलायी जाती हैं। इसमें यह सावधानी रखनी पड़ती कि रेशेको खिंचाई इसप्रकार हो, जिससे कि वह टूटने न पावे। शीव्रतासे रेशेमें बल दैनेमें बड़ी चतुरता है। नयी कलमें फिरिकयां स्वयं ही


इतनी तंजीसे चलती हैं कि वे ड्राइङ्ग बेलनका सारा स्थान ले लंती हैं। फिरकियां



चित्र-४३ रोविंग फे म।

इस प्रकार चलती हैं कि रेशा इधर उधर गिरने और खराब नहीं होने पाता है। जैसे २ चाल बढ़ती है, वैसी हाँ फिरकियां शोधतासे काम करती हैं। पर फिरकियों को शोधतासे चलानेके लिए कलका व्यास बड़ा होना चाहिए।

यह बात स्पष्ट है कि फिरकियां जैसी भरती जाती हैं, वैसी ही उनकी चाल बहाना पडती हैं। यह विभिन्न पहियोंकी चाल घटानेसे हो सकता है। पहिये छडसे जहें नहीं होते हैं, बहिक ऐसे दो अतिरिक्त पहिये भी होते हैं, जो पहियेकी चाल छड़ तक पहुंचाते हैं। इससे पहिये जुदे हो जाते हैं और वे रखनेवाली छडको अलग करते हैं : जिससे कि फिरकियों पर गति पहुंचे। अब यदि हम विभिन्न पहियोंको रोकें, तो घरके पहियोंको भी छड़के पहियेकी तरह गति देनी पढ़ेगी। इस प्रकार इन पहियोंकी चालसे थोड़ेहीं दिनोंमें हरएक कोई जानकार हो सकता है। यह बात सदैव ध्यानमें रखनी चाहिए कि आरंभमें फिरकियां धीरे से चलाई जांय। उनकी चालमें अंतमें इच्छानसार तेजी लाई जा सकती है। यदि विभिन्न पहियोंके ४४ चकर होते हैं, तो घरके पहियोंके ८८ चकर होंगे जो छडकी चालसे कम होंगे। विभिन्न पहियोंको तब धीरेसे चलाना चाहिए: जब कि फरिकयां व्यासमें बढ़ जाती हैं। इस विषयमें यह कहावत ठीक है कि जितनी अधिक विभिन्न पहियोंकी चाल होगी, उतनी ही कम फिरिकियां चलेंगी और जितनेही धीरे विभिन्न पहिये चलेंगे, उतनी ही शीघ्रतासे फिरिकयां चलेंगी। पर इस चालके समय कौन किस अवस्थामें होगा, उसका अनुमान आगे दी हुई तालिकासे भी भली भांति प्रकट होता है।



चित्र ४४-रेशा तथार करनेकी कोन फे म।

फरकियों का <b>व</b>	वर्षियोंके खींच	फिरकियोंका	चर्ियोंको खींच	फिर कियों क	चिर्षियोंके खींच
व्यास (इञ्च)	नेका व्यास	व्यास	नेका व्यास	व्यास	नेका व्यास
१-१।४	રૂ. <b>૦</b> દ	२-१।८	५. २०२	3	<b>9.</b> 388
१-३।८	<b>ર. રફર્</b> ફ	ર-શક	५. ५०८	३-१।८	9. દ્વેષ
१-१।२	રૂ. ६७२	ર-ર્ગાડ	५. ८१४	રૂ-શક	9. દેધર્દ
१-५।८	₹. ₹9८	ર-શ઼ર	६. १२०	३-३।८	८. २६२
१-३।४	<b>છ. ૨૮</b> ૪	२-५।८	६. ४२६	३-१।२	८ ५६८
<b>१-૭</b> ાં૮	ક. ५દ	२∙३।४	<b>દ્દં. ૭</b> ર૨	३-५।८	८. ८७४
<b>२</b>	<b>૪</b> . ૮૬૬	३-७।८	७. ०३८	३-३ <b>।</b> ४ ३-७।८	દ. <b>ઇ</b> ટર્ફ દ, ઇટર્ફ

प्लेटके दूसरी तरफ चर्लियाँ ठहरती हैं। यह जुदै करनेवाले स्थानको ठहराता है। इसकी बनावट कुनियाके कपमें प्रति इंच लम्बी होतो है। इससे यह होता है कि चर्लियोंके एक इंच बढ़नेपर तकुओंको एक इंच धक्का लगता है और जुदे होनेवाले स्थानपर चर्लियोंका व्यास २-१।४ इंच हो जाता है। मेसर्स सेयुअल लासन एएड संस लिमिटेड लीडसकी डाइड्स और रोविंग कलेंकी जुदी २ ड्राइंग जाननी चाहिए। कम्पनीसे सब शकलें विवरण सहित मिल सकती हैं। कोने आर्वश्यकतानुसार भिन्न २ शकु उके रक्खे जा सकते हैं। कोनकी चाल और फिर-कियोंका संबंध नीचेके विवरणसे स्पष्ट प्रकट होता है:—

## फिरिकयोंकी वृद्धिपर नीचेके कोनकी चाल।

फिरकियोंका ब्यास	कोनको चाल	फिरकियोंका व्यास	कोनकी चाल	फिरकियोंका व्यास	कोनकी चाल
<b>\$</b> 33 ′		<b>52</b>		<b>5</b> 23	१४०. ६५
<b>१</b>	<b>પ</b> ર્દ ૦	२-१।२	<b>२२५. ५२</b>	ક	१३६. ६८
१-१।८	५०१. १८	રૂ-બાડ	३१४. ७८	<b>છ-</b> શ૮	१३२. ईई
૧-૧ાઇ	<b>ઝ</b> ५१. ૦૬	ર∙રાષ્ઠ	२०५. ०२	<b>ઝ-</b> શક	१२८. ८७
१-३।८	४१०. ०५	ર-૭ા૮	१६६. ११	४-३।८	१२५. २६
१-१।२	३७५. ८८	3	१८७. ६४	ध-१।२	१२१. ६
१-५।८	३४७	३-१।८	१८०. ४२	ક-ષાદ	११८. ७
१-३।४	३२२. १८	<b>३-१</b> ।४	१७३. ४८	ક-ક્રાક	११५. ६५
প্∙৩।८	३००. ७	३-३।८	१६७. ०५	8-01<	११२. ७६
२	२८१. ६१	३-१।२	१६१. ०६	eq	१ <b>१</b> ०
२-१।८	<b>२६५.</b> ३०	<b>३-५</b> ।८	१५५. ५३	५-१८	<b>ર</b> ું, ક
ર-શક	२५०. ५८	३-३।४	१५०. ३५.	<b>५-</b> શિષ્ઠ	१०४, ह
३-३।८	ગ્રુંબ. ઇ	३-७।८	१४५. ५०	५-३।८ ५-१।२	१०२, ५१

यद्यपि कोनकी चाल निश्चित करनेके कई उपाय हैं, पर अपरके विवरणांसे कोनके चक्कर जाननेमें बड़ी सहायतां मिलती है। मेसर्स फेअरब्रेन, नेलर, मेम-फरसन कम्पनीकी कलोंमें जो डिस्क और स्काल होते हैं, उनमें डिस्कके व्यासके साथ २ फिरिकयोंके व्यासपर भी ध्यान देना पड़ता हैं। इसके अतिरिक्त क्लाक वाइ डिङ्ग पद्धतिसे भी रेशा साफ किया जाता है।

१०० तकुओं के सूत तैयार करवेके लिए रेशेका परिमाण।

प्रत्येक तकुयेके लिए पौडमें बज़न	<b>बी</b> ज	सौ तकुत्रोंक सिए वजन	१०० तकुश्चोंके तिए १४ प्रति तिकड़ा १थेकी	९०० तकुक्रोंके लिए १२ प्रति सिक्ड़ा रेशेकी बवांदी	१०० तकुश्चोंके लिए १४ प्रति सेक्ड्रा रेशेकी बर्वादी	१०० तकुञ्च कि लिप् १४ प्रति सैकड़ा रेशेकी बवोदी	१०० तकुञ्चानि । लिए १२ प्रति । सैक्ड्रा रेशेकी बवोदी	९०० तकुष्रोंके सिए २० प्रति सैक्ट्रा रेशेकी बवोदी	१०० तकुश्चांक लिए २२ प्रति सैक्ड़ा रेशेकी , बबोदी
يج	es.	60678	674 472 472 472 472 472	85.800%	>}'88\$}	୭.୫୬୭%	१८२६,२६	<b>১</b> ୭२১	१६२३.०७
35	88. 20.	0082	22.22.	3,63,5	१६२७ ह	\$\$ <b>@</b> 8\$\$	१इं०००१	୦ <b>୬</b> ୭୪	82 83 88
W.	W. en	000	88.888	ବ <b>୯ ବ</b> ଚ୍ଚର ୪	8488.63	१५२६.४१	१५८५,३६	35.35	000 412. 413. 413. 413.
& &	20	\$300	80' 80' 80' 80'	67. 67. 67. 67.	१ सहस्र स्थ	१८११,७६	20 20 20 20	००५४	893C8
	30°	00%	१२२२,२२	१२५०	8398,00	११८८,११	38.	2005.	भूद ०१८१
1	∞. ∧.	0	4888 88	# 44. # 44.	११६२ ७६	११७६ ४७	१२१६,५१	१२५०	११८२.०५
w	80°	900	000	१०२२,७१	2- 400 2- 400 2-	४२'२५०४	१०१७ ५६	४६६४	११५३,८४
	3°	0 ty	20 20 20 20 20 20	w .	8CC.330	000	१०३६ ५८	2052.	१०६२ ५ १०८६ छ
i vint matzonide	w	002	22,222	\$0.30 \$0.30	6.30 . 23	१८१,१८	£64. £0	\$000	१०२५,६४

820.4 848.42	£8.03> ho2	£8.582 . 9.592	84° 84° 84°	୬ ଧୃତ୍ୟର	के दे हैं के कि के कि हैं के कि	है ५६. २५ है ७३,०७	\$ 25 \$ 25 \$ 25 \$ 25 \$ 25 \$ 25 \$ 25 \$ 25	93,503, PO. 53,2	දිප දිගින් න දිප්තින	५३१,२५ ५४४,८७	५०० ५१२,८३	υξ / At. 2/0 19/9
20 20 40.	64. S.	882.86 88.866	ଓଥ <sup>୍</sup> ଟ	७०१.२२	\$ 60° 63	86.98	40 ± 0 ±	୭୯ 3୭५	<b>プの</b> ・フ 名 ち	486.28	02.028	2000
223.24 22.24	८२३ ५२	රේ පැමර වේ	22,700	န် <b>ဖ</b> န် အဖ	\$0.08\$	8 3 9 3	५८८ १३	47.72	् ५२६.४० १	000	24.00gg	8 22
20.5€2	< 73. EG	\$2.470	9 9 9 9 9	40. 7. 40.	40. 2. 2. 40.	42. 0. 43.	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	55.55	५२३ २५	28.88 88.88	४६६.११	30
648.89	98 43 <b>9</b>	636.5	\$C?.C?	\$ 5 % S	40. 2.	2 45 A	8 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	4.8 B. BB	५११.३५	क्षर १५०	35.30	सर ५०० १४
(3.2. 2.2. 2.2. 2.2. 2.2. 2.2. 2.2. 2.2.	<b>SO</b> SO	७२२ ,२२	412. 412. 412. 413.	なるべんな	देश्व १८ १८	६८३ ३३	55 55 55	<b>စ</b> ရ စင် ၁	0005	25.503	88 888 888	40
050	000	<b>9</b>	*** 0	<b>5</b> <b>5</b>	3	<b>५</b> %	005	3 30 30	0 20	758	9	Š
30	412. 412.	24.0	V	N.	89. 2	<i>∞</i> .	.w°	60.80	0, 40, 40,	ब दर इंदे	88	
<i>5</i> .	9	ئى ئىس	400	ج ج	9. 9.	ي م عن	5°	နှ အ	3. 3.	3. 3.	مو	

परिमाश्च ।
रेश्रका
बिय
करनेक
तयार
स्य
तकुत्रोंका
000

१०० तकुभ्रोक २०० तकुभ्रोक सिषु २० प्रति सिष् २२ प्रति सैकड्डा रेशेकी बवादी , बवादी	\$ <b>9</b> 788	30 67 40 40 40	\$ 3. 3. 3.	35.55 55.55	के के विश्व	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	266 20 20 20	28 र कह	30.
	s. 9.	3. 3. 3.	20%	2 9 8 8 8 8 8	क देश	900	स्टर् स्प	26.2	०५६
१०० तकुश्चोंके सिष् १८ प्रति सेक्ट्रा रेशेकी बवांद्रा	35 45.	80. 40. 80.	25 25 25 25	84. 25. 35.	92.30£	यह दे द	३७४,३६	र्श्हर, ८५	80 80 80 80
१०० तकुभोक्ते लिए १५ प्रति सैकड़ा रेशेकी बबोदी	8 8 8 8 8 8 8	३८२,३५	35.55	इ. इ.इ. ६३	१४.४३४	१८२, ३५	8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	श्यक् अक	24.28 28.28
१०० तकुभ्रोंके लिए १४ प्रति सक्दा रेशेकी बवादी	80¢.80	୦୪ ଡେଖ	386,63	3 & 6. GÉ	क क क क	30E.00	00°	२५३,४८	२३,५५
१०० तकुभ्रोंके लिए १२ प्रति सेकड़ा रेशेकी बवांदी	30.03.6	44. 60.	800 E	2.	30.828	रकर कर	35.	१७ ं०४५	३७३,१७४
१०० तकुभ्रोंके १०० तकुभ्रोंके १०० तकुभ्रोंके १०० तकुभ्रोंके । स्वर्ध १४ प्रति सिए १४ प्रति सिए १८ प्रति सिए १८ प्रति सिक्टा रेशेकी	37778	स्व १९	BLA, BLA, BLA, BLA,	2000	ତ୍ର ତ୍ର	402	०५०	585.58	223,23
सौ तकुभ्रोंके लिए वज़न	w,	25	₩, 0	५७५	०५०	စ် လ	356	23.5	900
लीज	83.08	\$9.8}	w ov	% <b>6.</b> %	& w	ŝ	. S	er er	æ
प्रत्येक तकुयेके स्तिए पौडमें वज्न	w. S.	ي س س	W.	5.0°.	3.	or.	25.50	3,30	or .

٠. دي	**************************************		१६२	28.23	2,55.80	स्ट्रस्ट स्ट	४२५.८८	33.38.5	386	38° . 86
۶. و. د.	*	and the second second second	~ % %	. 03	१ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १	\$ EC. C.3	308.80	206.43	283.06	2१६.२१
413° 00°	, w		0	ଚର ଚର ଧ	१८१.८२	30.02	\$5:23	१६५,१२	999	204.82
5° 80°	**** *		0 5 5	6/4 412, 413, 413,	53.00%	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	કર, કેલ્ડ	१८२.६२	5.62%	०६.५३,
			D 00%	कुत्रोंका	१०० तकुओंका स्त तैयार करनेके लिये रेशेका पिनासा । (क)	करनेके	लिये रेशे	न्ना परिम		
व्यांन	1	सौ तकुत्रों	२२ प्रति	२४ प्रति	२८ प्रति	३० प्रति	३१ ॥ प्रति	३४ प्रति	४० प्रति	४० प्रति
	<u>ल</u> िज ज	के लिए बसन	सकड़ा	मुकड़ <u>ा</u>	संकड़ा	सैकड़ा	संकड़ा	सकड़ा	सकड़ा	सक्दा
<u> </u>	es.	००५३	१६२३,०७	0000	ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ا	२१८२.८५	92.50	33.00 kg	30 S	W. 0
30	90 90	008	82,830%	१८६ म	88.883 k	0008	2800	यर दे दे दे दे	82, 82, 82, 82, 82, 82, 82, 82, 82, 82,	3,200
w.	ens. ens.	१३००	412. 412. 412. 412.	<b>8623,33</b>	44,4023	88.0728	o532	3000	40. 40.	42.00
چ ج	<b>50</b> -	१२००	१५३८ ४६	ॐ६००	01 40, 40, 40,	>2'8'8'	600%	१८४६ १५	3000	380

2200	3000	, S	000	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	0052	30	, & M	3300	25	00	3
87 S	405 405 405 405 405	0058	20 20 40 40 40	80' 80' 80' 80' 80'	8240	400	' an	000%	88 88 27 27	40°	9 V
\$\$ \$\$ \$\$	Ž,	30 30 30 80 80	84 80 90 40 40	१२३० ७६	82.8.28	०७ है ७० %	0003	833,00	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	25° 40° 40° 20° V	2 00 S
= 0 45 45	००५४	० में इस	१२७५	१४००	हेरदेष	०५०४	• •	800	2 to 5	250	5 676
रक्ष रेक्षरे	85.258\$	१२८५,७१	१२१८ १८	११८२,८५	<b>દેશ</b> ફેઈ જે	०००३	कर्न '28 व	88.022	28,552	\$6.4.28	0,40
୭୭ <sup>°</sup> ୭୪५୪	१३८८,८८	०५२१	35.028	\$88.88	१०८१	१७३ २२	803,603	80' 80' 80' 80' 80' 80'	<b>७६८</b> ई.स	40° 40° 40° 40°	@?E. 8\$
30 40 40 40	82' 82' 82' 82' 82'	8300	88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88	415 415 415 0	0000	80. 80. 80.	447 447 447	002	40. 40. 40.	60 60, 60, 60,	့ ၀
१८०१८१	१३८२,०५	82 देश है	89°3708	१०१ इ. १५०१	87 20 45 45	9 9 8	EL EL EL EL	80 W 60 W	>} •§•	८४ , २००	\$ <b>@</b> \$,0@
6800	000%	800	95,	000	် ကို	0	25.0	000	3 3 3	35	25
20°	≫. 20.	er er o'	ت. ت. ع.	w		415°	٥. <del>١</del> ٢٠	ر ک	20 Mr.	ار ا ا	∞ ~
~ ~	<b>%</b>	w	ع- ٧	V	<i>5</i> °.	ഉ	سي. سيب	uw	~	.s- -e-	ر م م

	w.	005	६८१.०२	402, 402, 402,	88.83.3	>2 : 3 \ 0	050	66 R. 23	5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5	000%
9 3	80.80	3 3 3	8 20 B	ens ens ens ens ens	8 3 3 3 3	のかっつのな	5° 5° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 6°	୭୭ ୦ ୪ ୭	92 93 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95	840
ۍ. ش	01 40	9 3 3	देश देश इंक्रि	47. 0	40 5	ئى ئى ئى	25°	40. 0, 84.	o နှစ်	000
3°	* % %	25	9 3 3 5	3. 413. 413. 413.	क्रिः ०३५ .	3 9 9	9° 8° 9°	35 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83	8, 8, 8,	052
	. <sup>8</sup>	900	५१२,८२	5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5	ع ع ع ع	देख रेख र	سب ه ه	مه د د د	410. 410. 410.	° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
en.	33.50	w 9	99. 028	005	५२० ८५	30.25.2	45.	५७६. ६२	*** \$*	050
5° Mi	83.68	25	\$6.788 288	20 40, 40, 40,	28.82	0005	ور دو م	25 25 28 28	en en 25	o စ
84. 25.	\$ <b>9</b> 8 8	35 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	30	80° 80° 80° 80°	2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	ファ み 38	5. 9 28	9	35 35 45 45	o S
	45	W. O	8 8 8 8 8 8	<b>9</b>	20 -m; -m; -m;	के <b>?</b> १८	o 5 8	35 35 35 35 35	000	0
رن ا ا	5 3 9 8	5000	ex 2. 2.	40. 40. 40.	32 32	36.2.64	883.4	82.00	3- 30	95
٠ چ.	۵. م	35	\$20.48	80, 80, 40, 40,	386.43	३५७,१४	2)	\$ 58. \$2.85. \$4.85.	30 40, 40, 40,	995
သ	800	8	3.00 k	م ج ج	80' 80' 80'	388.64	**************************************	40. 40. 40.	9	% %

F


+ + + + + +

कताईके उद्योगमें धुनाई सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तीसीका रेशा साफ होनेके उपरांत उसकी धुनाई होतो है। हईकी अपेक्षा तीसीके रेशेकी धुनाईमें यह कठिनता पड़ती है कि सब कुछ साबधानी रखनेपर भो बिना साफ हुआ हिस्सा कताईकी कलमें पहुंच जाता है। कहा जा सकता है कि इतनी सफाई के बाद धुनाईकी क्या आवश्यकता है; परन्तु अच्छे सूतके लिए धुनाई अत्यन्त आवश्यक है। धुनाईसे रंशा अलग र हो जाता है। सारी गर्द निकल जातो है, और लम्बा रंशा कताईको कलमें पहुंच जाता है। जिस प्रकार सूत तैयार करना होता है, उसी प्रकार उसको धुनाई को जातो है। जितना मज़बूत और अच्छा सूत तैयार करना होता है, उतनी हो अच्छा धुनाई करनी पड़ती है। तीसीके मोटे रेशेमें अच्छे लम्बे रेशेका परिमाण कम नहीं होता है।

कनाई के विषयमें कोई एक नियम ही है। जुदै २ दैशों के रेशे और भिन्न २ प्रकारकी वस्तुओं के ठिए भिन्न २ कार्ने कनाई होतो है। अच्छे रेशे के लिए एक धनुआं काफा है, जे उन्हें तोड़ कर साफ करना जाय। पर विशेष रेशे के लिए दो धनुयें अवश्य होनी चाहिए। धुनये वाली कलके बेलाको चाल मालकी खासियत और तैयार करनेको श्रेणो पर क्रिंग है। ६ फीट × ५ फोट के बेलन प्राय: १५० से २०० चक्कर प्रति मिनट में करते हैं। दो धनुये रखने पर धुनाई आहिस्तेसे की जा सकती हैं।

काम करने गाठों कर और कियिवयों है बेठनोंका फास ठा सपान नहीं होता है। रेशेकी उम्मई भर मालकों श्रेणों पर अतर निर्भर रहता है। रेशेकी लम्बाईके अनुसार ही कर्छ में किये प्रेमां का बाप नियत है ता है। काम करनेवाले कर्लों की अपेक्षा किमिवियांका ब्यास १ इश्च ने २ इश्च तक लम्बा होता है। इसी प्रकार यह संख्या ७ इंच ने ६ इंच तक बढ़तों चलों गई है। यह हमने इसलिए और भी बताया है कि नई कल मंगाते समय इस बातका पूर्ण क्यसे विवरण दिया जाय कि कलने कैसा माल निकाला जायगा और किस श्रेणोंका माल तैयार होगा।

शच्छी कर्ताईके िए रेशेको भीतरसे लेकर ऊपर तक साफ करना पड़ता है। इस सफाईमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। बहुतसे रेशोंकी गाठ धुनाईसे हो खुट जाता है, परन्तु जिनमें बहुतसे सुंह होत है और जिनसे इसे गाठे पड़नेकी




चित्र ४६—धुनाईका कल । संभावना रहतो है उन्हें दो वार धुनाई करनेकी आवश्यकता पड़ती है । इस विषयमें निम्नलिखित विवरण धुनाई वालोंके लिए अत्यन्त उपयोगी है :—

<sub>वीसी</sub>। धुनाईको कलका विवरण।

		मोटे रेशेको		प्रति तकुयेके लिए ३ से ४	
विवरण	धनुये	तोड़नेवाले		पोंड तक तै० करनेवाले	
बेलनका व्यास फीटमें	3	ક	c4	ક	And designed as industrial expension control of the
बेलनकी चौड़ाई फीटमें	ક	Ę	É	ŧĠ.	Ę
किमचियोंकी संख्या	<b>बुछ नहीं</b>	É	9	٤	۷
काम करनेवाळी पुर्जीं-					
की संख्या		cq	Ę	9	9
उतारनेवालोंकी संख्या	Marringa	१	२	۶	3
उतारनेवालोंका व्यास					
<b>इ</b> ञ्च पें		<b>१</b>	१४	१४	१४.
किमचियोंका व्यास					
<b>等</b>		۷ .	۷	د	3
काम करनेवाळी पुर्जी				,	
का व्यास		9	ई इ।४	9	•
माल देनेवाली कलोंका	•				
व्यास इञ्चमें	ः-श२	३-१।२	<b>३</b> - ।२	३ १।४	२-१।२
बेल्रन, लकड़ी या ढंकने			•	•	
के लिए चमड़ा	<b>छक</b> ड़ी	लकड़ी	लकड़ी या चमड़ा	लड़की या चमड़ा	लकडा या चमड़ा

तीरोंकी संख्या बेलन	રાષ્ટ	१३	१४	१७	१३
तारोंकी संख्यां किम-				•	
चियां	-	१४	(१, और३)	१,२, <b>६</b> ∫ <sub>9 ह</sub>	१,२व३ ११ ४ व ५ ६४ ६ व ७
			(४ और ५)	४ व ५ े े ६,७ व ८ १८	६ व ७ <sup>६</sup> ४ ८ २१
तारोंकी संख्या काम			६और ७)१८	६,७ व ८ १८	- 44
करनेवाली पुत्रों के लिए		१४	(१और२)१६	१;२,३ ∫ ु ६	१ व २ १४
तारोंकी संघ्या उतारने			(३आर४)१७ (५और६)१	और ४ े <sup>९६</sup> ५.६ व ७ १८	१ व २ १४ ३ व ४ १६ ५ व ६ १८ ७ २०
वालोंके लिए		१४	१८	. ૧૮	( १ = १८
तारोंकी संख्या माल				,	र=१८ २=२०
पहुंचानेवालोंके लिए	१०	११	१४	१५	१४
प्रति वर्गइचके लिए					
आरुपीने, बेउन		9	१४	२७	<b>ર</b> ર્ફ
आलपोनोंकी पातियां					
याकीलें	२ इश्च	-	_		<b>→</b>
			<del></del>		

इस प्रकार रेशा साफ करनेपर उसका भिन्न २ प्रकारसे उपयोग होता है। रिस्त्यां आदि तैयार करना भो एकदम आसान नहीं है। भिन्न मापके रेशे होने ने उनके मिलानेमें वड़ा किताई पड़ती है। रेशेको कर्ताई दो प्रकारसे होती है:— नमोदार रेशेकी कर्ताई, सूखे रेशेकी कर्नाई! भारतवर्षमें अन्य देशोंकी तरह नमीदार रेशेकी कर्मा नहीं है। अधिक ने अधिक परिमाणमें नमोदार रेशा प्राप्त हो सकता है। मौसम बोत जानेपर सूखे रेशे का भी ज्यवहार सुगमना पूर्वक किया जा सकता है। नमीदार रेशा रोविंग फूमेसे निकलनेपर कर्ताईके स्थानपर पहुंचाया जाता है। यहाँपर उसे कराईकी 'स्पिनिंग फूमेसे निकलनेपर कराईके स्थानपर पहुंचाया जाता है। यहाँपर उसे कराईकी 'स्पिनिंग फूमेसे निकलनेपर कराईके स्थानपर पहुंचाया जाता है। यहाँपर




चित्र- ४६ नमोदार रेशा कातनकी कल ।

फिरिकयोंसे रेशा गाइडस् पर आनेके समय गर्म पानीमें मिगोया जाता है। यहांसे फिर वह ड्राइंग बेठनों पर पहुंचता हैं। तकुए एक कतारमें ठगे होते हैं नीचिसे ड्राइग बेठनोंसे भीगा हुआ नर्म रेशा पहुंचता है। तकुओंके ऊपर कठने वाछे पंखे स्कूमें ठगे होते हैं कि वे रेशे को आवश्यकतानुसार बठ दैनेके समय मजबूत स्त तैयार करें। रेशा कातनेके तकुये एक मिनटमें ६००० चक्करसे अधिक नहीं करते हैं। प्रत्येक तकुयेसे कितना माठ तैयार होता है, यह उसकी चाठ, बठ दैनेका परिमाण और तैयार होनेवाछे माठकी अवस्थापर निर्मर है। नमीदार कताई करते समय मकानकी हवा गर्म नमोदार होती हैं। बठ दैने के विषयमें संक्षेपेमें यह कहा जा सकता है कि यदि तकुये ३०० चक्कर करते हैं और बेठन एक मिनटमें ३०० इञ्च निकठते हैं, तो प्रत्येक इंचके ठिए (३००० ÷३००) १० चक्कर या वठ ठगेंगे।

जब रेशेकी कताईके लिये कलोंका आरंभमें उपयोग किया गया, तब सूखी कताई होती थी। उस समय गर्म पानीका उपयोग कलोंमें नहीं होता था यहां पर पाठकोंकी सुविधाके लिए इस कलका भी चित्र देते हैं। सूखी कताईसे वारीकसे बारीक और मुलायम वस्त्रोंके लिए सूत तैयार होता है। ज़ूतोंके सिलाईके लिए जो मजबूत बारीक सूत इसी प्रणालीसे कात कर तैयार किया जाता है।


जब सृत कत जाता है, तब उन्ने छपेटना चाहिए। तहुपरांत, उसे सुखाने धोने या रंगनेकी आवश्यकता पड़ती है। सृखा काता हुआ सृत छपेटनेके उपरांत उपयोगमें आ सकता है। अच्छा नमीदार सूत कागजकी निष्यों पर छपेट कर सुखाया जा सकता है। जो सृत जूते इत्यादिकी सिलाईके उपयोगमें आता है, उसे भी फिरिकियोंसे निकलने पर सीधा छपेट सकते हैं। बाजारमें बिना धुले हुए सृतको श्रीनयार्न कहते हैं और धूले हुए सृतको "श्रोनिलनन" कहते हैं और जो सृत गर्मकर तैयार किया जाता है उसे बाइल्ड छिनन कहते हैं सृत। छपेटनेको रील ६० इंच या २१२ गजके ज्यासकी होती है। इसमें ३०० गज सृतके दुकड़े छपेटे जाते हैं । ये होरे १२० होते हैं। दो सौ दुकड़े या १६—२।३ छच्छिका एक बंडल बाजारमें विकता है। बाजारमें सृत विकनेकी यही इकाई है। विदेशमें शिलिंग और पे सकी दरमें यह विकता है, और तेजो मंदा प्रति बण्डलकी १-१।२ पेंसकी होतो है। अत्यंत बारोक "छिनन यार्न" सृत ५४ इश्चके हैं कमें छईके सृत



चित्र-४७ सुखा रेशा कातनेकी कल ।

को तरह लपेटा जाता है। स्तकी वारीकपन, प्रति पौंडमें कितने लीज या टुकड़े चढ़ते हैं; उससे साघारणतः होता हैं। ४० लीके स्तके (प्रतिपौंडके) ४० टुकड़े होते हैं। वंडलमें दो सौ टुकड़े होनेसे एकलीवाले स्तके वंडलका वजन २०० पौंड होता है। इस प्रकार दूसरे लीके वण्डलोंका वजन २०० से विभाजित करनेपर आसानीसे निकल सकता है। सुखे रेशके स्तकी दूसरी पद्धति है। ४० टुकड़ोंका एक स्रेंजल तैयार होता है।

नमीदार, सूखा या धुला हुआ सूत वाइलरके खम्बोंपर लटकाया जाता है। इन खम्बोंपर सूत बड़ी आसानोसे सूखता है। खम्बोंके वजाय सूत बराबर सुखानेवाली कलमें या तांबेके गर्म सिलंडरोंमें सुखाया जा सकता है। सूखा हुए रेशेमें भी



चित्र- ४८ स्तके बंदल तैयार करनेकी कल।

५ से ६ प्रति सैकड़ा तक प्रायः नमी होती है। इतनी नमी स्तमें रहने देन चाहिए; अन्यथा स्ता कड़ा हो जाता है और बुननेके समय ट्रता है। आयरहैंड के स्तमें ६ प्रति सौकड़ा तक नमी होती है। यह नमीदार स्त ६ प्रतिसौकड़ा या ११ प्रति सौकड़ा छूट देकर विकता है।

स्काटलैण्ड और आयरलैंडमें विभिन्न रूपके बण्डलों में सूत बिकता है। इस देश में सूतके बंडल विदेशोंकी तरह या अपनी सुविधाके अनुसार तैयार किये जा सकते हैं। सूतका मूल्य उसको श्रेणी और उत्पादन और मांगके अनुसार होता है। विदेशों में युद्धके पूर्व १०० लीके प्रति बंडलका वज़न ४ शिलिंग ७-१।२ पेंस या और २५, स "टो" का मूल्य ६ शि० ३ पेंस था, पर आजकल २८ शिलिंग से ५० शिलिंग तक मूल्य हैं।

स्तके लिख्डियों की रङ्गाई और धुलाई आवश्यकतानुसार की जाती है। वाजारमें प्रायः चार प्रकारका धुलाँ हुआ स्त विकता है:—

पक चौथाई धुला हुआ, आधा सफेद (हाफ ब्राइट)— या कीम, तीन चौथाई धुला हुआ, और बिलकुल सफेद-स्कीम धुला हुआ। स्तको धोनेके लिए सज्जी या खारके गर्म घोलमें डालते हैं, या वाजारमें स्त धोनेका जो पाउडर मिलता है, उससे भी धोते हैं अथवा हलके तेजावके घोलमें डालकर घोत हैं।

इस गर्म किये स्तको कभी २ घास या खम्बोंपर एक २ सप्ताहके लिए फैलातें हैं। यह बात तो निश्चय हैं कि स्तके गर्म होनेपर उसके वजनमें अन्तर हो जाता है। स्तका वज़न कम करना आवश्यक होता है। कारण, जितने कम वज़नका स्त होगा, उतनाही महीन और मजबूत उसका कपड़ा बुना जायगा। इसलिए स्तका वज़न गर्मा करके कम करते हैं। कताईकी कलसे, आनेके उपरांत बाजारमें विकनेके पूर्व स्तकी जो २ कियायें होती हैं, वे इस प्रकार हैं:

(१) दुगना निया जाता है और बल दिया जाता है। २ लिक्छियां तैयार की जाती हैं। (३) रङ्गा और घोया जाता है। (४) रीलोंमें लपेटा जाता है। (५) पालिश आदि की जाती है। (६) गर्म किया जाता है। (७) लेक्झल और पेकिंग इत्यादि तैयार किया जाता है।


लिनन सूतको अच्छी तरहसे धोना चाहिए; म्योंकि उससे अनेक प्रकारके उपयोगी वस्त्र तैयार होते हैं। सीनेवाले सूतकी अच्छी पालिश की जाती है। कलके



चित्र-४६ तीसीके सूतको लच्छियां घोनेकी कल ।

द्वारा सूत आसानीसे छपेटा जा सकता है। छेवछ और स्टाम्प छगानेकी भी कछे मिछती हैं। इनका उपयोग सुविधानुसार किया जा संकता है।


इसके बाद इस र तैयार हुए, स्तका कपड़ा बिना जाता है। यह कपड़ा इतना सुन्दर होता है कि हई के स्ती वस्त्रोंको भी मात करता है। विदेशोंमें यह उद्योग इतनी उन्नतावस्थामें है कि इसके स्तसे तैयार हुई पोशाक रूमाछ और अन्य कपड़े



कईवार धुलनेपर भी नये बने रहते हैं, जहां रुईके स्त्वके कपड़े एकवारमें ही अपना रङ्ग बदल देते हैं।

कपड़े विननेका उद्योग सूती कारखानोंकी तरह है और यहांपर उसका वर्णन करनेकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

गांवोंके जुलाहे भी अपने कर्मों कपड़े बिन सकते हैं। वे अनेक प्रकारके छोटे और बड़े कपड़े तैयार कर सकते हैं। कारखाने तो बड़े सुवीतेसे इस देशमें इस नये उद्योगको आरम्भ कर सकते हैं।



#### व्यापार ।

+2" | " (\*) (+)

तोसीकी पैदावार और तैयारी-व्यापारके संबंधकी अनेक बातें हम पिछले प्रकरणों में बता आये हैं। हमने इस बातकी पूर्ण चेष्टा की है कि इस पुस्तकसे जहां उद्योग मौर निर्यात व्यापारी लाभ उठावें, वहां तेयारीके व्यापारी भी देशकी पैदावारको सुवीतेसे पूर्ण लाभमें वेंचे। पर हमने ऊंचे सट्टेको स्थान नहीं दिया है। कारण, उससे ब्यापार और उद्योग दोनोंकी हानि है। हम तेजी मंदीके सौदोंको ऊंचे सट्टेंके रूपमें नहीं देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय व्यापारी अनुत्पादक श्रमको महत्व न देकर सर्चे उद्योगमें लगे। वे तोसीके उद्योगका मिन्त २ रूपमें संगठन कर सकते हैं। व्यापारिक संगठनकी सब बातें हमारी लिखी हुई व्यापार सांगठन पुस्तकसे जानी जा सकतो हैं। यहांपर हम बम्बई और कलकत्त के तीसीके प्रधान २ व्यापारियोंकी सुची देते हैं, जिनके प्रायः गोदाम है और तैयारीका काम करते हैं। बम्बईके व्यापा-रियोंके गोदाम दाना बंदरमें है ओर बहोंसे पत्रव्यवहार किया जा सकता है। वम्बईमें श्रेन एसोसियेशन भी है जिसमें अन्य अनाजोंके साथ तीसोके सौदे होत हैं। पर कलकत्ते में सट्टे का अलगसे तीसीका वाड़ा है। इसमें फाटका ख़ूव होता है। इस बाड़ेके अळावा इरिडयन प्रोडयूस एसोसियेशन भो है। व्यापारियोंसे जहां हम ऊंचे सट्टेसे बचनेके, लिए कहते हैं, वहां तैयारीके काम करने वालोंसे भी कहना चाहते हैं कि वे भी कभी कूठी बातों पर विश्वास न किया करें। लोगोंके बहकावेमें न आकर भारतवर्ष, लावलाटा और अरजनट्वाइना आदि की पैदाधार और खपत होनेवाले देशोंको मांग आदिका अनुमान लेकर और क्रूशल-व्यापारियोंकी धारणा देखकर काम करना चाहिए। क्रूंठी रिपोंटें और इधर उधरकी बातोंपर कभो विश्वास न करना चाहिए।

# विदेशी व्यापारी ।

#### विदेशके लिए तोसी निर्यात करते हैं।

मेसर्स रेली ब्राद्सी

मेसर्स ब्रेकर ब्रे॰

" हरीसन ईस्टर्न स्पॉट

" एडुपूल:एएड को०

" ई० डी० सासुन

" ब्राहक कम्पनी

### कलकत्त के तैयारीके व्यापारी

मेसर्स लक्ष्मी नारायण एएड:कम्पनी

मेसर्स कन्हैयालाल वृद्धिचंद

" बंसीधर सराफ

- " राधाकिशन <u>झ</u>ुन**मुन**वाला
- " हरनन्द राय फूल चन्द
- ,, विडला ब्रादर्स लिमिटेड
- " शिवरामदास राम(ञ्जनदास
- " रामरञ्जन बद्रोदास
- '' भट्टीराम डेडरराज
- " शिवनारायण रामनारायण
- " ढंढीराम सूरजमल
- " पूलचन्द् पद्यराज
- " नूपचंद् मंगनीराम

# बम्बईके तैयारीके व्यापारी।

मेसर्स अगुलख ताराचंद

मेसर्स आनन्दजी प्रागजी

- " ईश्वरदास जगजीवन
- " उमेद्बंद काशीराम
- " करसनदास चांपसी
- " कांतिलाल छोटालाल
- .....
- " कानजो द्याल
- " कानजी कारा नाई -
- " कोलाचन्द् देवचन्द्
- " कालोदांस नारणजो " कुंवरजी उमरसी
- '' खटाउ शिवजी

नोट-इनमेंसे श्रधिकांशके श्राफिस बम्बई श्रीर कलकत्ता दोनोंमें हैं।

#### मेसर्स गगुमाई ह्र गरसी

- " गुरमुखराय सुखानन्द
- " गोपाळदास परमेश्वरीदास
- " गोरधनदास जेठाभाई
- " गंगारामघारसी
- " घेळाभाई हंसराज
- " चाँपसी भारा
- " चुन्नीळाळ रामरतन
- " चन्द्रलाल लीलचन्द
- '' जेठाभाई देवजी
- " जंगलदास चीमनदास
- " टोकरजो भवानजी
- '' ड्रंगरजी प्रागजी
- " तात्याराजी
- " दामजी देवजी
- " देवसी कुरपार
- " धारसी मानजी
- " नवीनचन्द दामजी
- " नानजो लखमसी
- " नन्द्राम नारायण दास
- " प्रेमजी हरीदास
- ,, प्रेमसंकर बाळासंकर
- " फूलचन्द् केंद्रार मल
- " बसंतीलाल गोरखराम
- " भगवानदास मूळजी
- " भारमल श्रोपाल
- ,, मगनलाल प्रेमजो
- ुः," मद्नगोपाल जयनारायण

## मेसर्स गुलाबचन्द जूठालाल

- " गोकलदास मोरारजी
- ं गोपीराम रामचन्द
- " गोवंदजी भारमळ
- " गंगाराम वागजी संस
- " चनाभाई चीरजी
- " चुनीलाल ऊमरसी
- " चन्दुलाल रामेश्वर दास
- " छबील दास मूलचन्द
- " जेरामलालजी
- " भवेरचन्द्रदेधसी
- " डायाभाई खीमजी
- " त्रिलोकचन्द् मोमराज
- " मेकमदास रतनजी
- " द्वारकावास गंगादास
- " धनजी देवसी
- '' नथु कु'चरजी
- " नरसीजेठा
- " नेणसी देवसी
- " परक्षानडकेड़ा
- " प्रमजी डासा
- " पोपटळाळ मेहतादास
- " बलदेवदास गिरधरदास
- " भगवानदास मूल
- " भाईलाल रायचैन्द्
- " मगनलाल सामेश्वर
- ,, मणसी लखमसी
- ,, मलसी कानजी

,, मूलजी पदमजी ,, मेघजी चतुर्भू ज

, मामराज रामभगत

,, रनतसी दामजी

,, रतनसी पुंज

,, रामजी भोजरा<mark>ज</mark>

,, लखमीदास मोतीराम

,, लहेंरचन्द मेहतादास

,, छालजी तेजू

,, लालचन्द् रामकिसन

,, वलमजी गोवन्दजी

,, विठलदास ओधवजी

. कीसनजी पद्मजी

,, वेलजी कानजी

,, बेलजी शामजी

., सनेहीराम जुहारमळ

,, शिवजी रागवजो

,, शिवद्याल बबतावरमल

,, सुन्दरजी लघार

,, सेवन्तीलाल नगीनदास

, श्रीरामदास माळाणी

,, सुंद्रलाल गोरधनदास

" हरसुखदास जोधराज

" हरीदास प्रधान

,, हाथीभ्राई बुळाबीदास

,, मूलजी लालजी

,, मोतीभाई पचाण

,, रणछोड़दास प्रागजी

,, रवजीनेणसी

,, रमणलाल छोटांलाल

,, रामजीरवजी

,, छखमीदास हेमराज

,, छाछजी गनपत

,, लालजी पुनसी

,, लीलाधर परसोत्तम

,, वसनजी हंस्रराज

,, वीरजी जेठा

,, वालजी हीरजी

,, वेलजी लाबमसी

,, बेलजी सुन्दरजी

,, साकरचन्द् त्रिकमजी

., शिवद्रयालमल गुलालबराय

,, सुरचन्द शिवराम

,, सेवाराम गोकलदास

,, स्रोमचन्द् धारसी

,, सुरजमल बद्रीनारायण

" हरगोबिन्द लखमीचन्द

,, हरजीवन जगजीवन

,, हरीदास शिवजी

,, हीरजी गोधिन्दजी

इनमेंसे कई व्यापारियों की गहियां कलकत्ते में भी हैं।